appUSB150

aqprox!

Wireless Lite-N USB Adapter

VERSION 1.1

Guía de usuario
User guide
Guide de l'utilisateur
Handleiding
Guida per l'utente
Manual do utilizador

Español……………………………..………………1

English…………………..…………………………43

Français…………………………...…..………….84

Deutsch…………………………..……………...126

Italiano…………………....……………………..168

Português………………………....……………210

DECLARACIÓN FCC

Este equipo fue examinado y cumple las limitaciones previstas para un dispositivo digital de la clase B, de conformidad con las disposiciones de la parte 15 de las normas FCC. Estas limitaciones fueron pensadas para proporcionar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales en una instalación para el hogar.

Este equipo genera, usa y puede emitir una energía de radiofrecuencias y, si no se instala y se usa de conformidad con las presentes instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el aparato, se recomienda encarecidamente intente corregir estas interferencias llevando a cabo una o varias de las medidas expuestas a continuación:

- Modifique la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito que no sea el que se encuentra a receptor.
- Consulte al distribuidor o a técnico de radio/televisión experimentado.

Este dispositivo cumple las disposiciones de la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede producir interferencias nocivas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Cualquier modificación no autorizada de este equipo puede constituir una violación de las normas FCC, lo cual podría tener como consecuencia la revocación de la autorización de utilización del equipo.

Declaración FCC sobre exposición a la radiación

Este equipo cumple con los límites para exposición a la radiación establecidos por la FCC para entornos no controlados. Este transmisor no debe colocarse u operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Para anular la posibilidad de exceder los límites FCC de exposición a radiofrecuencia, la proximidad humana a la antena no deberá ser menor de 20cm durante su uso normal.

Advertencia Marca CE

Este producto es clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso, el usuario debe tomar las medidas adecuadas.

Restricciones Nacionales

Este dispositivo ha sido diseñado para uso en el hogar u oficina en todos los países de la UE (y otros países siguiendo la directiva europea 1999/EC) sin ninguna limitación excepto las mencionadas a continuación:

País	Restricción	Razón/Nota
Bulgaria	Ninguna	Se requiere autorización general para el uso en exteriores y servicio público
Francia	Uso en exteriores limitado a 10 mW e.i.r.p. dentro de la banda 2454-2483.5 MHz	Uso para radiolocalización militar. Implemetación completa prevista para 2012
Italia	Ninguna	Se requiere autorización general para el uso en exteriores
Luxemburgo	Ninguna	Se necesita autorización general para red y suministro de servicio (no para espectro)
Noruega	Implementado	Esta subsección no se aplica al área geográfica comprendida en un radio de 20km desde el centro de Ny-Ålesund
Rusia	Ninguna	Sólo para uso en interiores

Nota: Por favor, en Francia no use este producto en exteriores.

ÍNDICE

Contenido del embalaje

Capítulo 1. Introducción

1.1 Descripción del producto

1.2 Características

1.3 Estado del LED

Capítulo2. Guía de Instalación

2.1 Instalación del Hardware

2.2 Instalación del Software

2.2.1 Windows XP

2.2.2 Windows Vista

2.2.3 Windows 7

Capítulo 3. Guía de configuración

3.1 Windows XP

3.1.1 Current Status

3.1.2 Profile Management

3.1.3 Diagnostics

3.2 Windows Vista

3.3 Windows 7

Capítulo 4. Configuración WPS

4.1 Método PBC (Push Button Configuration

4.2 Método PIN

4.2.1 Introducir el PIN en sup unto de acceso

4.2.2 Introducir el PIN desde su punto de acceso

Apéndice A: Especificaciones

Apéndice B: Glosario

Contenido del embalaje

- Adaptador USB Lite-N Inalámbrico 150Mbps APPUSB150
- Guía Rápida de Instalación
- CD de recursos para el APPUSB150, que incluye:
    - Utilidad APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) y drivers
    - Guía de usuario en Español e Inglés
    - Otra información de ayuda

☞ **Nota:**

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Capítulo 1. Introducción

Gracias por elegir el **Adaptador USB Lite-N Inalámbrico APPUSB150**.

1.1 Descripción del producto

Este adaptador está diseñado para proporcionar una alta velocidad de transferencia y un gran rendimiento inalámbrico para su PC o portátil. Con una conexión inalámbrica más rápida, puede disfrutar mejor de la experiencia de Internet en sus descargas, juegos, video-conferencias, etc.

La capacidad de autoselección del Adaptador APPUSB150 permite tasas de transferencia de datos de hasta 150Mbps para un máximo rendimiento. El adaptador puede interoperar con otros dispositivos inalámbricos (802.11b/g). Soporta encriptación WEP, WPA y WPA2 para prevenir intrusiones externas y proteger la exposición de su información.

El Asistente de instalación le guiará paso a paso a través del proceso de instalación. La aplicación “APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility” le ayudará a crear su propia conexión inalámbrica inmediatamente.

Con un rendimiento inalámbrico, una recepción y una protección de seguridad inigualables, el adaptador APPUSB150 es la mejor elección para añadir y mejorar su conectividad inalámbrica.

1.2 Características

- Estándares IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n
- Soporta seguridad de datos WPA/WPA2, autentificación IEEE 802.1x, encriptación TKIP/AES y WEP
- Usa tecnología inalámbrica IEEE 802.11n para proporcionar una tasa de transferencia inalámbrica de hasta 150Mbps
- Soporta ajuste automático a bajas velocidades según la distancia u otras limitaciones de operación
- Con interfaz USB
- Soporta modo Ad-Hoc y modo Infraestructura
- Buena capacidad anti-atascos
- Soporta roaming entre puntos de acceso cuando se configura en modo infraestructura
- Fácil de configurar. Proporciona información para monitorización
- Soporta Windows® 2000, Windows® XP (32/64), Windows® Vista (32), Windows® 7 (32/64)

1.3 Estado del LED

Estado LED	Estado de Operación
Apagado	El driver no está instalado
Parpadeando lentamente	El driver está instalado pero el adapt ador no está transmitiendo ni recibiendo datos
Parpadeando rápidamente	El adaptador está transmitiendo o recibiendo datos

Capítulo2. Guía de Instalación

2.1 Instalación del Hardware

Hay dos maneras de instalar el adaptador:

1. Conecte el adaptador directamente al puerto USB de su ordenador.
2. Conecte el adaptador a su ordenador a través del cable USB incluido en el producto.

☞ **Nota:**

La ventana de “Nuevo Hardware” encontrado aparecerá si el adaptador se ha instalado correctamente. Haga clic en **Cancelar**.

2.2 Instalación del Software

2.2.1 Windows XP

Los pasos de configuración e instalación para Windows 2000 son similares. Esta guía tomará Windows XP como ejemplo.

1. Inserte el CD de recursos en su unidad de CD-ROM. Para continuar, haga doble clic en **Mi PC**, y, a continuación, haga doble clic en la unidad lectora de **CD/DVD** donde haya colocado el CD. Abra la carpeta **APPUSB150** y haga doble clic en el el archivo **Setup.exe**. A continuación verá la Imagen 2-1.




Imagen 2-1

2. La ventana correspondiente a la Imagen 2-2 se mostrará automáticamente. Haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar.




Imagen 2-2

3. A continuación, deberá elegir el tipo de instalación. Se recomienda seleccionar "**Install Client Utilities and Driver**". Seleccione "**Install Driver Only**" si sólo quiere instalar el controlador, seleccione "**Make Driver Installation Diskette(s)**" para crear disco(s) de instalación del controlador (Imagen 2-3)




Imagen 2-3

4. Haga clic en **Browse…** para cambiar el directorio de instalación del Software, a continuación haga clic en **Next** (Imagen 2-4).




Imagen 2-4

5. A continuación, seleccione el grupo de programas, puede crear un nuevo grupo o seleccionar uno de la lista. Es recomendable mantener la configuración por defecto. Haga clic en siguiente para continuar con la instalación.




Imagen 2-5

6. Seleccione las herramientas de configuración, si no esta seguro, mantenga la configuración por defecto. Haga clic en **Next** para continuar.




Imagen 2-6

7. Haga clic en **Next** para continuar con la instalación. Espere hasta que se muestre la pantalla de instalación de la Imagen 2-7.




Imagen 2-7

☞ **Nota:**

En Windows XP, el asistente de instalación le notificará los pasos que debe seguir para proceder con la instalación (Imagen 2-8). Nuestros drivers han sido testeados cuidadosamente y se ha comprobado su funcionamiento con el sistema operativo. Haga clic en **Continuar** para continuar con la instalación.



Imagen 2-8

8. Después de todos estos pasos verá la ventana que se muestra a continuación. Haga clic en **Finish** (Finalizar) para reiniciar el sistema.




Figure 2-9

2.2.2 Windows Vista

1. Inserte el CD de recursos en su unidad de CD-ROM. A continuación, haga doble clic en **MI PC**, y luego, haga doble clic en la unidad de CD/DVD donde haya colocado el CD de instalación. Abra la carpeta **APPUSB150** y haga doble clic en el archivo **Setup.exe**. A

continuación verá la Imagen 2-10.




Imagen 2-10

2. La ventana correspondiente a la Imagen 2-11 se mostrará automáticamente. Haga clic en **Next** para continuar.




Imagen 2-11

3. Espere un momento hasta que apa rezca la ventana de instalación que se muestra en la Imagen 2-12.




Figure 2-12

Nota:

En Windows Vista, el asistente de instalación le notificará sobre la Seguridad en Windows y le indicará los pasos a seguir en la instalación (Imagen 2-13). Nuestros controladores han sido testeados cuidadosamente y se ha comprobado su funcionamiento con el sistema operativo. Haga clic en **Instalar el controlador de todas formas** para continuar con la instalación.




Figure 2-13

4. A continuación, verá la Imagen 2-14. Haga clic en **Finish** para terminar el proceso de instalación.




Imagen 2-14

2.2.3 Windows 7

1. Inserte el CD de recursos en su unidad de CD-ROM. A continuación, acceda a la unidad de CD/DVD donde haya colocado el CD de instalación. Abra la carpeta **APPUSB150** y haga doble clic en el archivo **Setup.exe**. A continuación verá la Imagen 2-15.




Imagen 2-15

5. La ventana correspondiente a la Imagen 2-16 se mostrará automáticamente. Haga clic en **Next** para continuar.




Imagen 2-16

6. Espere un momento hasta que aparezca la ventana de instalación que se muestra en la Imagen 2-17.




Figure 2-17

☞ **Nota:**

En Windows 7, el asistente de instalación le notificará sobre la Seguridad en Windows y le indicará los pasos a seguir en la instalación (Imagen 2-18). Nuestros controladores han sido testeados cuidadosamente y se ha comprobado su funcionamiento con el sistema operativo. Haga clic en **Instalar el controlador de todas formas** para continuar con la instalación.




Figure 2-18

7. A continuación, verá la Imagen 2-19. Haga clic en **Finish** para terminar el proceso de instalación.




Imagen 2-19

Capítulo 3. Guía de configuración

3.1 Windows XP

El Adaptador APPUSB150 puede ser configurado a través del “APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility” (AWCU) en Windows XP y Windows 2000. Este capítulo describe cómo configurar su adaptador inalámbrico para conectarlo a su red inalámbrica de área local (WLAN) y utilizar las características de encriptación y seguridad de datos.

La configuración del adaptador en Windows XP es similar a la configuración en Windows 2000. Esta guía de usuario tomará Windows XP como ejemplo.

Después de instalar el adaptador, el icono de sistema del adaptador  se mostrará en su bandeja del sistema (junto al reloj en la barra de tareas). Este icono muestra la calidad de la señal usando distintos colores, así como el Indicador de la Potencia de la Señal Recibida (RSSI).

 Si el icono está en gris, no hay conexión.

 Si el icono está en rojo, la calidad de la señal es pobre y el RSSI es menor de 5dB.

 Si el icono está en amarillo, la calidad de la señal es pobre y el RSSI está entre 5dB y 10dB.

 Si el icono está en verde, la calidad de la señal es buena y el RSSI está entre 10dB y 20dB.

 Si el icono está en verde, la calidad de la señal es excelente y el RSSI es mayor de 20dB.

Haga doble clic en el icono y el **AWCU** se ejecutará. También puede ejecutar la aplicación haciendo clic en **Inicio>Programas>Approx>APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility>APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility**. El **AWCU** integra las siguientes opciones:

- Mostrar información sobre el estado actual
- Editar y añadir perfiles de configuración
- Mostrar información de diagnóstico actual

La siguiente sección explica las opciones descritas arriba.

3.1.1 Current Status

La pestaña **Current Status**, contiene información general sobre el programa y sus operaciones. La pestaña **Current Status** no permite ninguna configuración.




Figure 3-1

La siguiente list a describe los elementos que se puede n encontrar en la p antalla **Current Status**.

- **Profile Name –** Muestra el nombre del perfil de c onfiguración seleccionado actualmente. La configuración del perfil será descrita en la pestaña **General** de **Profile Management**.
- **Link Status –** Muestra si la estación está asociada una red inalámbrica.
- **Wireless Mode –** Muestra el modo de configuración WiFi.
- **Network Type –** Muestra el tipo d e red y la estación a la que se e stá conecta do actualmente. Esta opción incluye:
  - Infrastructure (punto de acceso)
  - Ad Hoc

☞ **Nota:**

Puede configura r el tip o de red y el modo wireless en la pestaña **Advanced** de **Profile Management**.

- **IP Address –** Muestra la dirección IP del ordenador.
- **Control Channel –** Muestra el canal utilizado actualmente.
- **Data Encryption –** Muestra el tipo de encriptación utilizada. Puede c onfigurar este parámetro en la pestaña **Security** de **Profile Management**.

- **Server Based Authentication –** Muestra si se está utilizando autentificación basada en servidor.
- **Signal Strength –** Muestra la calidad de la señal.

Haga clic en el botón **Advanced** de la pestaña **Current Status** para ver información avanzada sobre el programa y sus operaciones.

3.1.2 Profile Management

Haga clic en la pestaña **Profile Management** del **AWCU** y podrá ver la ventana correspondiente a la Imagen 3-2. La pantalla **Profile Management** proporciona las siguientes opciones:

- Añadir Nuevo perfil
- Modificar perfil
- Eliminar perfil
- Activar perfil
- Importar perfil
- Exportar pefil
- Buscar redes disponibles
- Ordenar perfiles




Imagen 3-2

3.1.2.1 Añadir o Modificar un perfil de configuración

Para añadir un Nuevo perfil de configuración presione **New…** en la pestaña **Profile Management**. Para modificar un perfil de configuración, seleccione un perfil de la lista y haga clic en **Modify**. A continuación verá el cuadro de diálogo que se muestra en la Imagen 3-3.

1. Editar la pestaña "General"

- **Profile Name –** Introd uzca el nombre del perfil con el que ide ntificará al p erfil d e configuración. El nombre debe ser único. Tenga e n cuenta que los nombr es de perfil no son sensibles a las mayúsculas.
- **Client Name –** Introduzca el nombre del pefil que i dentifica al equipo p ara el que de sea realizar la configuración.
- **Network Names (SSIDs) –** Introduzca el nombre IEEE 802.11 de la red inalámbrica a l a que desea conectar. Este campo tiene una logintud máxima de 32 caracteres.




Imagen 3-3

2. Editar la pestaña "Security"

Seleccione la pestaña Security de la imagen superior para editar los campos de configuración de seguridad del perfil. Para definir el modo de seguridad, seleccione de la lista de selección, el modo de seguridad deseado, tal y como se muestra a continuación.




Imagen 3-4

- **WPA/WPA2:** Wi-Fi Protected Access
- **WPA/WPA2 Passphrase:** Wi-Fi Protected Access Passphrase
- **802.1x:** Activa la seguridad 802.1x.
- **Pre-Shared Key (Static WEP):** Activa el uso de claves co mpartidas que serán definid as en el punto de acceso y en la esta ción de trabajo. Para definir las claves de encriptación compartidas, seleccione es ta opción y haga clic e n **Configure** para acceder a la ventana **Define Shared Keys** (Imagen 3-5).
- **None:** Sin seguridad (no recomendado).

☞ **Nota:**

Si el punto de acceso a l cual el ad aptador es tá asociado tiene activad a la clave WEP y el adaptador tiene la opció n WEP acti vada, asegúr ese de que la opción **Allow Association to Mixed Cells** está activada en la pesta ña **Security** para permitir la asociació n. Para completar la configuración de encri ptación WEP, debe seleccionar el modo de atentificación 802.11 (**802.11 Authentication Mode**) apropiado e n la pestaña **Advanced** del cuadr o de diálog o **Profile Management**.

Configurar las claves d e encri ptación bajo el modo de seguridad **Pre-Shared keys (Static WEP)**:




Imagen 3-5

☞ **Nota:**

Seleccione entre las diferentes opciones la opción de seguridad apropiada y defina exactamente su clave, según sus necesidades.

3. Editar la pestaña "Advanced"

La ventana que se muestra a continuación permite realizar configuraciones avanzadas para el perfil.




Imagen 3-6

➢ **Power Save Mode –** Seleccione el modo de ahorro de energía en el menú desplegable.

1. **Maximum –** Seleccione esta opción para permitir al punto de acceso almacenar mensajes entrantes para el adaptador. El adaptador detectará si hay mensajes

esperando en el punto de acceso de forma periódica.

2. **Normal –** Esta opción usa la opción Maximum cuando se están recibien do una gran cantidad de paqu etes. Una vez recibidos los paquetes pasará al modo de ahorro de energía.

3. **Off –** Desconecta el ahorr o de en ergía. De esta forma, el adaptador se activará continuamente tras un breve periodo de respuesta de mensaje.

➢ **Network Type –** Existen, básicamente, dos modos de red:

4. **Infrastructure –** Todos los equipos inalámbricos se conectan a un punto de acceso o router inalámbrico.

5. **Ad-Hoc –** Se conecta directamente a otro or denador, para comunicación par-a -par, usando adaptadores inalámbricos en cada ordenador, como, por ejemplo, dos o más adaptadores inalámbricos APPUSB150.

☞ **Nota:**

1) Una red del tipo Infrastructure contiene un punto de acceso o router inalámbrico. Todos los dispositivos inalámbricos se conectarán al router inalámbrico o al punto de acceso.

2) Una r ed Ad -Hoc contiene sólo clientes, co mo por e jemplo orden adores portátiles con adaptadores inalámbricos. Todos los adaptadores deben estar en modo Ad-Hoc para poder comunicarse entre si.

➢ **Wireless Mode –** Especifica el modo de oper ación en una re d con un pu nto de acceso: 2.4GHz 150 Mbps, 2.4GHz 54M bps o 2.4GHz 11Mbps. El Wireless Mode del adapt ador inalámbrico debe coincidir con el del punto de acceso al cual está asociado.

➢ **Wireless Mode when Starting an Ad Hoc Network –** Especifica el modo de operació n con una re d Ad-Hoc a 2.4G Hz 11/54Mbps si no se encuentra n no mbren de r ed coincidentes tras escanear t odos los modos disponi bles. Este modo también permite la selección del canal qu e usará el adapta dor inalámbrico. Los c anales disponibl es dependerán del dominio. Si el adaptador no encuentra otros adaptadores Ad-Hoc, el canal con el que e l adaptad or comenzará la red Ad -Hoc se seleccionará autom áticamente. El Wireless Mode y el canal del adaptador deben coincidir con los de los clientes a los que se asocia.

➢ **802.11 Authentication Mode –** Selecciona el modo q ue usa el adaptador p ara autentificarse en un punto de acceso:

- **Auto –** El modo automático utiliza el modo de autentificación **Shared**, pero cambia a **Open** en caso de que el modo **Shared** falle.

- **Open –** Este modo permite a un ad aptador utilizar autentifica ción sin considerar su configuración WEP. Sólo se asocia rá al punto de acceso si las claves WEP del

adaptador y del punto de acceso coinciden.

- **Shared –** Este modo permite al adaptador asociarse a los puntos de acceso que tienen su misma clave WEP.

Para redes del tipo Infrastructure (con punto de acceso), haga clic en **Preferred APs…** para especificar, como máximo, cuatro puntos de acceso a los que el adaptador podrá asociarse. Los cuatro puntos de acceso tienen distintas prioridades, siendo la más alta la del primero de ellos.




Imagen 3-7

3.1.2.2 Eliminar un perfil

1. Vaya a la pestaña **Profile Management** (Imagen 3-2).
2. Seleccione el nombre del perfil de la lista.
3. Haga clic en **Remove**.

☞ **Nota:**

Si un perfil está siendo usado no se podrá eliminar.

3.1.2.3 Cambiar el perfil

1. Vaya a la pestaña **Profile Management** (Imagen 3-2).
2. Seleccione el nombre del pefil de la lista.
3. Haga clic en **Activate**.

3.1.2.4 Exportar un perfil

1. Desde la pantalla **Profile Management** (Imagen 3-2), seleccione el perfil que desea exportar.
2. Haga clic en **Export…**, La ventana Export Profile se mostrará (Imagen 3-8).
3. Seleccione la carpeta donde quiere exportar el perfil.
4. Haga clic en **Save**. El perfil se almacenará en la ubicación indicada.




Imagen 3-8

3.1.2.5 Importar un perfil

1. Desde la pantalla **Profile Management** (Imagen 3-2), haga clic en **Import…**. La ventana **Import Profile** aparecerá.
2. Navegue hasta el directorio donde se encuentra almacenado el perfil.
3. Seleccione el perfil que desea importar.
4. Haga clic en **Open**. El perfil importado aparecerá en la lista de perfiles en la pantalla **Profile Management** (Imagen 3-2).




Figure 3-9

3.1.2.6 Buscar redes disponibles

1. Haga clic en **Scan** en la pantalla **Profile Management** (Imagen 3-2). La ventana **Avaliable Infrastructure and Ad Hoc Networks** aparecerá (Imagen 3-10).
2. Haga clic en **Refresh** para actualizar la lista en cualquier momento.

3. Seleccione un nombre de red y haga clic en **Activate** para conectar a una red disponible. Si no existe un perfil de configuración para dicha red, se abrirá la pestaña **General** de la ventana **Profile Management**. Rellene el nombre del perfil y haga clic en **OK** para crear un perfil de configuración para dicha red.




Imagen 3-10

3.1.2.7 Auto Profile Selection Management

La opción de autoselección permite al adaptador seleccionar automáticamente un perfil de la lista de perfiles y usarlo para conectarse a la red. Para añadir un nuevo perfil a la lista **Auto Selected Profiles** siga estos pasos:

1. En la pantalla **Profile Management** (Imagen 3-2), haga clic en **Order Profiles…**.
2. Aparecerá la ventana **Auto Profile Selection Management** (Imagen 3-11) con una lista de todos los perfiles creados en **Available Profiles**.




Imagen 3-11

3. Seleccione el perfil que desea añadir para autoselección y hag clic en **Add**. El perfil aparacerá en el cuadro **Auto Selected Profiles**.

4. Seleccione un perfil del cuadro **Auto Selected Profiles**.

5. Haga clic en **Move up** o **Move down** para ordenar los perfiles de forma apropiada.

☞ **Nota:**

El primer perfil del cuadro **Auto Selected Profiles** tendrá la máxima prioridad y el último perfil la mínima.

6. Haga clic en **OK**.

7. Marque la casilla **Auto Select Profiles** de la pestaña **Profile Management** (Imagen 3-2).

☞ **Nota:**

Cuando la autoselección de perfil esta activada, el adaptador buscará las redes inalámbricas disponibles. El perfil de mayor prioridad con el mismo SSID de una de las redes encontradas, será utilizado para conectar a dicha red. Si la conexión falla, el adaptador intentará conectar con el perfil de siguiente prioridad cuyo SSID coincida con el de una de las redes encontradas y así sucesivamente hasta conectarse una red o finalizar la lista.

3.1.3 Diagnostics

La pestaña **Diagnostics** del APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) proporciona información sobre las estadísticas de transmisión y recepción. La pestaña **Diagnostics** no require de ninguna configuración.

La pestaña Diagnostics muestra la siguiente información de recepción y transmisión para los paquetes recibidos o transmitidos por el adaptador de red inalámbrico:

- Multicast frames transmitidos y recibidos
- Broadcast frames transmitidos y recibidos
- Unicast frames transmitidos y recibidos
- Total bytes transmitidos y recibidos




Imagen 3-12

3.1.3.1 Información del controlador

Haga clic en el botón **Adapter Information** de la pestaña **Diagnostics** (Imagen 3-12). Verá información sobre el adaptador, incluyendo información general sobre el adaptador de red inalámbrico y del controlador (**Network Driver Interface Specification** o **NDIS**). La información mostrada es la siguiente:

- **Card Name –** El nombre del adaptador de red inalámbrico.
- **MAC Address –** La dirección MAC del adaptador de red inalámbrico.
- **Driver –** El nombre y la ruta donde se encuentra el controlador del adaptador de red inalámbrico.
- **Driver Version –** La versión del controlador del adaptador de red inalámbrico.
- **Driver Date –** La fecha de creación del controlador del adaptador de red inalámbrico.
- **Client Name –** El nombre del equipo.

3.1.3.2 Información estadística de transmission y recepción

El botón **Advanced Statistics** muestra información estadística sobre la transmisión/recepción de paquetes transmitidos/recibidos por el adaptador.




Imagen 3-13

3.2 Windows Vista

El software **APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility** (**AWCU**) no está disponible para Windows Vista. Por eso, una vez instalado el controlador del adaptador, deberá utilizar el Configurador de redes inalámbricas de Windows para establecer una conexión.

1. Haga clic con el botón derecho en el icono  situado en la parte inferior de su pantalla en la bandeja del sistema y seleccione **Conectar a una red**.




Figure 3-14

2. Se abrirá una ventana con una lista de las redes inalámbricas disponibles. Seleccione el SSID de su punto de acceso, por ejemplo APPROX. Haga clic en **Conectar**.




Imagen 3-15

3. Introduzca la clave de acceso (si es necesario) y haga clic en **Conectar**.




Imagen 3-16

4. Si la clave introducida es correcta, el adaptador se conectará a la red.




Imagen 3-17

5. Haga clic en **Cerrar** para finalizar.




Imagen 3-18

3.3 Windows 7

El software **APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility** (**AWCU**) n o está disponible para Windows 7. Por eso, una vez instalado el c ontrolador del adaptador, deberá utilizar el Configurador de redes inalámbricas de Windows para establecer una conexión.

1. Haga clic con el botón derecho en el icono  situado en la parte inferior de su pantall a y se abrirá una ventan a con una lista de las redes inalámbricas disponibles. Seleccione el SSID de su punto de acceso, por ejemplo APPROX. Haga clic en **Conectar**.



Imagen 3-19

2. Si su red es segura, introduzca la clave de acceso y haga clic en **OK**.



Imagen 3-20

3. Si la clave introducida es correcta, el adaptador se conectará a la red.




Imagen 3-21

Capítulo 4. Configuración WPS

La function WPS (Wi-Fi Protected Setup) le permite añadir un nuevo dispositivo inalámbrico a una red rápidamente.

Si el adaptador soporta Wi-Fi Protected Setup (WPS), puede establecer una conexión inalámbrica entre el adaptador y el router sólo pulsando un botón (Push Button Configuration o PBC) o introduciendo un código PIN.

Antes de nada, deberá instalar el software WPS. Para ello, inserte el CD de recursos en su unidad de CD-ROM. Haga doble clic en **Mi PC** y, luego, doble clic en la unidad de **CD/DVD** donde haya colocado el CD. Abra la carpeta **APPUSB150** y haga doble clic en **wps.exe**. Se mostrará la pantalla que aparece en la Imagen 4-1.




Imagen 4-1

Siga los pasos del asistente, para completer la instalación del WPS. Una vez realizada, la opción WPS puede ser activada. Aquí le mostramos las dos formas de configurar el WPS.

4.1 Método PBC (Push Button Configuration)

1. Primero, pulse el botón de activación del WPS en el router. Existen dos formas de hacerlo:

   1) Presione el botón WPS diréctamente en el panel frontal del router (Imagen 4-2).




Imagen 4-2

2) Abra el interfaz de configuración basado en web del router y haga clic en el enlace **WPS** situado a la izquierda del menú principal. Aparecerá un menú similar al de la Imagen 4-3. Haga clic en **Add device** y aparecerán unas opciones similares a las mostradas en la Imagen 4-4. Seleccione **Press the button of the new device in two minutes** y haga clic en **Connect**.




Imagen 4-3




Imagen 4-4

2. Segundo, presione el botón WPS del adaptador. Existen dos formas de hacerlo:

1) Mantenga pulsado el botón WPS del adaptador durante 2 ó 3 segundos.

2) Haga doble clic en el icono  del escritorio para abrir la aplicación WPS. Aparecerá la pantalla de bienvenida (Imagen 4-5). Haga clic en **Next** para continuar. Seleccione **Push the button on my access point** en la pantalla mostrada en la Imagen 4-6 y haga clic en **Next**.




Imagen 4-5




Imagen 4-6

3. Espere un minuto hasta que la Imagen 4-7 aparezca. Haga clic en **Finish** para completar la configuración WPS.




Imagen 4-7

4.2 Método PIN

Existen dos formas de configurar el WPS a través del **método PIN**:

1) Introducir el PIN en su punto de acceso.

2) Introducir el PIN desde su punto de acceso.

A continuación se detallan los dos métodos.

4.2.1 Introducir el PIN en su punto de acceso

1. Haga doble clic en el icono  de su escritorio para abrir la aplicación WPS. Se abrirá la pantalla de bienvenida que se muestra en la Imagen 4-5. Haga clic en **Next** para continuar. Aparecerá la pantalla correspondiente a la Imagen 4-8. Seleccione la segunda opción, y podrá ver el número PIN del adaptador, que se genera automáticamente. Haga clic en **Next**.



Figure 4-8

2. Abra el interfaz de configuración basado en web del router y haga clic en el enlace **WPS** situado a la izquierda del menú principal. Aparecerá un menú similar al de la Imagen 4-3. Haga clic en **Add device** y aparecerán unas opciones similares a las mostradas en la Imagen 4-9. Seleccione **Enter the new device's PIN** y haga clic en **Connect**.




Figure 4-9

3. Cuando la Imagen 4-7 aparezca, la configuración WPS estará terminada.

4.2.2 Introducir el PIN desde su punto de acceso

1. Abra la aplicación WPS. La ventana correspondiente a la Imagen 4-5 aparecerá. Haga clic en **Next** para continuar. Se abrirá La ventana correspondiente a la Imagen 4-10. Seleccione la tercera opción e introduzca el PIN mostrado en la parte inferior de su router. Haga clic en **Next**.




Figure 4-10

2. Cuando la Imagen 4-7 aparezca, la configuración WPS estará terminada.

☞ **Nota:**

Si genera un nuevo código PIN para su router, por favor, introduzca éste en lugar del que aparece en la parte inferior del router.

Apéndice A: Especificaciones

General	
Interfaz	USB 2.0
Estándares	IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n
Sistemas operativos	Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7
Tasa de transferencia	11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps 11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps 11n: hasta 150 Mbps
Modulación	11b:CCK,QPSK,BPSK; 11g:OFDM;
Protocolos de acceso multimedia	CSMA/CA con ACK
Seguridad	WPA/WPA2; 64/128-bit WEP; TKIP/AES
Frecuencia	2.4 ~ 2.4835GHz
Espectro de propagación	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Seguridad y emisiones	FCC, CE

Entorno	
Temperatura en operación.	0ºC~40ºC (32ºF~104ºF)
Temperatura en almacenamiento.	-40ºC– 70ºC (-40ºF~158ºF)
Humedad en operación.	10% - 90% RH, Sin condensación
Humedad en almacenamiento.	5% - 90% RH, Sin condensación

Apéndice B: Glosario

- **802.11b –** El estándar 802.11b especifica un producto de red inalámbrico a 11Mbps, que utiliza la tecnología Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS), opera en el espectro de radio de los 2.4GHz y utiliza encriptación WEP para seguridad. Las redes 802.11b son conocidas también como redes Wi-Fi.

- **802.11g –** Especificación para redes inalámbricas a 54Mbps que utilizan la tecnología Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS), usan modulación OFDM, operan en el espectro de radio de los 2.4GHz, son compatibles con el estándar IEEE802.11b y utilizan encriptación WEP para seguridad.

- **Ad-hoc Network-** Una red Ad-Hoc es un grupo de ordenadores, cada uno con un adaptador inalámbrico, conectados como una LAN 802.11 inalámbrica independiente. Los equipos inalámbricos en una red Ad-Hoc operan de la forma par-a-par, es decir, se comunican con cualquier otro equipo sin utilizar un punto de acceso. Al modo Ad-Hoc también se le conoce como Independent Basic Service Set (IBSS) o modo par-a-par (peer-to-peer en inlés) y son útiles en redes domesticas o pequeñas oficinas (SOHO).

- **DSSS -** (**D**irect-**S**equence **S**pread **S**pectrum) **–** DSSS genera un modelo redundante de bits para todos los datos transmitidos. Este modelo se conoce como chip o chipping code. Incluso si uno o más bits del chip se dañan durante la transmisión, técnicas estadísticas aplicadas en el receptor pueden recuperar los datos originales sin necesidad de retransmitir la señal. Para un receptor que no soporte esta opción, DSSS aparecerá como ruido del ancho de banda de baja potencia y será rechazado (ignorado) por la mayoría de los receptores de banda estrecha. Sin embargo, para un receptor que soporte esta opción, la señal DSSS será reconocida como la única señal válida y la interferencia se rechazará (ignorará) de forma inherente.

- **FHSS -** (**F**requency **H**opping **S**pread **S**pectrum) **-** FHSS cambia continuamente la frecuencia portadora de una portadora convencional varias veces por Segundo, de acuerdo a un ajuste de canales pseudo-aleatorio. Ya que no se utiliza una frecuencia fija y sólo el transmisor y el receptor conocen el esquema de saltos, la intercepción del FHSS es extremadamente difícil.

- **Infrastructure Network –** Una red del tipo Infrastructure es un grupo de ordenadores u otros dispositivos, cada uno con su adaptador inalámbrico, conectados a una red LAN inalámbrica 802.11. En el modo Infrastructure, los dispositivos inalámbricos se comunican unos con otros y con una red cableada a través de un punto de acceso. Una red inalámbrica del tipo Infrastructure conectada a una red cableada se denomina Basic Service Set (BSS). Un grupo de dos o más BSS en una única red se conoce como Extende Service Set (ESS). El modo Infrastructure es útil a escala corporativa o cuando es necesario conectar redes inalámbricas a redes cableadas.

- **Spread Spectrum –** La tecnología Spread Spectrum (Espectro de difusión) es una técnica de frecuencia de radio de ancho de banda desarrollada por la industria militar para uso fiable y seguro en sistemas de comunicaciones de misiones críticas. Esta diseñado para compensar el ancho de banda eficientemente con fiabilidad, integridad y seguridad. En otras palabras, se consume más ancho de banda que en el caso de las transmisiones de banda estrecha, pero la compensación produce una señal que es, en efecto, más fuerte y, por lo

tanto, más fácil de detectar, siempre que el receptor conozca los parámetros del espectro de difusión de l a señal qu e está siendo emitida. Si un recepto r no está sintonizado e n la frecuencia correcta, la señal de espectro de difu sión se interpretará como ruido de fond o. Existen dos alternativas principales: Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) y Frequency-Hopping Spread-Spectrum (FHSS).

- **SSID – El Service Set Identification** (Servicio de a juste de identific ación) es una clave alfanumérica con una longitude maxima de 32 caracteres que identifica una red de área local inalámbrica. Los dispositiv os inalámbricos conectados a la misma red, deben e star configurados con el mismo SSID para poder com unicarse entre si. Este e s el parámetro de configuración típico para una tarjeta inalámbrica conectada a un ordenador. Corresponde al el ESSID e n el punto de acceso inalámbrico y al nombre de la r ed i nalámbrica.Véase también Network Name y ESSID.

- **WEP -** (**W**ired **E**quivalent **P**rivacy) **–** Un mecanismo de privacidad basado en un algoritmo de clave compartida de 64/128/152-bit, tal y como se describe en el estándar IEEE 802.11. Para obtener acceso a una red WEP debe conocer la clave. La clave es una cadena de caracteres creada por el usuario. Cuando se utiliza el modo WEP, debe determiner el nivel de encriptación. El tipo de e ncriptación determina la l ongitude de la clave. La encriptación de 128-bits require una clave más larga que un a encriptación de 64-bits. Las claves se definen introduciendo una cadena en formato hexadecimal (usando los caracteres 0-9, A-F) o ASCII (American Standar d Cod e for Information In terchange – caracteres alfanuméricos). E l formato ASCII se proporciona para po der introducir una caden a como clave, de forma que sea fácil de recordar. La cadena ASCII se convierte a formato hexadecimal para ser usad a sobre la red de forma automática. Pueden definirse hasta cuatro claves para intercambiarlas de forma sencilla.

- **Wi-Fi –** Es un nombre registrado por el estándar de redes inalámbricas 802.11b, dado por el Wireless Ethernet Compatibility Alli ance (WECA – http://www.wi-fi.net), un grup o d e estandarización para la industria que promueve la intero perabilidad entre dispositivos 802.11b.

- **WLAN -** (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) – Es u n grupo de ordenadores y dispositivo s asociados que se comunican unos con otros inalámbricamente, en el cual los usuarios de la red están ubicados en un área local.

- **WPA -** (**W**i-Fi **P**rotected **A**ccess) **–** Un protocolo de seguri dad inalámbrica que utiliza encriptación TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), y puede ser utilizado conjuntam ente con un servidor RADIUS.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference.

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This device has been tested for compliance with FCC RF Exposure (SAR) limits in the typical laptop computer configuration and this device can be used in desktop or laptop computers. This device cannot be used with handheld PDAs (personal digital assistants). This device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. SAR measurements are based on a 5mm spacing from the body and that compliance is achieved at that distance.

CE Mark Warning

This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	**Restriction**	**Reason/remark**
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Please don't use the product outdoors in France.

CONTENTS

Package Contents

Chapter 1. Introduction

1.1 Overview of the product

1.2 Features

1.3 LED Status

Chapter 2. Installation Guide

2.1 Hardware Installation

2.2 Software Installation

2.2.1 For Windows XP

2.2.2 For Windows Vista

2.2.3 For Windows 7

Chapter 3. Configuration Guide

3.1 For Windows XP

3.1.1 Current Status

3.1.2 Profile Management

3.1.3 Diagnostics

3.2 For Windows Vista

3.3 For Windows 7

Chapter 4. WPS configuration

4.1 PBC (Push Button Configuration) method

4.2 PIN method

4.2.1 Enter a PIN into your AP device

4.2.2 Enter the PIN from your AP device

Appendix A: Specifications

Appendix B: Glossary

Package Contents

The following contents should be found in your box:

- One APPUSB150 150Mbps Wireless Lite-N USB Adapter
- Quick Installation Guide
- One Resource CD for APPUSB150, including:
  - APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) and Drivers
  - User Guide
  - Other Helpful Information

☞ **Note:**

Make sure that the package contains the above items. If any of the listed items are damaged or missing, please contact with your distributor.

Chapter 1. Introduction

Thank you for choosing **APPUSB150 150Mbps Wireless Lite-N USB Adapter**.

1.1 Overview of the product

The adapter is designed to provide a high-speed and unrivaled wireless performance for your notebook and PC. With a faster wireless connection, you can get a better Internet experience, such as downloading, gaming, video streaming and so on.

The APPUSB150's auto-sensing capability allows high packet transfer rate of up to 150Mbps for maximum throughput. It has good capability on anti-jamming; it can also interoperate with other wireless (802.11b/g) products. The adapter supports WEP, WPA and WPA2 encryption to prevent outside intrusion and protect your personal information from being exposed.

The Quick Setup Wizard guides you step by step through the installation process; the APP150 Wireless Lite-N Client Utility helps you create a wireless connection immediately.

With unmatched wireless performance, reception, and security protection, the APPUSB150 is the best choice for easily adding or upgrading wireless connectivity.

1.2 Features

- IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n standards
- Supports WPA/WPA2 data security, IEEE802.1x authentication, TKIP/AES encryption, WEP encryption
- Make use of IEEE 802.11n wireless technology to provide a wireless data rate of up to 150Mbps
- Supports automatically adjust to lower speeds due to distance or other operating limitations
- Provides USB interface
- Supports Ad-Hoc and Infrastructure modes
- Good capability on anti-jamming
- Supports roaming between access points when configured in Infrastructure mode
- Easy to configure and provides monitoring information
- Supports Windows® 2000, Windows® XP (32/64), Windows® Vista (32), Windows® 7 (32/64)

1.3 LED Status

LED Status	Working Status
OFF	The driver has not been installed
Flashing slowly	The driver has been installed but there is no data being transmitted or received
Flashing quickly	There is data being transmitted or received

Chapter 2. Installation Guide

2.1 Hardware Installation

There are two ways to install the Adapter:

1. Plug the Adapter directly to the USB port on your computer.
2. Connect the Adapter and your computer through the USB cable attached in package.

☞ **Note:**

The promoted Found New Hardware Wizard screen will pop up when the adapter is installed correctly. Click **Cancel**.

2.2 Software Installation

2.2.1 For Windows XP

The Setup steps for Windows 2000 and XP are similar with each other. This user guide takes Windows XP for example.

1. Insert the Resource CD into your CD-ROM drive. To continue, double-click **My Computer**, and then double-click the **CD/DVD** drive where the installation CD was placed. Open **APPUSB150** folder, and double-click **Setup.exe**. Then you will see Figure 2-1.




Figure 2-1

2. Soon, Figure 2-2 will display after a moment. Click **Next** to continue.




Figure 2-2

3. After that, you should choose a Setup type. It is recommended that you select **Install Client Utilities and Driver**. Select **Install Driver Only** to install driver only, select **Make Driver Installation Diskette(s)** to make the diskette(s) as the installation driver (shown in Figure 2-3). Click **Next** to continue.




Figure 2-3

4. Click **Browse…** to change the destination location for the software, then click **Next** in the screen below (shown in Figure 2-4).




Figure 2-4

5. After that, select the program folder, you should create a new folder name or select one from the **Existing Folders** list. It is recommended that you keep the default setting. Click **Next** to continue the installation.




Figure 2-5

6. Choose configuration tool, if you are not sure, please leave it default. Then click **Next** to continue.




Figure 2-6

7. C lick **OK** to continue the Installation. Wait a while for the setup as shown in Figure 2-7.




Figure 2-7

☞ **Note:**

For Windows XP, the Se tup Wizard will notify you of how to proceed with the installation during these steps (shown in Figure 2-8). Our drivers have been tested thoroughly, and are able to work with the operating system. Click **Continue Anyway** to continue the Installation.




Figure 2-8

8. After all the steps above, you will see the screen below, click **Finish** to reboot the system.




Figure 2-9

2.2.2 For Windows Vista

1. Insert the Resource CD into your CD-ROM drive. To continue, double-click **My Computer**, and then do uble-click the CD/DVD drive wh ere the installation CD was placed. Op en **APPUSB150** folder, and double-click **Setup.exe**. Then you will see Figure 2-10.




Figure 2-10

2. Soon, Figure 2-11 will display after a moment. Click **Next** to continue.




Figure 2-11

3. Wait a while for the setup as shown in Figure 2-12.




Figure 2-12

Note:

For Windows Vista, the Setup Wizard will notify you about the Windows Security with the installation during these steps (shown in Figure 2-13). Our drivers have been tested thoroughly, and are able to work with the operating system. Click **Installation this driver software anyway** to continue the Installation.




Figure 2-13

4. Then you will see Figure 2-14. Click **Finish** to complete.




Figure 2-14

2.2.3 For Windows 7

1. Insert the Resource CD into your CD-ROM drive. To continue, find the CD/DVD drive where the installation CD was placed. Open **APPUSB150** folder, and double-click **Setup.exe**. Then you will see Figure 2-15.




Figure 2-15

2. Soon, Figure 2-16 will display after a moment. Click **Next** to continue.




Figure 2-15

5. Wait a while for the setup as shown in Figure 2-12.




Figure 2-16

☞ **Note:**

For Windows® 7, the Setup Wizard will notify you about the Windows Security with the installation during these steps (shown in Figure 2-13). Our drivers have been tested thoroughly, and are able

to work with the operating system. Click **Installation this driver software anyway** to continue the Installation.




Figure 2-17

6. Then you will see Figure 2-14. Click **Finish** to complete.




Figure 2-18

Chapter 3. Configuration Guide

3.1 For Windows XP

APPUSB150 can be configured by APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) in Windows XP & 2000. This chapter describes how to configure your Adapter for wireless connectivity on your Wireless Local Area Network (WLAN) and use the data security encryption features.

The configuration of the adapter in Windows XP is similar with that of Windows 2000. This User Guide takes Windows XP for example.

After Installing the Adapter, the Adapter's tray icon  will appear in your system tray. It appears at the bottom of the screen, and shows the signal strength using color and the received signal strength indication (RSSI).

 If the icon is gray, there is no connection.

 If the icon is red, there is poor signal strength and the RSSI is less than 5dB.

 If the icon is yellow, there is poor signal strength and the RSSI is between 5dB and 10dB.

 If the icon is green, there is good signal strength and the RSSI is between 10dB and 20dB.

 If the icon is green, there is excellent signal strength and the RSSI is more than 20dB.

Double-click the icon and the **AWCU** will run. You can also run the utility by clicking the **Start→ Program→Wireless→APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility→APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility**. The AWCU provides some integrated and easy tools to:

- Display current status information
- Edit and add configuration profiles
- Display current diagnostics information

The section below introduces these above capabilities.

3.1.1 Current Status

The Current Status tab contains general information about the program and its operations. The Current Status tab needn't any configurations.




Figure 3-1

The following table describes the items found on the Current Status screen.

➢ **Profile Name -** This shows the name of current selected configuration profile. The configuration of Profile name will be described on the **General** tab of **Profile Management**.

➢ **Link Status -** This shows whether the station is associated to the wireless network.

➢ **Wireless Mode -** Here displays the wireless mode.

➢ **Network Type -** The type of network and the station currently connected are shown here. The options include:

- Infrastructure (access point)
- Ad Hoc

☞ **Note:**

You can configure the network type and wireless mode on the **Advanced** tab of **Profile Management**.

➢ **IP Address -** This displays the computer's IP address.

➢ **Control Channel -** This shows the currently connected channel.

➢ **Data Encryption -** Here displays the encryption type the driver is using. You can configure it on the **Security** tab of **Profile Management**.

➢ **Server Based Authentication -** This shows whether the server based authentication is used.

➢ **Signal Strength -** This shows the strength of the signal.

Click **Advanced** on the screen above, you can see advanced information about the program

and its operations.

3.1.2 Profile Management

Click the Profile Management tab of the **AWCU** and the next screen will appear (shown in Figure 3-2). The Profile Management screen provides tools to:

- Add a new profile
- Modify a profile
- Remove a profile
- Activate a Profile
- Import a Profile
- Export a Profile
- Scan Available Networks
- Order profiles




Figure 3-2

3.1.2.1. Add or Modify a Configuration Profile

To add a new configuration profile, click **New** on the Profile Management tab. To modify a configuration profile, select the configuration profile from the Profile list and click **Modify**. Then you will see the Management dialog box (shown in Figure 3-3).

1. Edit the General tab

- **Profile Name -** Please enter the Profile name which identifies the configuration profile. This name must be unique. Note that the profile names are not case-sensitive.
- **Client Name -** Please enter the Profile name which identifies the client machine.
- **Network Names (SSIDs) -** Please enter the IEEE 802.11 wireless network name. This

field has a maximum limit of 32 characters.




Figure 3-3

2. Edit the Security tab

Select the Security tab in the screen above, and then you can edit the fields to configure the profile. To define the security mode, select the radio button of the desired security mode as follows.




Figure 3-4

- **WPA/WPA2:** Wi-Fi Protected Access
- **WPA/WPA2 Passphrase:** Wi-Fi Protected Access Passphrase
- **802.1x:** Enables 802.1x security.
- **Pre-Shared Key (Static WEP):** Enables the use of shared keys that are defined on both the access point and the station. To define shared encryption keys, choose the Shared Key radio button and click **Configure** to fill in the Define Shared Keys window (shown in Figure 3-5).
- **None:** No security (not recommended).

☞ **Note:**

If the access point which the Adapter is associated has WEP set and the client has WEP enabled, make sure that **Allow Association to Mixed Cells** is checked on the Security tab to allow association. To complete WEP encryption configuration, you must select the 802.1 1 Authentication Mode as appropriate on the **Advanced** tab of this **Profile Management** dialog.

To configure the Encryption Keys under the Pre-Shared keys (Static WEP) Security mode:




Figure 3-5

☞ **Note:**

Select different **Security Options**, the configurations are different; you can select the appropriate security option and configure the exact key as your need.

3. Edit the Advanced tab

This screen below allows you to make advanced configuration for the profile.




Figure 3-6

➢ **Power Save Mode -** Please select the power save mode in the drop-down list.

- **Maximum -** Selects maximum mode to let the access point buffer incoming messages for the Adapter. The Adapter will detect the access point if any messages are waiting periodically.
- **Normal -** Normal mode uses maximum when retrieving a large number of packets, then switches back to power save mode after retrieving the packets.
- **Off -** Turns power saving off, thus powering up the Wireless USB Adapter continuously for a short message response time.

➢ **Network Type -** There are basically two modes of networking:

- **Infrastructure -** All wireless clients will connect to an access point or wireless router.
- **Ad-Hoc -** Directly connecting to another computer, for peer-to-peer communication, using wireless network adapters on each computer, such as two or more APPUSB150 wireless adapters.

☞ **Note:**

1) An Infrastructure network contains an Access Point or wireless router. All the wireless devices or clients will connect to the wireless router or access point.

2) An Ad-Hoc network contains only clients, such as laptops with wireless desktop adapters. All the adapters must be in Ad-Hoc mode to communicate.

➢ **Wireless Mode -** Specifies 2.4 GHz 150 Mbps, 2.4 GHz 54 Mbps or 2.4 GHz 11 Mbps operation in an access point network. The Wireless adapter must match the wireless mode of the access point with which it associates.

- **Wireless Mode when Starting an Ad Hoc Network -** Specifies 2.4 GHz 54/11 Mbps to start an Ad Hoc network if no matching network name is found after scanning all available modes. This mode also allows the selection of the channel that the Wireless Adapter uses. The channels available depend on the regulatory domain. If the adapter finds no other ad hoc adapters, the channel that the adapter starts the ad hoc network with will be selected automatically. The Adapter must match the wireless mode and channel of the clients it associates.

- **802.11 Authentication Mode -** Select which mode the Adapter uses to authenticate to an access point:
  - **Auto -** Automatic causes the adapter to attempt authentication using shared, but switches it to open authentication if shared fails.
  - **Open -** Open System enables an adapter to attempt authentication regardless of its WEP settings. It will only associate with the access point if the WEP keys on both the adapter and the access point match.
  - **Shared -** Shared-key only allows the adapter to associate with access points that have the same WEP key.

For infrastructure (access point) networks, click **Preferred APs…** to specify four access points at most to the client adapter that attempts to be associated to the access points. The four access points have different priorities; the frontal has the higher priority.




Figure 3-7

3.1.2.2. Remove a profile

1. Go to the Profile Management tab (shown in Figure 3-2).
2. Select the profile name in the Profiles List.
3. Click **Remove**.

☞ **Note:**

The profile being used can't be removed.

3.1.2.3. Switch another Profile

1. Go to the Profile Management screen (shown in Figure 3-2).
2. Select the profile name required in the Profiles List.
3. Click **Activate**.

3.1.2.4. Export a Profile

1. From the Profile Management screen (shown in Figure 3-2), highlight the profile to export.
2. Click **Export…**, the Export Profile window will then appear below.
3. Browse the directory to export the profile to.
4. Click **Save**. The profile should then be exported to the specified location.




Figure 3-8

3.1.2.5. Import a Profile

1. From the Profile Management screen (shown in Figure 3-2), click **Import…**. Then the Import Profile will appear below.
2. Browse to the directory where the profile is located.
3. Highlight the profile name.
4. Click **Open**, the imported profile will then appear in the Profiles List.




Figure 3-9

3.1.2.6. Scan Available Networks

1. Click **Scan** on the Profile Management screen (shown in Figure 3-2), the Available Infrastructure and Ad Hoc Networks window will appear below.

2. Click **Refresh** to refresh the list at any time.

3. Highlight a network name and click **Activate** to connect to an available network. If no configuration profile exists for that network, the Profile Management window will open the **General** tab screen. Fill in the Profile name and click **OK** to create the configuration profile for that network.




Figure 3-10

3.1.2.7. Auto Profile Selection Management

The auto selection feature allows the adapter to automatically select a profile from the list of profiles and use it to connect to the network. To add a new profile into the Auto Selected Profiles list, please follow these steps.

1. On the Profile Management screen (shown in Figure 3-2), click **Order Profiles…**.

2. The Auto Profiles Selection management window will appear (shown in Figure 3-11) with a list of all created profiles in the Available Profiles.




Figure 3-11

3. Highlight the profiles to add to auto profile selection, and click **Add**. The profile will appear in the Auto Selected Profiles box.

4. Highlight a profile in the Auto Selected Profiles box.

5. Click **Move Up** or **Move Down** as appropriate.

☞ **Note:**

The first profile in the Auto Selected Profiles box has highest priority, while the last profile has the lowest priority.

6. Click **OK**.

7. Check the **Auto Select Profiles** checkbox on the **Profile Management** tab (shown in Figure 3-2).

☞ **Note:**

When auto profile selection is enabled by checking **Auto Select Profiles** on the **Profile Management** tab, the client adapter will scan for an available network. The profile with the highest priority and the same SSID as one of the found networks will be used to connect to the network. If the connection fails, the client adapter will try the next highest priority profile that matches the SSID until an available network is found.

3.1.3 Diagnostics

The **Diagnostics** tab of the APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) provides buttons used to retrieve receiving and transmitting statistics. The Diagnostics tab does not require any configuration.

The Diagnostics tab lists the following receiving and transmitting diagnostics for frames received or transmitted by the wireless network adapter:

- Multicast frames transmitted and received
- Broadcast frames transmitted and received
- Unicast frames transmitted and received
- Total bytes transmitted and received




Figure 3-12

3.1.3.1. Check Driver Information

Click the **Adapter Information** button in the screen above, you will see the adapter information, including general information about the wireless network adapter and the Network Driver Interface Specification (NDIS) driver. Access the adapter information from the Diagnostics tab.

- **Card Name -** The name of the wireless network adapter.
- **MAC Address -** The MAC address of the wireless network adapter.
- **Driver -** The driver name and path of the wireless network adapter driver.
- **Driver Version -** The version of the wireless network adapter driver.
- **Driver Date -** The creation date of the wireless network adapter driver.
- **Client Name -** The name of the client computer.

3.1.3.2. Check Receive and Transmit Statistical Information

The **Advanced Statistics** show receiving and transmitting statistical infor mation abou t the following receiving and transmitting diagnostics for frames received by or transmitted to the wireless network adapter.




Figure 3-13

3.2 For Windows Vista

APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) is not available for Windows Vista. So after the Adapter's driver has been installed, we have to use Windows WLAN Autoconfig to establish a connection. Please follow the steps below.

1. Right-click the icon at the bottom of your screen in your system tray and then select "Connect to a network".




Figure 3-14

2. This page will then display and you will see the available wireless network list. Select the SSID of your Access Point, take APPROX for example. Click **Connect**.



Figure 3-15 Select A Network

3. Enter the passphrase, take **1234567890** for example. And then click **Connect**.



Figure 3-16 Enter Passphrase

4. If the key entered is correct, you will successfully connect to the network.




Figure 3-17 Connecting

5. C lick **Close** to finish.




Figure 3-18 successfully Connected

3.3 For Windows 7

APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) is not available for Windows 7. So after the Adapter's driver has been installed, we have to use Windows WLAN Autoconfig to establish a connection. Please follow the steps below.

1. Right-click the icon  at the bottom of your screen in your system tray and then you will see the available wireless network list. Select the SSID of your Access Point, take APPROX for example. Click **Connect**.



Figure 3-19 Select A Network

2. If your wireless network is secured, you will be required to enter the security key as shown in Figure 3-20. Enter the passphrase, take **1234567890** for example. And then click **OK**.



Figure 3-20 Enter Passphrase

3. If the key entered is correct, you will successfully connect to the network as shown in Figure 3-21.




Figure 3-21 Connecting

Chapter 4. WPS configuration

WPS (Wi-Fi Protected Setup) function allows you to add a new wireless device to an existing network quickly.

If the wireless card supports Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can establish a wireless connection between wireless card and router using either Push Button Configuration (PBC) method or PIN method.

First, the WPS software should be installed. Insert the Resource CD into your CD- ROM drive. To continue, double-click **My Computer**, and then double-click the **CD/DVD** drive where the installation CD was placed. Open **APPUSB150** folder, and double-click **wps.exe**. Then you will see Figure 4-1.




Figure 4-1

Then, please follow the step-by-step instruction to complete the WPS installation. After that, WPS function can be enabled. Here we will introduce two ways to configure the WPS.

4.1 PBC (Push Button Configuration) method

1. Firstly, press the WPS button of the router. There are two ways:

   1) Press the WPS button directly on the front panel of the Router shown in Figure 4-2.




Figure 4-2

2) Open the Router's Web-based Utility and click **WPS** link on the left of the main menu. Then Figure 4-3 will appear. Click **Add device**, then you can see Figure 4-4. Select **Press the button of the new device in two minutes** and click **Connect**.




Figure 4-3




Figure 4-4

2. Secondly, press the WPS button of the adapter. There are two ways:

1) Press and hold the WPS button of the adapter directly for 2 or 3 seconds.

2) Double click the icon  on the desktop to open the WPS Utility and then you can see the welcome screen shown as Figure 4-5. Click **Next** to continue. Then select **Push the button on my access point** in the next screen shown in Figure 4-6 and click **Next**.




Figure 4-5




Figure 4-6

3. Then wait a minute until Figure 4-7 appears. Click **Finish** to complete the WPS configuration.



Figure 4-7

4.2 PIN method

There are two ways to configure the WPS by **PIN method**:

1) Enter a PIN into your AP device.

2) Enter the PIN from your AP device.

Following are the detailed configuration procedure of each way.

4.2.1 Enter a PIN into your AP device

1. Double click the icon  on the desktop to open the WPS Utility and then you can see the welcome screen shown as Figure 4-5 Click **Next** to continue. Figure 4-8 will appear. Select the second option, and you will see the PIN value of the adapter which is randomly generated. Click **Next**.



Figure 4-8

2. Open the Router's Web-based Utility and click **WPS** link on the left of the main menu. Then Figure 4-3 will appear. Click **Add device**, then you can see Figure 4-8 Select **Enter the new device's PIN** and enter the PIN value of the adapter shown in Figure 4-8, click **Connect**.




Figure 4-9

3. When Figure 4-7 appears, the WPS configuration is complete.

4.2.2 Enter the PIN from your AP device

1. Open the WPS Utility and you will see Figure 4-5. Click **Next** to continue. Then Figure 4-10will appear. Select the third option and enter the PIN value which is labeled on the bottom of the Router. Click **Next**.




Figure 4-10

2. When Figure 4-7 appears, the WPS configuration is complete.

☞ **Note:**

If you generate a new PIN code for your Router, please enter the new one instead.

Appendix A: Specifications

Normal	
Interface	USB 2.0 Interface
Standards	IEEE802.11g; IEEE802.11b; IEEE802.11n
Operating System	Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7
Radio Data Rate	11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps 11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps 11n: up to 150 Mbps
Modulation	11b:CCK,QPSK,BPSK; 11g:OFDM;
Media Access Protocol	CSMA/CA with ACK
Data Security	WPA/WPA2; 64/128-bit WEP; TKIP/AES
Frequency	2.4 ~ 2.4835GHz
Spread Spectrum	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Safety & Emissions	FCC, CE

Environmental and Physical	
Operating Temp.	0ºC~40ºC (32ºF~104ºF)
Storage Temp.	-40ºC– 70ºC (-40ºF~158ºF)
Working Humidity	10% - 90% RH, Non-condensing
Storage Humidity	5% - 90% RH, Non-condensing

Appendix B: Glossary

- **802.11b -** The 802.11b standard specifies a wireless product networking at 11 Mbps using direct-sequence spread-spectrum (DSSS) technology and operating in the unlicensed radio spectrum at 2.4GHz, and WEP encryption for security. 802.11b networks are also referred to as Wi-Fi networks.
- **802.11g -** specification for wireless networking at 54 Mbps using direct-sequence spread-spectrum (DSSS) technology, using OFDM modulation and operating in the unlicensed radio spectrum at 2.4GHz, and backward compatibility with IEEE 802.11b devices, and WEP encryption for security.
- **Ad-hoc Network -** An ad-hoc network is a group of computers, each with a Wireless Adapter, connected as an independent 802.11 wireless LAN. Ad-hoc wireless computers operate on a peer-to-peer basis, communicating directly with each other without the use of an access point. Ad-hoc mode is also referred to as an Independent Basic Service Set (IBSS) or as peer-to-peer mode, and is useful at a departmental scale or SOHO operation.
- **DSSS -** (**D**irect-**S**equence **S**pread **S**pectrum) **-** DSSS generates a redundant bit pattern for all data transmitted. This bit pattern is called a chip (or chipping code). Even if one or more bits in the chip are damaged during transmission, statistical techniques embedded in the receiver can recover the original data without the need of retransmission. To an unintended receiver, DSSS appears as low power wideband noise and is rejected (ignored) by most narrowband receivers. However, to an intended receiver (i.e. another wireless LAN endpoint), the DSSS signal is recognized as the only valid signal, and interference is inherently rejected (ignored).
- **FHSS -** (**F**requency **H**opping **S**pread **S**pectrum) **-** FHSS continuously changes (hops) the carrier frequency of a conventional carrier several times per second according to a pseudo-random set of channels. Because a fixed frequency is not used, and only the transmitter and receiver know the hop patterns, interception of FHSS is extremely difficult.
- **Infrastructure Network -** An infrastructure network is a group of computers or other devices, each with a Wireless Adapter, connected as an 802.11 wireless LAN. In infrastructure mode, the wireless devices communicate with each other and to a wired network by first going through an access point. An infrastructure wireless network connected to a wired network is referred to as a Basic Service Set (BSS). A set of two or more BSS in a single network is referred to as an Extended Service Set (ESS). Infrastructure mode is useful at a corporation scale, or when it is necessary to connect the wired and wireless networks.
- **Spread Spectrum -** Spread Spectrum technology is a wideband radio frequency technique developed by the military for use in reliable, secure, mission-critical communications systems. It is designed to trade off bandwidth efficiency for reliability, integrity, and security. In other words, more bandwidth is consumed than in the case of narrowband transmission, but the trade off produces a signal that is, in effect, louder and thus easier to detect, provided that the receiver knows the parameters of the spread-spectrum signal being broadcast. If a receiver is not tuned to the right frequency, a spread-spectrum signal looks like background noise. There are two main alternatives, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) and Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).

- **SSID -** A **S**ervice **S**et **Id**entification is a thirty-two character (maximum) alphanumeric key identifying a wireless local area network. For the wireless devices in a network to communicate with each other, all devices must be configured with the same SSID. This is typically the configuration parameter for a wireless PC card. It corresponds to the ESSID in the wireless Access Point and to the wireless network name. *See also* Wireless Network Name and ESSID.

- **WEP -** (**W**ired **E**quivalent **P**rivacy) **-** A data privacy mechanism based on a 64-bit or 128-bit or 152-bit shared key algorithm, as described in the IEEE 802.11 standard. To gain access to a WEP network, you must know the key. The key is a string of characters that you create. When using WEP, you must determine the level of encryption. The type of encryption determines the key length. 128-bit encryption requires a longer key than 64-bit encryption. Keys are defined by entering in a string in HEX (hexadecimal - using characters 0-9, A-F) or ASCII (American Standard Code for Information Interchange – alphanumeric characters) format. ASCII format is provided so you can enter a string that is easier to remember. The ASCII string is converted to HEX for use over the network. Four keys can be defined so that you can change keys easily.

- **Wi-Fi -** A trade name for the 802.11b wireless networking standard, given by the Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, see http://www.wi-fi.net), an industry standards group promoting interoperability among 802.11b devices.

- **WLAN -** (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) - A group of computers and associated devices communicate with each other wirelessly, which network serving users are limited in a local area.

- **WPA -** (**W**i-Fi **P**rotected **A**ccess) **-** A wireless security protocol uses TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) encryption, which can be used in conjunction with a RADIUS server.

DÉCLARATION FCC

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences qui, au cas où il ne serait pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourraient provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles dans la réception d'un e radio ou d'un téléviseur, ce qui peut être déterminé en mettant l' équipement sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à éliminer ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Orienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration FCC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites FCC d'exposition aux radiofréquences (SAR) dans une configuration type d'ordinateur portable, et cet appareil peut être utilisé sur des ordinateurs portables ou de bureau. Cet appareil ne peut pas être utilisé avec des PDA (assistants numériques personnels). Cet appareil et son antenne ne doivent pas être installés à proximité ou utilisés en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Les mesures SAR sont basées sur un espace de 5 mm du corps et cette conformité est obtenue à cette distance.

Avertissement sur le marquage CE

Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être dans l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent.

Restrictions nationales

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et professionnelle dans tous les pays de l'Union européenne (et les autres pays respectant la directive de l'Union européenne 1999/5/CE), sans aucune limite, à l'exception des pays mentionnés ci-dessous :

Pays	Restriction	Raison/Remarque
Bulgarie	Aucune	Autorisation générale requise pour une utilisation en extérieur et dans un service public
France	L'utilisation en extérieur est limitée à 10 mW e.i.r.p. dans la bande des 2454-2483,5 MHz	Utilisation militaire de radiolocalisation. La réattribution de la bande 2,4 GHz est en cours ces dernières années pour permettre un assouplissement de la réglementation actuelle. Mise en œuvre totale prévue pour 2012
Italie	Aucune	Autorisation générale requise en cas d'utilisation en dehors de son propre domicile
Luxembourg	Aucune	Autorisation générale requise pour la fourniture réseau et service (pas pour le spectre)
Norvège	Mise en œuvre	Cette sous-section ne s'applique pas dans la zone géographique située dans un rayon de 20 km autour de Ny-Ålesund
Fédération de Russie	Aucune	Uniquement pour les applications en intérieur

Remarque : veuillez ne pas utiliser ce produit en France à l'extérieur.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage

1. Introduction

1.1 Présentation du produit

1.2 Fonctionnalités

1.3 État des diodes

2. Guide d'installation

2.1 Installation du matériel

2.2 Installation du logiciel

2.2.1 Pour Windows XP

2.2.2 Pour Windows Vista

2.2.3 Pour Windows 7

3. Guide de configuration

3.1 Pour Windows XP

3.2 Pour Windows Vista

3.3 Pour Windows 7

4. Configuration WPS

4.1 Méthode PBC (Push Button Configuration)

4.2 Méthode PIN

Annexe A : spécifications

Annexe B : glossaire

Contenu de l'emballage

La boîte doit contenir les éléments suivants :

- Un adaptateur USB Lite-N sans-fil 150 Mbps APPUSB150
- Guide d'installation rapide
- Un CD de ressources pour l'APPUSB150, comprenant :
  - Pilotes et application APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU)
  - Guide de l'utilisateur
  - Autres informations d'aide

☞ **Remarque :**

Assurez-vous que la boîte contient tous les éléments ci-dessus. Si l'un des éléments mentionnés est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre distributeur.

1. Introduction

Merci d'avoir choisi l'**adaptateur USB Lite-N sans-fil 150 Mbps APPUSB150**.

1.1 Présentation du produit

Cet adaptateur est conçu pour fournir des performances sans-fil très rapides et inégalées à votre portable ou votre ordinateur. Avec une connexion sans-fil à très grande vitesse, vous bénéficiez d'une meilleure expérience Internet pour le téléchargement, le jeu, la vidéo en direct, etc.

La capacité de détection automatique de l'APPUSB150 permet une vitesse de transfert des paquets élevée, jusqu'à 150 Mbps de débit maximal. Il dispose d'une bonne capacité d'antibrouillage et il peut également interagir avec d'autres produits sans-fil (802.11b/g). L'adaptateur prend en charge le cryptage WEP, WPA et WPA2 pour empêcher une intrusion extérieure et protéger vos informations personnelles.

L'assistant de configuration rapide vous guide étape par étape tout au long du processus d'installation ; l'application APP150 Wireless Lite-N Client Utility vous aide à créer immédiatement une connexion sans-fil.

Avec une réception, une sécurité, une protection, et des performances sans-fil inégalées, l'APPUSB150 est le meilleur choix pour ajouter ou actualiser une connexion sans-fil.

1.2 Fonctionnalités

- Normes IEEE802.11g, IEEE802.11b et IEEE802.11n
- Prise en charge de la sécurité des données WPA/WPA2, l'authentification IEEE802.1x, le cryptage TKIP/AES et le cryptage WEP
- Utilisation de la technologie sans-fil IEEE 802.11n pour fournir un transfert des données sans-fil jusqu'à 150 Mbps
- Adaptation automatique à des vitesses plus faibles pour des raisons de distance ou d'autres limites d'exploitation
- Interface USB disponible
- Prise en charge des modes Ad-Hoc et infrastructure
- Bonne capacité antibrouillage
- En mode infrastructure, prise en charge de l'itinérance entre les points d'accès
- Facilité de configuration avec informations de contrôle disponibles
- Prise en charge de Windows® 2000, XP (32/64), Vista (32), 7 (32/64)

1.3 État des diodes

État	État de fonctionnement
Eteintes	Le pilote n'a pas éte installé
Intermittent rapide	Le pilote a éte installé mais il n'y a p as de transmission/réception de données.
Intermittent lent	L'adaptateur transmet ou reçoit des données.

2. Guide d'installation

2.1 Installation du matériel

Il existe deux façons d'installer l'adaptateur :

1. Raccordez directement l'adaptateur au port USB de votre ordinateur.
2. Raccordez l'adaptateur à votre ordinateur par l'intermédiaire du câble USB fourni.

☞ **Remarque :**

L'assistant d'installation d'un nouveau matériel s'affiche lorsque l'adaptateur est correctement installé. Cliquez sur **Cancel**.

2.2 Installation du logiciel

2.2.1 Pour Windows XP

Les étapes d'installation de Windows 2000 sont similaires à celles de Windows XP. Ce guide de l'utilisateur prend comme exemple une installation sous Windows XP.

Insérez le CD de ressources dans votre lecteur CD-ROM. Pour continuer, double-cliquez sur **My Computer**, puis double-cliquez sur le lecteur **CD/DVD** dans lequel se trouve le CD d'installation. Ouvrez le dossier **APPUSB150**, puis double-cliquez sur **Setup.exe**. L'écran affiche alors la Figure 2-1.




Figure 2-1

1. Puis, la Figure 2-2 s'affiche ensuite. Cliquez sur **Next** pour continuer.




Figure 2-2

2. Ensuite, vou s devez choisir un type d'inst allation. Il est recommandé d e sélectionn er **Install Client Utilities and Driver**. Sélectionnez **Install Driver Only** pour installer uniquement les pilotes ; sélectionnez **Make Driver Installation Diskette(s)** pour créer des disquettes d'installation des pilotes (illustré à la Figure 2-3). Cliquez sur **Next** p our continuer.




Figure 2-3

3. Cliquez sur **Browse…** pour changer le dossier de destination de l'application, puis cliquez sur **Next** dans l'écran ci-dessous (illustré à la Figure 2-4).




Figure 2-4

4. Ensuite, sélectionnez le dossier du programme ; vous pouvez créer un nouveau nom de dossier ou en sélectionner un dans la liste **Existing Folders**. Il est recommandé de conserver le réglage par défaut. Cliquez sur **Next** pour continuer l'installation.




Figure 2-5

5. Choisissez l'outil de configurati on et si vous n'êtes pas sûr, laissez le réglage par défaut. Puis, cliquez sur **Next** pour continuer.




Figure 2-6

6. Cliquez sur **OK** pour continuer l'installation. Pati entez un moment pendant le déroulemen t des opérations, comme illustré à la Figure 2-7.




Figure 2-7

☞ **Remarque :**

Avec Windows XP, l'assistant de co nfiguration affiche une véri fication de la compatibilité de

l'installation (illustré à la Figure 2-8). Nos pilotes ont été soigneusement testés et ils sont tout à fait capables de fonctionner avec ce système d'exploitation. Cliquez sur **Continue Anyway** pour continuer l'installation.




Figure 2-8

7. Après toutes les étapes ci-dessus, l'écran suivant s'affiche : cliquez sur **Finish** pour redémarrer le système.




Figure 2-9

2.2.2 Pour Windows Vista

1. Insérez le CD de ressources dans votre lecteur CD-ROM. Pour continuer, double-cliquez sur **My Computer**, puis double-cliquez sur le lecteur CD/DVD dans lequel se trouve le CD

d'installation. Ouvrez le dossier **APPUSB150**, puis double-cliquez sur **Setup.exe**. L'écran affiche alors la Figure 2-10.




Figure 2-10

2. Puis, la Figure 2-11 s'affiche ensuite. Cliquez sur **Next** pour continuer.




Figure 2-11

3. Patientez un moment pendant le déroulement des opérations , comme illustré à la Figure 2-12.




Figure 2-12

☞ **Remarque :**

Avec Windows Vista, l'a ssistant de configuration affiche une vé rification de la compatibilité de l'installation (illustré à la Figure 2-13). Nos pilotes ont été soigneusement testés et ils sont tout à fait capables de fonctionn er avec ce système d'e xploitation. Cliquez sur **Installation this driver software anyway** pour continuer l'installation.




Figure 2-13

4. L'écran affiche alors la Figure 2-14. Cliquez sur **Finish** pour terminer.Figure 2-14




Figure 2-14

2.2.3 Pour Windows 7

1. Insérez le CD de ressources dans votre lecteur CD-ROM. Pour continuer, double-cliquez sur **My Computer**, puis double-cliquez sur le lecteur CD/DVD dans lequel se trouve le CD d'installation. Ouvrez le dossier **APPUSB150**, puis double-cliquez sur **Setup.exe**. L'écran affiche alors la Figure 2-15.




Figure 2-15

2. Puis, la Figure 2-16 s'affiche ensuite. Cliquez sur **Next** pour continuer.




Figure 2-16

3. Patientez un moment pendant le déroulement des opérations , comme illustré à la Figure 2-17.




Figure 2-17

☞ **Remarque :**

Avec Windows 7, l'assistant de configuration affi che une vérification de la compatibilité de

l'installation (illustré à la Figure 2-18). Nos pilotes ont été soigneusement testés et ils sont tout à fait capables de fonctionn er avec ce système d'e xploitation. Cliquez sur **Installation this driver software anyway** pour continuer l'installation.




Figure 2-18

4. L'écran affiche alors la Figure 2-19. Cliquez sur **Finish** pour terminer.




Figure 2-19

3. Guide de configuration

3.1 Pour Windows XP

L'APPUSB150 peut être configuré avec l'application APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) dans Windows XP et 2000. Ce chapitre décrit la façon de configurer votre adaptateur pour une connexion sans-fil avec votre réseau local sans-fil (WLAN) et d'utiliser les fonctions de cryptage pour la sécurisation des données.

La configuration de l'adaptateur sous Windows XP est similaire à celle sous Windows 2000. Ce guide de l'utilisateur prend comme exemple une installation sous Windows XP.

Après l'installation de l'adaptateur, son icône  s'affiche dans la zone de notification. Cette icône s'affiche en bas à droite de l'écran, elle indique la puissance du signal en couleur et la puissance du signal reçu (RSSI).

 Si l'icône est grise, c'est qu'il n'existe aucune connexion.

 Si l'icône est rouge, c'est que la puissance du signal est faible et que la RSSI est inférieure à 5 dB.

 Si l'icône est jaune, c'est que la puissance du signal est faible et que la RSSI est comprise entre 5 dB et 10 dB.

 Si l'icône est verte, c'est que la puissance du signal est correcte et que la RSSI est comprise entre 10 dB et 20 dB.

 Si l'icône est entièrement verte, c'est que la puissance du signal est excellente et que la RSSI est supérieure à 20 dB.

Double-cliquez sur l'icône pour lancer l'application **AWCU**. Vous pouvez également lancer l'application en cliquant sur **Start→Program→Wireless→APP150 Wireless Lite-N Client Utility→APP150 Wireless Lite-N Client Utility**. L'application AWCU fournit des outils intégrés faciles à utiliser pour :

- Afficher les informations de l'état actuel
- Éditer et ajouter des profils de configuration
- Afficher les informations du diagnostic actuel

La section ci-dessous détaille les différentes possibilités ci-dessus.

3.1.1 Current Status

L'onglet Current Status contient des informations générales sur le programme et son fonctionnement. L'onglet Current Status n'a besoin d'aucune configuration.




Figure 3-1

Le tableau suivant décrit les éléments de l'onglet Current Status.

- **Profile Name** - Cet élément indique le nom du profil de configuration actuellement sélectionné. La configuration de Profile name est décrite dans l'onglet **General** de **Profile Management**.
- **Link Status -** Cet élément indique si la station est associée au réseau sans-fil.
- **Wireless Mode -** Cet élément indique le mode sans-fil.
- **Network Type** - Cet élément indique le type de réseau et de station actuellement connectés. Les options comprennent :
  - Infrastructure (point d'accès)
  - Ad-Hoc

Remarque :

Vous pouvez configurer le type de réseau et le mode sans-fil dans l'onglet **Advanced** de **Profile Management**.

- **IP Address -** Cet élément indique l'adresse IP de l'ordinateur.
- **Control Channel -** Cet élément indique le canal actuellement connecté.
- **Data Encryption** - Cet élément indique le type de cryptage utilisé par le pilote. Vous pouvez le configurer dans l'onglet **Security** de **Profile Management**.

- **Server Based Authentication -** Cet élément indique si une authentification basée sur serveur est utilisée.
- **Signal Strength -** Cet élément indique la puissance du signal.

Cliquez sur **Advanced** dans l'écran ci-dessus pour afficher des informations avancées sur le programme et son fonctionnement.

3.1.2 Profile Management

Cliquez sur l'onglet Profile Management de l' **AWCU** et l'écran suivant s'affiche (illustré à la Figure 3-2). L'onglet Profile Management fournit les outils pour :

- Ajouter un nouveau profil
- Modifier un profil
- Supprimer un profil
- Activer un profil
- Importer un profil
- Exporter un profil
- Rechercher les réseaux disponibles
- Classer les profils




Figure 3-2

3.1.2.1 Ajouter ou modifier un profil de configuration

Pour ajouter un nouveau profil de configuration, cliquez sur **New** dans l'onglet Profile Management. Pour modifier un profil de configuration, sélectionnez le profil de configuration dans la liste Profile et cliquez sur **Modify**. La boîte de dialogue Management s'affiche ensuite (illustré à la Figure 3-3).

1. **Modifier l'onglet General**

- **Profile Name -** Veuillez saisir le nom d'identification du profil de configuration. Ce nom doit être unique. Notez que les noms de profil ne sont pas sensibles à la casse.
- **Client Name -** Veuillez saisir le nom d'identification de la machine client.
- **Network Names (SSIDs) -** Veuillez saisir le nom du réseau sans-fil IEEE 802.11. La longueur de ce champ est limitée à 32 caractères.




Figure 3-3

2. **Modifier l'onglet Security**

Sélectionnez l'onglet Security dans l'écran ci-dessus pour pouvoir modifier les champs de configuration du profil. Pour définir le mode de sécurité, cochez l'option souhaitée comme suit.




Figure 3-4

- **WPA/WPA2 :** accès Wi-Fi protégé.
- **WPA/WPA2 Passphrase :** accès Wi-Fi protégé par une phrase de passe.
- **802.1x :** active la sécurité 802.1x.
- **Pre-Shared Key (Static WEP) :** active l'utilisation de clés par tagées qui sont définies à la fois dans le point d'accès et dans la station. Pour définir des clés de cryptage partag ées, cochez Shared Key et cliquez sur **Configure** pour afficher la fenêtre de définition des clés partagées (illustré à la Figure 3-5).
- **None :** aucune sécurité (pas recommandé).

☞ Remarque :

Si le point d 'accès auquel est associé l'adaptat eur est config uré avec WEP et que WEP es t également activé chez le client, assurez-vous que la case **Allow Association to Mixed Cells** est cochée dan s l'onglet Security pou r permettre l' association. Pour termin er la config uration d u cryptage W EP, vous devez sélectionne r l' option 802.11 Authenticat ion Mode dans l'onglet **Advanced** de **Profile Management**.

Pour configurer les clés de cryptage en mode de sécurité Pre-Shared keys (Static WEP) :




Figure 3-5

☞ Remarque :

En sélection nant différen tes **options de sécurité**, les configurations s ont différentes ; vous pouvez sélectionner l'option de sécurité appropri ée et configurer la clé ex acte dont vous avez besoin.

3. Modifier l'onglet Advanced

Cet écran ci-dessous vous permet de configurer le profil en profondeur.




Figure 3-6

➢ **Power Save Mode -** Veuillez sélectionner le mode d'éc onomie d'énergi e dans la liste déroulante.

- **Maximum -** Sélectionne le mode Maximum qui laisse les me ssages entrants dans le tampon du point d'accès pour l'adaptateur. L'adaptateur consultera périodiquement le

point d'accès pour savoir si aucun message n'est en attente.

- **Normal -** Le mode normal utilise le mode Maximum lors de la réception d'un grand nombre de paquets, puis revient au mode d'économie d'énergie après la récupération des paquets.
- **Off -** Désactive l'économie d'énergie, c'est-à-dire que l'adaptateur USB sans-fil est sous tension en permanence, afin de bénéficier d'un temps de réponse très court.

➢ **Network Type -** Il existe en fait deux modes réseau :

- **Infrastructure -** Tous les clients sans-fil sont connectés à un point d'accès ou à un routeur sans-fil.
- **Ad-Hoc -** Connexion directe à un autre ordinateur, pour la communication peer-to-peer, en utilisant des adaptateurs de réseau sans-fil sur chaque ordinateur, comme deux adaptateurs sans-fil APPUSB150 ou plus.

☞ Remarque :

1) Un réseau d'infrastructure contient un point d'accès ou un routeur sans-fil. Tous les dispositifs ou clients sans-fil se connectent au point d'accès ou au routeur sans-fil.

2) Un réseau Ad-Hoc contient uniquement des clients, comme des portables équipés d'adaptateurs de bureau sans-fil. Tous les adaptateurs doivent être en mode Ad-Hoc pour communiquer.

➢ **Wireless Mode -** Définit un fonctionnement à 2, 4 GHz 150 Mbps, 2,4 GHz 54 Mbps ou 2,4 GHz 11 Mbps, dans un réseau à point d'accès. Le mode de l'adaptateur sans-fil doit correspondre au mode sans-fil du point d'accès auquel il est associé.

➢ **Wireless Mode when Starting an Ad-Hoc Network -** Définit un fonctionnement à 2,4 GHz 54/11 Mbps au lancement d'un réseau Ad-Hoc si aucun nom de réseau correspondant n'est trouvé, après avoir recherché tous les modes disponibles. Ce mode permet également la sélection du canal utilisé par l'adaptateur sans-fil. Les canaux disponibles dépendent du domaine réglementaire. Si l'adaptateur ne trouve aucun autre adaptateur Ad-Hoc, le canal avec lequel l'adaptateur lance le réseau Ad-Hoc sera sélectionné automatiquement. Le mode de l'adaptateur doit correspondre au mode sans-fil et au canal des clients auquel il est associé.

➢ **802.11 Authentication Mode -** Sélectionnez le mode utilisé par l'adaptateur pour authentifier un point d'accès :

- **Auto -** Le mode automatique conduit l'adaptateur à essayer de s'authentifier avec la clé partagée puis, en cas d'échec, à basculer en authentification ouverte.
- **Open -** Le mode système ouvert permet à l'adaptateur d'essayer de s'authentifier quels que soient ses réglages WEP. Il s'associera uniquement avec le point d'accès si les clés WEP de l'adaptateur et du point d'accès correspondent.

- **Shared -** Le mode clé partagée permet à l'adaptateur de s'associer uniquement avec les points d'accès qui possèdent la même clé WEP.

Pour les réseaux d'infrastructure (point d'accès), cliquez sur **Preferred APs…** pour définir les quatre points d'accès auxquels l'adaptateur client essaiera de s'associer. Les quatre points d'accès sont classés par ordre prioritaire, le premier ayant la plus haute priorité.




Figure 3-7

3.1.2.2 Supprimer un profil

1. Allez dans l'onglet Profile Management (illustré à la Figure 3-2).
2. Sélectionnez le nom du profil dans la liste Profiles.
3. Cliquez sur **Remove**.

☞ Remarque :

Le profil en cours d'utilisation ne peut pas être supprimé.

3.1.2.3 Basculer sur un autre profil

1. Allez dans l'onglet Profile Management (illustré à la Figure 3-2).
2. Sélectionnez le nom du profil souhaité dans la liste Profiles.
3. Cliquez sur **Activate**.

3.1.2.4 Exporter un profil

1. Allez dans l'onglet Profile Management (illustré à la Figure 3-2), puis sélectionnez le profil à exporter.
2. Cliquez sur **Export…** et la fenêtre Export Profile ci-dessous s'affiche.
3. Sélectionnez le répertoire de destination pour l'exportation du profil.
4. Cliquez sur **Save**. Le profil est alors exporté à l'emplacement spécifié.




Figure 3-8

3.1.2.5 Importer un profil

1. Allez dans l'onglet Profile Management (illustré à la Figure 3-2), puis cliquez sur **Import…**. Puis la fenêtre Import Profile ci-dessous s'affiche.
2. Sélectionnez le répertoire dans lequel se trouve le profil.
3. Sélectionnez le nom du profil.
4. Cliquez sur **Open** et le profil importé s'affiche dans la liste Profiles.




Figure 3-9

3.1.2.6 Rechercher les réseaux disponibles

1. Cliquez sur **Scan** dans l'onglet Profile Managem ent (illustré à la Figure 3-2) et la fenêtre Available Infrastructure and Ad-Hoc Networks ci-dessous s'affiche.
2. Cliquez sur **Refresh** pour actualiser la liste à tout moment.
3. Sélectionnez un nom de réseau et cliquez sur **Activate** pour vous connecter à ce résea u disponible. S'il n'existe aucun profil de configura tion pour ce réseau, la fenêtre Profile

Management ouvre l'o nglet **General**. Saisissez le nom du profi l et cliquez sur **OK** pour créer le profil de configuration pour ce réseau.




Figure 3-10

3.1.2.7 Auto Profile Selection Management

La fonction de sélection automatique permet à l'adaptateur de sélectionner automatiquement un profil dans la liste des profils, et d e l'utiliser pour se connecter au ré seau. Pour ajouter un nouveau profil à la liste Auto Selected Profiles, veuillez procéder comme suit.

1. Allez dans l' onglet Profile Managem ent (illustré à la Figure 3-2), puis cliquez sur **Order Profiles…**

2. La fenêtre A uto Profiles Selection management s'af fiche (illu stré à la Fig ure 3-11) avec tous les profils créés listés dans Available Profiles.




Figure 3-11

3. Sélectionnez les profils à ajouter à la sélection automatique de profil et cliquez sur **Add**. Le

profil s'affiche dans la liste Auto Selected Profiles.

4. Sélectionnez un profil dans la liste Auto Selected Profiles.

5. Cliquez sur **Move Up** ou **Move Down** selon votre convenance.

☞ **Remarque :**

Le premier profil dans la liste Auto Selected Profiles bénéficie de la plus haute priorité, alors qu e le dernier profil bénéficie de la priorité la plus basse.

6. Cliquez sur **OK**.

7. Cochez la case **Auto Select Profiles** dans l'o nglet **Profile Management** (illustré à la Figure 3-2).

☞ **Remarque :**

Lorsque la sélection automatique de profil est a ctivée en cochant **Auto Select Profiles** dans l'onglet **Profile Management**, l'adaptateur client recherchera un réseau disponible. Le profil avec la plus haute priorité et le même SSID que l'un des réseaux détectés sera utilisé pour se connecter au réseau. Si la connexion échoue, l'adaptateur client essa iera alors le profil suivant qui correspond au SSID jusqu'à ce qu'un réseau disponible soit trouvé.

3.1.3 Diagnostics

L'onglet **Diagnostics** de l'application APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) fournit des boutons permettant d'accéder aux statistiques de réception et d'émission. L'onglet Diagnostics ne requiert aucune configuration.

L'onglet Diagnostics liste les diagnostics de ré ception et d'émission suivant s pour les tr ames reçus ou émises par l'adaptateur réseau sans-fil :

- Trames de diffusion multiple émises et reçues
- Trames de diffusion émises et reçues
- Trames de diffusion individuelle émises et reçues
- Total d'octets émis et reçus




Figure 3-12

3.1.3.1 Vérification des informations du pilote

Cliquez sur le bouton **Adapter Information** dans l'écran ci-dessus pour afficher des informations sur l'adaptateur, notamment les informations générales sur l'adaptateur réseau sans-fil et le pilote Network Driver Interface Specification (NDIS). Accédez aux informations sur l'adaptateur à partir de l'onglet Diagnostics.

- **Card Name -** Le nom de l'adaptateur réseau sans-fil.
- **MAC Address -** L'adresse MAC de l'adaptateur réseau sans-fil.
- **Driver -** Le nom du pilote et le chemin du pilote de l'adaptateur réseau sans-fil.
- **Driver Version -** La version du pilote de l'adaptateur réseau sans-fil.
- **Driver Date -** La date de création du pilote de l'adaptateur réseau sans-fil.
- **Client Name -** Le nom de l'ordinateur client.

3.1.3.2 Vérification des informations statistiques de réception et d'émission

Le bouton **Advanced Statistics** permet d'afficher les informations statistiques de réception et d'émission sur les diagnostics de réception et d'émission des trames reçues ou émises par l'adaptateur réseau sans-fil.




Figure 3-13

3.2 Pour Windows Vista

L'application APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) n'est pas disponible pour Windows Vista. Par conséquent, après l'installation du pilote de l'adaptateur, vous devez utiliser Windows WLAN Autoconfig pour établir une connexion. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône  située en bas de l'écran dans la zone de notification, puis sélectionnez « Connect to a network ».




Figure 3-14

2. Cette page s'affiche alors et liste les réseaux sans-fil disponibles. Sélectionnez le SSID de votre point d'accès, prenons APPROX comme exemple. Cliquez sur **Connect**.



Figure 3-15 Sélection d'un réseau

3. Saisissez la phrase de passe, prenons **1234567890** comme exemple. Puis, cliquez sur **Connect**.



Figure 3-16 Saisie de la phrase de passe

4. Si la clé saisie est correcte, la connexion avec le réseau s'établit.




Figure 3-17 Connexion en cours

5. Cliquez sur **Close** pour terminer.




Figure 3-18 Connexion établie

3.3 Pour Windows 7

Le logiciel APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) n'est pas disponible pour Windows 7. Donc, après avoir installé les pilotes de l'adaptateur, il faut utiliser l'utilitaire de configuration de réseau sans fil de Windows pour établir une connexion. Veuillez suivre les étapes suivantes.

1. Faire un clic droit sur l'icône  en bas à droite de votre écran et vous verrez la liste des réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le SSID de votre point d'accès, APPROX par exemple. Cliquez sur **Connecter**.



Figure 3-19 Sélectionner un réseau

2. Si votre réseau sans fil est sécurisé, il vous sera demandé d'entrer la clé de sécurité comme indiqué dans la Figure 3-20. Entrez la clé de sécurité, **1234567890** par exemple. Ensuite, cliquez **OK**.



Figure 3-20 Entrer la clé de sécurité

3. Si la clé est correcte, vous allez vous connecter au réseau comme illustré dans la Figure 3-21.




Figure 3-21

4 Configuration WPS

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permet d'ajouter rapidement un nouveau périphérique sans-fil à un réseau existant.

Si la carte sans-fil prend en charge le Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pouvez établir une connexion sans-fil entre la carte sans-fil et le routeur en utilisant la méthode Push Button Configuration (PBC) ou la méthode PIN.

D'abord, vous devez installer le logiciel WPS. Insérez le CD de ressources dans votre lecteur CD-ROM. Pour continuer, double-cliquez sur **My Computer**, puis double-cliquez sur le lecteur **CD/DVD** dans lequel se trouve le CD d'installation. Ouvrez le dossier **APPUSB150**, puis double-cliquez sur **wps.exe**. L'écran affiche alors la Figure 4-1.




Figure 4-1

Ensuite, veuillez suivre les instructions pas-à-pas pour terminer l'installation de WPS. Enfin, la fonction WPS peut être activée. Voici maintenant deux méthodes pour configurer le WPS.

4.1 Méthode PBC (Push Button Configuration)

1. Appuyez d'abord sur le bouton WPS de votre routeur. Il existe deux façons de le faire :

   1) Appuyez directement sur le bouton WPS situé sur le panneau avant du routeur, comme illustré à la Figure 4-2.




Figure 4-2

2) Ouvrez l'application de gestion du routeur et cliquez sur le lien **WPS** situé à gauche du menu principal. La fenêtre de la Figure 4-3 s'affiche. Cliquez sur **Add device**, puis la fenêtre de la Figure 4-4 s'affiche. Sélectionnez **Press the button of the new device in two minutes** et cliquez sur **Connect.**




Figure 4-3




Figure 4-4

2. Ensuite, appuyez sur le bouton WPS de l'adaptateur. Il existe deux façons de le faire :

   1) Appuyez directement et tenez enfoncé le bouton WPS de l'adaptateur pendant 2 ou 3 secondes.

   2) Double cliquez sur l'icône  située sur le bureau pour ouvrir l'application WPS Utility, ce qui entraîne l'affichage de l'éc ran d'accueil, illustré à la Figure 4- 5Figure 4-5 e t cliquez sur **Next**.




Figure 4-5




Figure 4-6

3. Patientez le temps que la Figure 4-7 s'affiche. Cliquez sur **Finish** pour terminer la configuration WPS.




Figure 4-7

4.2 Méthode PIN

Il existe deux façons de configurer le WPS avec la **méthode PIN** :

1) Saisir un PIN dans votre périphérique AP.

2) Saisir le PIN de votre périphérique AP.

Voici le détail de chaque procédure de configuration.

4.2.1 Saisir un PIN dans votre périphérique AP

1. Double-cliquez sur l'icône  située sur le bureau pour ouvrir l'application WPS Utility, ce qui entraîne l'affichage de l'écran d'accueil, illustré à la Figure 4-5. Cliquez sur **Next** pour continuer. La Figure 4-8 s'affiche. Sélectionnez la deuxième option et le programme générera une valeur aléatoire pour le PIN de l'adaptateur. Cliquez sur **Next.**




Figure 4-8

2. Ouvr ez l'application de gestion du routeur et cliq uez sur le lien **WPS** situé à gauche du menu principal. La fenêtre de la Figure 4-3 s'affiche. Cliquez sur **Add device**, puis dans la fenêtre de la Figure 4- 9, cliquez sur **Connect.**




Figure 4-9

3. Lorsque la Figure 4-7 s'affiche, la configuration WPS est terminée.

4.2.2 Saisir le PIN de votre périphérique AP

1. Ouvr ez l'application WPS Utility et la Figure 4-5 Figure 4-10 s'affiche. Sélectionnez la troisième option et saisissez la valeur du PIN qui est étiquetée au dos du routeur. Cliquez sur **Next**




Figure 4-1

2. Lorsque la Figure 4-7 s'affiche, la configuration WPS est terminée.

☞ **Remarque :**

Si vous générez un nouveau code PIN pour votre routeur, veuillez saisir le nouveau à la place.

Annexe A : spécifications

Normal	
Interface	Interface USB 2.0
Normes	IEEE802.11g, I EEE802.11b et IEEE802.11n
Système d'exploitation	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista/ Windows 7
Débit des données radio	11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps 11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps 11n: up to 150 Mbps
Modulation	11b : CCK, QPSK, BPSK 11g : OFDM
Protocole d'accès média	CSMA/CA avec ACK
Sécurité des données	WPA/WPA2 ; WEP 64/128 bits ; TKIP/AES
Fréquence	2,4 ~ 2,4835 GHz
Étalement du spectre	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Sécurité et émissions	FCC, CE

Environnement et matériel	
Température de fonctionnement	0ºC~40ºC (32ºF~104ºF)
Température de stockage	-40ºC~70ºC (-40ºF~158ºF)
Humidité de fonctionnement	10% - 90 % d'humidité relative, sans condensation
Humidité de stockage	5% - 90 % d'humidité relative, sans condensation

Annexe B : glossaire

- **802.11b -** La norme 802.11b définit un produit réseau sans-fil à 11 Mbps, utilisant une technologie direct-sequence spread-spectrum (DSSS) et fonctionnant sur le spectre radio sans licence à 2,4 GHz, avec un cryptage WEP pour la sécurité. Les réseaux 802.11b sont également dénommés réseaux Wi-Fi.

- **802.11g -** Norme de réseau sans-fil à 54 Mbps, utilisant une technologie direct-sequence spread-spectrum (DSSS) et une modulation OFDM , fonctionnant sur le spectre radio sans licence à 2,4 GHz, avec compatibilité descendante des périphériques IEEE 802.11b et cryptage WEP pour la sécurité.

- **Réseau Ad-Hoc -** Un réseau Ad-Hoc est un groupe d'ordinateurs, chacun d'eux doté d'un adaptateur sans-fil et connecté à un réseau local sans-fil 802.11 indépendant. Les ordinateurs sans-fil Ad-Hoc fonctionnent sur une base peer-to-peer et communiquent directement les uns avec les autres sans utiliser de point d'accès. Le mode Ad-Hoc est également dénommé Independent Basic Service Set (IBSS) ou mode peer-to-peer, et il est fréquemment utilisé à l'échelle d'un service ou chez les indépendants.

- **DSSS -** (**D**irect-**S**equence **S**pread **S**pectrum) **-** Le DSSS génère un modèle de bit redondant pour toutes les données transmises. Ce modèle de bit est appelé un chipping code. Même si un ou plusieurs bits du chipping code sont endommagés pendant la transmission, les techniques statistiques intégrées dans le récepteur peuvent récupérer les données originales sans avoir besoin d'une retransmission. Pour un récepteur inconnu, le DSSS apparaît comme un bruit à large bande de faible puissance et il est rejeté (ignoré) par la plupart des récepteurs à bande étroite. Cependant, pour un récepteur connu (c'est-à-dire un autre point du réseau sans-fil) le signal DSSS est reconnu comme le seul signal valable, et les interférences sont par conséquent rejetées (ignorées).

- **FHSS -** (**F**requency **H**opping **S**pread **S**pectrum) **-** Le FHSS change (par sauts) continuellement la fréquence d'une porteuse conventionnelle, plusieurs fois par seconde, en fonction d'un jeu pseudo-aléatoire de canaux. Puisqu'une fréquence fixe n'est pas utilisée et que seul l'émetteur et le récepteur connaissent les modèles de saut, l'interception du FHSS est extrêmement difficile.

- **Réseau d'infrastructure -** Un réseau d'infrastructure est un groupe d'ordinateurs ou d'autres périphériques, chacun d'eux doté d'un adaptateur sans-fil et connecté à un réseau local sans-fil 802.11. En mode infrastructure, les périphériques sans-fil communiquent les uns avec les autres et avec un réseau filaire en passant d'abord par un point d'accès. Un réseau d'infrastructure sans-fil connecté à un réseau filaire est dénommé Basic Service Set (BSS). Un ensemble de deux BSS ou plus dans un seul réseau est dénommé Extended Service Set (ESS). Le mode infrastructure est utilisé à l'échelle de l'entreprise ou lorsqu'il est nécessaire de raccorder des réseaux sans-fil et filaires.

- **Étalement du spectre -** la technologie d'étalement du spectre est une technique de fréquences radio à large bande développée par les militaires pour des systèmes de communication vitaux, sécurisés et fiables. Il est conçu pour troquer l'efficacité de la largeur de bande contre la fiabilité, l'intégrité et la sécurité. En d'autres mots, plus de bande passante est consommée que dans le cas d'une transmission à bande étroite, mais l'échange produit

un signal qui est plus bas et par conséquent plus facile à détecter, à condition que le récepteur connaisse les paramètres du signal d'étalement du spectre en cours de diffusion. Si un récepteur n'est pas réglé sur la bonne fréquence, un signal d'étalement du spectre ressemble à un bruit de fond. Il existe deux alternatives principales, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) et Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).

- **SSID -** Un **S**ervice **S**et **Id**entification est une clé alphanumérique de trente-deux caractères (maximum) identifiant un réseau local sans-fil. Pour que les périphériques d'un réseau sans-fil communiquent les uns avec les autres, ils doivent tous être configurés avec le même SSID. C'est typiquement le paramètre de configuration d'une carte PC sans-fil. Cette clé correspond à l'ESSID d'un point d'accès sans-fil et au nom d'un réseau sans-fil. *Voir également* Nom de réseau sans-fil et ESSID.

- **WEP -** (**W**ired **E**quivalent **P**rivacy) **-** Un mécanisme de confidentialité des données basé sur un algorithme à clé partagée de 64 ou 128 bits, conformément à la norme IEEE 802.11. Pour obtenir l'accès à un réseau WEP, vous devez connaître la clé. La clé est une chaîne de caractères que vous créez. Lors de l'utilisation du mode WEP, vous devez définir le niveau de cryptage. Le type de cryptage détermine la longueur de la clé. Un cryptage sur 128 bits nécessite une clé plus longue qu'un cryptage sur 64 bits. Les clés sont définies en saisissant une chaîne au format HEX (hexadécimal - utilisant les caractères 0-9 et A-F) ou ASCII (American Standard Code for Information Interchange – caractères alphanumériques). Le format ASCII est disponible pour vous permettre de saisir une chaîne facile à mémoriser. La chaîne ASCII est ensuite convertie en HEX pour être utilisée sur le réseau. Quatre clés peuvent être ainsi définies, afin d'en changer plus facilement.

- **Wi-Fi -** Un nom de marque pour la norme de réseau sans-fil 802.11b, attribué par la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, voir http://www.wi-fi.net), un groupe industriel de normalisation et promoteur de l'interopérabilité des périphériques 802.11b.

- **WLAN -** (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) - Un groupe d'ordinateurs et de périphériques associés qui communiquent les uns avec les autres en mode sans-fil, et dont le réseau dessert des utilisateurs dans une zone locale.

- **WPA -** (**W**i-Fi **P**rotected **A**ccess) **-** Un protocole de sécurité sans-fil qui utilise le cryptage TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), qui peut être utilisé conjointement avec un serveur RADIUS.

FCC HINWEISE

Eine Prüfung dieses Geräts ergab, dass es die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC -Regeln einhält. Diese Beschränkungen sind dazu gedacht, für einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten zu sorgen. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen installiert und benutzt wird, schädliche Störungen für den Funkverkehr hervorrufen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Anlage keine Störung auftritt. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen für den Radio- oder TV-Empfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten der Anlage festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen die Störung durch eine oder mehrere der im Folgenden genannten Maßnahmen zu korrigieren:

- die Empfangsantenne neu richten oder versetzen
- den Abstand zwischen Anlage und Receiver vergrößern
- die Anlage mit einem Ausgang zu einem Stromkreis verbinden, der nicht mit dem Receiver verbunden ist
- den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder TV-Techniker um Rat fragen.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Gerät darf nicht zu schädlichen Störungen führen.

2) Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz annehmen, auch jene, die eventuell unerwünschte Vorgänge verursachen.

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich von der Partei gebilligt wurden, die die Zustimmung dafür erteilen muss, können die Nutzungsberechtigung für den Betrieb dieses Geräts ungültig machen.

FCC Hinweise zur Funkfrequenzstrahlung

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der FCC RF Belastungsgrenzen (SAR) bei einer typischen Laptop-Konfiguration getestet und kann bei Tisch - und Laptop-Computern benutzt werden. Dieses Gerät kann nicht mit PDA (personal digital assistants) Handgeräten benutzt werden. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht zusammen mit irgendeiner anderen Antenne oder einem Übertragungsgerät aufgestellt oder in Betrieb genommen werden. SAR-Messungen beruhen auf einem Abstand von 5mm zum Körper und darauf, dass die Richtwerte unter diesen Bedingungen eingehalten werden.

Warnhinweis der CE-Kennzeichnung

Dies ist ein Produkt der Klasse B. Im häuslichen Umfeld kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen und in diesem Fall muss der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

Nationale Beschränkungen

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und die Benutzung im Büro in allen Ländern der EU (und anderen Ländern, die der EU- Richtlinie 1999/5/EC folgen) vorgesehen, ohne jegliche Einschränkung abgesehen von den im folgenden genannten Ländern:

Land	Einschränkung	Grund/ Bemerkung
Bulgarien	keine	Allgemeine Genehmigung erforderlich für die Benutzung im Freien und im öffentlichen Dienst
Frankreich	Benutzung im Freien auf 10 mW (EIRP) auf dem Frequenzband von 2454-2483.5 MHz Breite eingeschränkt	Nutzung für den Militärradar. In den letzten Jahren wird das Frequenzband von 2.4 GHz verbessert, um die verbreitete gelockerte Regelung zu ermöglichen. Vollständige Umsetzung für 2012 vorgesehen.
Italien	keine	Allgemeine Genehmigung erforderlich für die Benutzung außerhalb der eigenen Bestimmungen
Luxemburg	keine	Allgemeine Genehmigung erforderlich für Netz und Dienstleistungsversorgung (nicht für die Bandbreite)
Norwegen	umgesetzt	Dieser Bereich gilt nicht für das Gebiet im Umkreis von 20 km vom Zentrum von Ny-Ålesund
Russische Föderation	keine	Nur für Benutzung in Gebäuden

Hinweis: Bitte benutzen Sie in Frankreich das Produkt nicht im Freien.

INHALT

Packungsinhalt

1. Einführung

1.1 Allgemeine Produktdarstellung

1.2 Eigenschaften

1.3 LED Status

2. Installationsanleitung

2.1 Installieren der Hardware

2.2 Installieren der Software

2.2.1 Für Windows XP

2.2.2 Für Windows Vista

2.2.3 Für Windows 7

3. Anleitung zur Konfiguration

3.1 Für Windows XP

3.1.1 Gegenwärtiger Status

3.1.2 Profile Management

3.1.3 Diagnose

3.2 Für Windows Vista

3.3 Für Windows 7

4. WPS Konfiguration

4.1 Methode PBC (Push Button Configuration)

4.2 PIN Methode

4.2.1 Eingeben einer PIN in Ihrem AP Gerät

4.2.2 Eingeben der PIN von Ihrem AP Gerät

Anhang A Technische Daten

Anhang B: Glossar

Packungsinhalt

Der folgende Inhalt sollte sich in Ihrer Packung befinden:

- ein APPUSB150 150Mbps Lite-N USB Funkadapter
- eine kurze Installationsanleitung
- eine Resource CD für APPUSB150 mit:
  - APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) Dienstprogramm und Treiber
  - Benutzerhan dbuch
  - weitere hilfreiche Informationen

☞ **Hinweis:**

Versichern Sie sich bitte, dass die Pack ung alle oben genannten G egenstände e nthält. Wenn eines der a ufgeführten T eile beschäd igt ist oder fehlt, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler i n Verbindung.

1. Einführung

Danke, dass Sie sich für den **APPUSB150 150Mbps Lite-N USB Funkadapter** entschieden haben.

1.1 Allgemeine Produktdarstellung

Der Adapter wurde entworfen um einen sehr schnellen und beispiellosen drahtlosen Betrieb Ihres Notebooks und Ihres PCs zu gewährleisten. Mi t einer schnelleren drahtlosen Verbindung profitieren Sie bei Ihren Aktivitäten im Internet, z.B. beim Herunterladen, Spielen, Web-TV etc.

Die automatische Erkennung (Autosensing) von APPUSB150 erlaubt hohe Übertr agungsraten bis zu 1 50Mbps für einen maximalen Datendur chsatz. Das Gerät hat gute Entstörungseigenschaften und kann auch mit ande ren drahtlosen Pro dukten (80 2.11b/g) zusammenarbeiten. Der Adapter unterstützt auch WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung, um ungewolltes Eindringe n zu ver hindern und Ihre persönlichen Informatione n vor Einsicht zu schützen.

Der Quick Setup Wizar d führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess und d as APP150 Wireless Lite-N Client Utility Dienstprogr amm hilft Ihnen, eine sofortige drahtlose Verbindung herzustellen.

Mit unverglei chlichem drahtlosem Betr ieb, Empfang und Sicherheitsschutz ist der APPUSB150 die beste Wahl für eine drahtlose Vernetzung, die leicht zu erweitern oder auszubauen ist.

1.2 Eigenschaften

- IEEE802.11g, IEEE802.11b und IEEE802.11n Standards
- unterstützt WPA/WPA2 Datensicherheit, IEEE802.1x A uthentifizierung, TKIP/AES Verschlüsselung, WEP Verschlüsselung
- Benutzen Sie IEEE 802.11n Wireless-Technologi e um drahtlose Datenübertragungsraten bis zu 150Mbps zu gewährleisten.
- unterstützt die automa tische Anpass ung um Geschwindigkeiten aufgrun d vo n Entfernungen oder anderen Betriebsbeschränkungen zu reduzieren
- verfügt über eine USB-Schnittstelle
- unterstützt Ad-Hoc- und Infrastruktur-Modus
- gute Entstörungseigenschaften
- unterstützt Roaming zwischen Zugangspunkten bei Konfigurierung im Infrastruktur-Modus
- einfach zu konfigurieren und bietet Kontrollinformationen
- unterstützt Windows® 2000, XP (32/64), Vista (32), 7 (32/64)

1.3 LED Status

Status	Betriebs-Status
OFF	Der Treiber wurde nicht installiert
Blinkt langsam	Der Treiber wurde installiert, aber sendet oder empfängt keine Daten
Blinkt schnell	Der Adapter sendet oder empfängt Daten

2. Installationsanleitung

2.1 Installieren der Hardware

Es gibt zwei Wege, den Adapter zu installieren:

1. Stecken Sie den Adapter direkt in den USB-Port Ihres Computers.
2. Verbinden Sie den Adapter und Ihren Computer durch das USB-Kabel, das der Packung beigefügt ist.

☞ **Hinweis:**

Wenn der Adapter korrekt installiert ist, erscheint das Computerbild Found New Hardware Wizard. Klicken Sie auf **Cancel**.

2.2 Installieren der Software

2.2.1 Für Windows XP

Die Setup-Schritte für Windows 2000 und XP sind einander sehr ähnlich. Dieses Benutzerhandbuch benutzt Windows XP als Beispiel.

1. Legen Sie die Resource-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Um fortzufahren doppelklicken Sie auf **My Computer** und dann doppelklicken Sie auf **CD/DVD drive**, in dem sich die Installations-CD befindet. Öffnen Sie die Mappe **APPUSB150** doppelklicken Sie auf **Setup.exe**. Es erscheint dann Bild 2-1.




Bild 2-1

2. Einen Moment später wird Bild 2-1 angezeigt. Klicken Sie auf **Next** um fortzufahren.




Bild 2-2

3. Nach diesem Schritt müssen Sie einen Setup-Typ wählen. Empfohlen wird **Install Client Utilities and Driver**. Wählen Sie **Install Driver Only** um nur den Treiber zu installieren und wählen Sie dann **Make Driver Installation Diskette(s)** um die Diskette(n) zu Ihrem Installationstreiber zu machen (s. Bild 2-3). Klicken Sie auf **Next** um fortzufahren.




Bild 2-3

4. Klicken Sie auf **Browse…** um den Speicherort für die Software zu ändern, dann klicken Sie auf **Next** im Computerbild unten (s. Bild 2-4).




Bild 2-4

5. Wählen Sie danach das Programmverzeichnis, wobei Sie ihm einen neuen Verzeichnisnamen geben oder einen Namen aus der Liste **Existing Folders** auswählen sollten. Empfohlen wird, die vorgegebene Konfiguration beizubehalten. Klicken Sie auf **Next** um mit der Installierung fortzufahren.




Bild 2-5

6. Wählen Sie ein Konfigurationstool bzw. behalten Sie die vorgegebene Konfiguration bei, wenn Sie sich nicht sicher sind. Bitte klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.




Bild 2-6

7. Klicken Sie auf **OK** um mit der Installierung fortzufahren. Warten Sie eine Weile, bis das Setup beendet ist, wobei Bild 2-7 angezeigt wird.




Bild 2-7

☞ **Hinweis:**

Bei Windows XP benachrichtigt Sie der Setup Wizard, wie Sie mit der Installierung bei diesen Schritten vorgehen (s. Bild 2-8). Unsere Treiber wurden gründlich geprüft und können mit dem Betriebssystem arbeiten. Klicken Sie auf **Continue Anyway** um mit der Installierung fortzufahren.




Bild 2-8

8. Nach all diesen oben genannten Schritten sehen Sie das folgende Computerbild. Klicken Sie auf **Finish** um das System neu zu starten.




Bild 2-9

2.2.2 Für Windows Vista

1. Legen Sie die Resource-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Um fortzufahren doppelklicken Sie auf **My Computer** und dann doppelklicken Sie auf **CD/DVD drive**, in dem sich die Installations-CD befindet. Öffnen Sie das Verzeichnis **APPUSB150** doppelklicken Sie auf **Setup.exe**. Es erscheint dann Bild 2-10.




Bild 2-10

2. Einen Moment später wird Bild 2-11 angezeigt. Klicken Sie auf **Next** um fortzufahren.




Bild 2-11

3. Warten Sie eine Weile, bis das Setup beendet ist, wobei Bild 2-12 angezeigt wird.




Bild 2-12

☞ **Hinweis:**

Bei Windows Vista informiert Sie der Setup Wizard über die Windows-Sicherheit bei der Installierung während dieser Schritte (s. Bild 2-13). Unsere Treiber wurden gründlich geprüft und können mit dem Betriebssystem arbeiten. Klicken Sie auf **Installation this driver software anyway** um mit der Installierung fortzufahren.




Bild 2-13

4. Es erscheint dann Bild 2-14. Klicken Sie auf **Finish** um den Installationsprozess abzuschließen.




Bild 2-14

2.2.3 Für Windows 7

1. Legen Sie die Resource-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Um fortzufahren doppelklicken Sie auf **My Computer** und dann doppelklicken Sie auf **CD/DVD drive**, in dem sich die Installations-CD befind et. Öf fnen Sie das V erzeichnis **APPUSB150** doppelklicken Sie auf **Setup.exe**. Es erscheint dann Bild 2-15.




Bild 2-15

2. Einen Moment später wird Bild 2-16 angezeigt. Klicken Sie auf **Next** um fortzufahren.




Bild 2-16

3. Warten Sie eine Weile, bis das Setup beendet ist, wobei Bild 2-17 angezeigt wird.




Bild 2-17

☞ **Hinweis:**

Bei Windows 7 informiert Sie der Setup Wizard über die Windows-Sicherheit bei der Installierung während dieser Schritte (s. Bild 2-18). Unsere Treiber wurden gründlich geprüft und können mit dem Betriebssystem arbeiten. Klicken Sie auf **Installation this driver software anyway** um mit der Installierung fortzufahren.




Bild 2-18

4. Es erscheint dann Bild 2-19 Klicken Sie auf **Finish** um den Installationsprozess abzuschließen.




Bild 2-19

3. Anleitung zur Konfiguration

3.1 Für Windows XP

APPUSB150 kann in Windows XP & 2000 von APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) konfiguriert werden. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihren Adapter für die drahtlose Verbindung in Ihrem Wireless Local Area Network (WLAN) konfigurieren und die Verschlüsselungseinrichtungen zur Datensicherheit benutzen.

Die Konfiguration des Adapters in Windows XP ist ähnlich wie die bei Windows 2000. Dieses Benutzerhandbuch benutzt Windows XP als Beispiel.

Nach Installierung des Adapters, erscheint in Ihrem System Tray das Tray-Icon des Adapters . Es erscheint im unteren Teil des Computerbilds und zeigt durch farbliche Darstellung und die Empfangsfeldstärke (RSSI) die Signalstärke an.

 Wenn das Icon grau ist, besteht keine Verbindung.

 Wenn das Icon rot ist, ist die Signalstärke gering und der RSSI-Wert liegt unter 5dB.

 Wenn das Icon gelb ist, ist die Signalstärke gering und der RSSI-Wert liegt zwischen 5dB und 10dB.

 Wenn das Icon grün ist, ist die Signalstärke gut und der RSSI-Wert liegt zwischen 10dB und 20dB.

 Wenn das Icon grün ist, ist die Signalstärke ausgezeichnet und der RSSI-Wert liegt über 20dB.

Doppelklicken Sie auf das Icon und das **AWCU-**Dienstprogramm läuft. Sie können das Dienstprogramm auch ablaufen lassen, indem Sie auf **Start→Program→Wireless→APP150 Wireless Lite-N Client Utility→APP150 Wireless Lite-N Client Utility** klicken. Das AWCU stellt Ihnen auch einige integrierte und einfache Tools zur Verfügung:

- Display mit laufender Statusinformation
- Editieren und Hinzufügen von Konfigurationsprofilen
- Display mit laufender Diagnoseinformation

Die folgenden Abschnitte geben eine Einführung in die genannten Möglichkeiten.

3.1.1 Gegenwärtiger Status

Der Tab C urrent Status ent hält allgemeine Infor mationen üb er das Prog ramm und seine Ausführungen. Der Tab Current Status benötigt keine Konfigurationen.




Bild 3-1

Die folgende Übersicht beschreibt die Meldungen, die auf dem gegenwärtige Status Screen angezeigt werden.

- **Profile Name** – Er zeigt den Namen des ausgewählten gegenwärtigen Konfigurationsprofils. Di e Konfigur ation des Pro filnamens w ird im Tab **General** des **Profile Management** beschrieben.
- **Link Status -** Er zeigt, ob die Station mit dem Funknetz verbunden ist.
- **Wireless Mode –** Hier wird der Funkmodus angezeigt.
- **Network Type –** Hie r w erden die Ar t des Netzwerks und die gege nwärtig ve rbundene Station angezeigt. Die Optionen beinhalten:
  - Infrastruktur (Zugangspunkt)
  - Ad Hoc

Hinweis:

Sie können den Netzwerktyp und den Funkmodus im Tab **Advanced** in **Profile Management** konfigurieren.

- **IP Address –** Sie zeigt die IP-Adresse des Computers an.
- **Control Channel –** Er zeigt den gegenwärtig verbundenen Kanal an.
- **Data Encryption –** Hier ist der Vers chlüsselungstyp ersichtlich, den der Treiber benutzt. Sie können ihn im Tab **Security** des **Profile Management** konfigurieren.

- **Server Based Authentication –** Sie zeigt an, ob die server basierte A uthentifizierung benutzt wird.
- **Signal Strength –** Sie zeigt die Stärke des Signals.

Wenn Sie im oben gezeigten Computerbild auf **Advanced** klicken, können Sie erweiterte Informationen über das Programm und seine Ausführungen einsehen.

3.1.2 Profile Management

Klicken Sie auf die Anzeige Profile Management unter **AWCU** und das nächste Computerbild erscheint (s. Bild 3-1). Der Profile Management Screen stellt Ihnen auch Tools zur Verfügung:

- Add a new profile
- Modify a profile
- Remove a profile
- Activate a Profile
- Import a Profile
- Export a Profile
- Scan Available Networks
- Order profiles




Bild 3-2

3.1.2.1 Ein Konfigurationsprofil hinzufügen oder ändern

Um ein neues Konfigurationsprofil hinzuzufügen, klicken Sie auf **New** in der Anzeige Profile Management. Um ein neues Konfiguratio nsprofil zu ändern, w ählen Sie das Konfigurationsprofil von der Pr ofilliste aus und klicken Sie au f **Modify**. Es erscheint dann di e Management Dialogbox (s. Bild 3-3).

1. Editieren des Tabs General

- **Profile Name –** Geben Sie bitte den Profilnamen ein, der das Konfigurationsprofil bestimmt. Diesen Namen darf es nur einmal geben. Beachten Sie, dass die Profilnamen nicht schreibungsabhängig sind.
- **Client Name –** Geben Sie bitte den Profilnamen ein, der das Client-Gerät identifiziert.
- **Network Names (SSIDs) –** Geben Sie bitte den IEEE 802.11 Funknetznamen ein. Dieses Feld ist auf 32 Zeichen begrenzt.




Bild 3-3

2. Editieren des Tabs Security

Wählen Sie den Tab Security im oben abgebildeten Computerbild und Sie können die Felder editieren um das Profil zu konfigurieren. Um den Sicherheitsmodus zu definieren, wählen Sie das Optionsfeld des gewünschten Sicherheitsmodus wie folgt.




Bild 3-4

- **WPA/WPA2:** Wi-Fi Protected Access
- **WPA/WPA2 Passphrase:** Wi-Fi Protected Access Passphrase
- **802.1x:** ermöglicht 802.1x Sicherheit
- **Pre-Shared Key (Static WEP):** ermöglicht die Benutzung von vereinbarten Schlüsseln, die am Zugangspunkt und an der Station definiert werden. Um vereinbarte Chiffrierungsschlüssel zu definieren, wählen Sie das Optionsfeld Shared Key und klicken Sie auf **Configure** um das Fenster Define Shared Keys einzufügen (s. Bild 3-5).
- **None:** keine Sicherheit (nicht empfohlen)

Hinweis:

Wenn der Zugangspunkt, mit dem der Adapter verbunden ist, WEP eingerichtet hat und der Client WEP aktiviert hat, stellen Sie sicher, dass **Allow Association to Mixed Cells** auf dem Security Tab geprüft wurde um die Verbindung zu ermöglichen. Um die WEP Verschlüsselungskonfiguration abzuschließen, müssen Sie den 802.11 Authentifizierungsmodus im Tab **Advanced** dieses **Profile Management** Dialogs auswählen.

Zur Konfigurierung der Chiffrierungsschlüssel unter dem Sicherheitsmodus der vorher vereinbarten Schlüssel (Static WEP):




Bild 3-5

☞ **Hinweis:**

Wählen Sie verschiedene **Security Options**, die Konfigurationen sind verschieden. Sie können die passende Sicherheitsoption wählen und genau den Schlüssel konfigurieren, den Sie brauchen.

3. Editieren des Tabs Advanced

Das unten abgebildete Computerbild erlaubt Ihnen, eine erweiterte Konfiguration des Profils vorzunehmen.




Bild 3-6

➢ **Power Save Mode –** Bitte wählen Sie den power save mode (Energiesparmodus) in der Drop-Down-Liste.

- **Maximum –** Wählt den Maximalmodus, damit der Zugangspunkt eingehende

Nachrichten für den Adapter zwischenspeichern kann. Der Adapter erkennt den Zugangspunkt, wenn Nachrichten regelmäßig warten.

- **Normal** – Der Normalmodus benutzt das Maximum, wenn eine große Zahl von Datenpaketen abgerufen wird, und schaltet dann nach Abruf der Datenpakete in den Energiesparmodus.
- **Off** – Schaltet den Energiesparmodus aus und schaltet den Wireless USB Adapter während der Antwortzeit für eine Kurznachricht ununterbrochen ab.

➢ **Network Type -** Es gibt grundsätzlich zwei Arten der Vernetzung:

- **Infrastructure -** Alle Wireless-Clients haben Anschluss an einen Zugangspunkt oder einen Funk-Router.
- **Ad-Hoc -** Direkte Verbindung zu einem anderen Computer als Rechner-Rechner-Verbindung unter Benutzung von Funknetz-Adaptern bei jedem Computer sowie von zwei oder mehreren APPUSB150 Funkadaptern

☞ **Hinweis:**

1) Ein Infrastruktur-Netzwerk enthält einen Zugangspunkt oder einen Funk-Router. Alle Funkeinrichtungen oder drahtlose Clients haben Anschluss an den Funk-Router oder Zugangspunkt.
2) Ein Ad-Hoc Netzwerk enthält nur Clients wie Laptops mit drahtlosen Adaptern für Desktops. Um zu kommunizieren müssen sich alle Adapter im Ad-Hoc Modus befinden.

➢ **Wireless Mode -** gibt 2.4 GHz 150 Mbps, 2.4 GHz 54 Mbps oder 2.4 GHz 11 Mbps Betrieb in einem Zugangspunkt-Netzwerk vor. Der Funkadapter muss zum Funkmodus des Zugangspunkts passen, mit dem er verbunden ist.

➢ **Funkmodus beim Starten eines Ad Hoc Netzwerks –** Vorgegeben sind 2.4 GHz 54/11 Mbps zum Starten eines Ad Hoc Netzwerks, wenn nach Prüfung aller verfügbaren Modi kein passender Netzwerkname gefunden wird. Dieser Modus erlaubt auch die Auswahl des Kanals, den der Funkadapter benutzt. Die zur Verfügung stehenden Kanäle hängen vom Geltungsbereich ab. Wenn der Adapter keine anderen Ad-hoc-Adapter findet, wird der Kanal, mit dem der Adapter das Ad-hoc-Netzwerk startet, automatisch gewählt. Der Adapter muss zum Funkmodus und Kanal der Clients passen, mit denen er verbunden ist.

➢ **802.11 Authentication Mode -** wählt aus, mit welchem Modus der Adapter einen Zugangspunkt authentifiziert:

- **Auto -** veranlasst den Adapter automatisch, eine Authentifizierung bei gemeinsamer Benutzung zu erreichen, stellt sich aber auf offene Authentifizierung um, wenn die gemeinsame Benutzung misslingt.
- **Open** – Das Open System ermöglicht es dem Adapter, eine Authentifizierung unabhängig von den WEP-Einstellungen zu erreichen. Er verbindet sich nur mit dem Zugangspunkt, wenn die WEP-Schlüssel sowohl am Adapter als auch am

Zugangspunkt passen.

- **Shared** - Shared-key erlaubt dem Adapter nur, sich mit dem Zugangspunkt zu verbinden, der den gleichen WEP-Schlüssel hat.

Für Infrastruktur (Zugangspunkt)-Netzwerke klicken Sie auf **Preferred APs…** um höchstens vier Zugangspunkte für den Client-Adapter zu bestimmen, der versucht, sich mit den Zugangspunkten zu verbinden. Die vier Zugangspunkte haben verschiedene Prioritäten, der frontale besitzt höchste Priorität.




Bild 3-7

3.1.2.2 Ein Profil entfernen

1. Gehen Sie zum Profile Management Tab (s. Bild 3-2).
2. Wählen Sie den Profilnamen in der Profilliste.
3. Klicken Sie auf **Remove**.

☞ **Hinweis:**

Das Profil, das benutzt wird, kann nicht entfernt werden.

3.1.2.3 Ein anderes Profile auswählen

1. Gehen Sie zum Profile Management Comuterbild (s. Bild 3-2).
2. Wählen Sie den verlangten Profilnamen in der Profilliste.
3. Klicken Sie auf **Activate**.

3.1.2.4 Ein Profil exportieren

1. Vom Profile Management Comuterbild (s. Bild 3-2) markieren Sie das Profil um es zu exportieren.
2. Klicken Sie auf **Export…**, dann erscheint das unten stehende Export Profile Fenster.
3. Durchsuchen Sie das Dateiverzeichnis, um das Profil dorthin zu exportieren.
4. Klicken Sie auf **Save**. Das Profil sollte dann an den angegebenen Platz exportiert worden sein.




Bild 3-8

3.1.2.5 Ein Profil importieren

1. Vom Profile Management Computerbild (s. Bild 3-2) klicken Sie auf **Import…**. Daraufhin erscheint das unten zu sehende Import Profil.
2. Durchsuchen Sie das Dateiverzeichnis, in dem sich das Profil befindet.
3. Markieren Sie den Profilnamen.
4. Klicken Sie auf **Open** und das importierte Profil erscheint in der Profilliste.




Bild 3-9

3.1.2.6 Verfügbare Netzwerke prüfen

1. Klicken Sie auf **Scan** Im Profile Management Computerbild (s. Bild 0-2), dann erscheint das unten zu sehende Fenster Available Infrastructure and Ad Hoc Networks.
2. Klicken Sie auf **Refresh** um die Liste jederzeit zu aktualisieren.
3. Markieren Sie einen Netzwerknamen und klicken Sie auf **Activate** um sich mit einem verfügbaren Netzwerk zu verbinden. Wenn für dieses Netzwerk kein Konfigurationsprofil

besteht, öffnet das Profile Management Fenster den Tab **General**. Geben Sie den Profilnamen ein und klicken Sie auf **OK** um das Konfigurationsprofil für dieses Netzwerk zu erstellen.




Bild 3-10

3.1.2.7 Auto Profile Selection Management

Die Auto-Selection-Option erlaubt dem Adapter automatisch ein Profil aus der Profilliste auszuwählen und ihn zur Verbindung mit dem Netzwerk zu benutzen. Um in der Auto Selected Profiles Liste ein neues Profil hinzuzufügen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Im Profile Management Computerbild (s. Bild 3-2), klicken Sie auf **Order Profiles …**

2. Das Auto Profiles Selection management Fenster erscheint (s. Bild 3-11) mit einer Liste aller erstellten Profile unter Available Profiles.




Bild 3-11

3. Markieren Sie die Profile um sie zur Auto Profile Selection hinzuzufügen und klicken Sie

auf **Add**. Das Profil erscheint in dem Feld Auto Selected Profiles

4. Markieren Sie ein Profil in dem Feld Auto Selected Profiles.

5. Klicken Sie auf **Move Up** bzw. auf **Move Down**.

☞ **Hinweis:**

Das erste Profil im Feld Auto Selected Profiles hat die höchste Priorität, während dagegen das letzte Profil niedrigste Priorität besitzt.

6. Klicken Sie auf **OK.**

7. Prüfen Sie die **Auto Select Profiles** Checkbox im Tab **Profile Management** (s. Bild 3-2).

☞ **Hinweis:**

Wenn die Auto Profile Selection durch das Markieren von Auto Select Profiles im Tab Profile Management aktiviert ist, sucht der Client-Adapter nach einem verfügbaren Netzwerk. Benutzt wird das Profil mit der höchsten Priorität und derselben SSID wie eines der gefundenen Netzwerke um die Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, versucht der Client-Adapter das Profil mit der nächst höheren Priorität, das zur SSID passt, bis ein verfügbares Netzwerk gefunden wird.

3.1.3 Diagnose

Der Tab Diagnostics von APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) stellt Schaltflächen zur Verfügung, die benutzt werden um Empfangs- und Übertragungsstatistiken abzurufen. Der Tab Diagnostics verlangt keinerlei Konfiguration.

Der Diagnostics Tab listet die folgenden Empfangs- und Übertragungsdiagnosen für Frames auf, die vom Funknetz-Adapter empfangen und übertragen wurden:

- übertragene und empfangene Multicast Frames
- übertragene und empfangene Broadcast Frames
- übertragene und empfangene Unicast Frames
- Gesamt-Bytes, die übertragen und empfangen wurden




Bild 3-12

3.1.3.1 Prüfen der Treiberinformation

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Adapter Information** im oben zu sehenden Computerbild, und Sie sehen die Adapter Information, die allgemeine Informationen über den Funknetz-Adapter und den Network Driver Interface Specification (NDIS) Treiber enthält. Rufen Sie die Adapter Information vom Tab Diagnostics auf.

- **Card Name -** Der Name des Funknetz-Adapters
- **MAC Address -** Die MAC-Adresse des Funknetz-Adapters
- **Driver -** Der Treibername und Pfad des Funknetz-Adaptertreibers
- **Driver Version -** Die Version des Funknetz-Adaptertreibers
- **Driver Date** - Das Erstellungsdatum des Funknetz-Adaptertreibers
- **Client Name -** Der Name des Client-Computers

3.1.3.2 Prüfen des Empfangs und der Übertragung statistischer Informationen

Das Fenster **Advanced Statistics** zeigt den Empfang und die Übertragung statistischer Informationen über die folgenden Empfangs- und Übertragungsdiagnosen für Frames, die vom Funknetz-Adapter empfangen oder an ihn übertragen wurden.




Bild 3-13

3.2 Für Windows Vista

APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) ist nicht benutzbar für Windows Vista. Nachdem der Adaptertreiber installiert worden ist, müssen wir Windows WLAN Autoconfig benutzen um eine Verbindung herzustellen. Befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon in der Fußleiste des Computerbilds in Ihrem System Tray und wählen Sie dann „Connect to a network“.




Bild 3-14

2. Es erscheint dann di ese Seite und Sie s ehen die verfügbare Funk netzliste. Wählen Sie die SSID Ihres Zugangspunkts, z.B. APPROX. Klicken Sie auf **Connect.**



Bild 3-15 Select A Network

3. Geben Sie die Passphrase ein, z.B. **1234567890**. Und klicken Sie dann auf **Connect**.



Bild 3-16 Enter Passphrase

4. Wenn der eingegebene Schlüssel richtig ist, wird die Verbindung zum Netzwerk hergestellt.




Bild 3-17 Connecting

5. Zum Abschluss klicken Sie auf **Close**.




Bild 3-18 Successfully Connected

3.3 Für Windows 7

Die APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) Software ist nicht für Windows 7 verfügbar. Deswegen, nach dem Installieren des Adapter's Treiber , müssen wir Windows Autoconfig benutzen um eine Verbindung her zustellen. Bitte folgen Sie die folgenden Etappen.

1. Auf der  Schaltfläche neben der Uhr recht-klicken. Dann, werden Sie die verfügbare Netzwerk sehen. Die SSID Ihres Anschlusspunkt auswählen. Z.B., APPROX. **Verbinden** klicken.



Bild 3-19 Anschlusspunkt auswählen

2. Wenn Ihr Anschlusspunkt geschützt is t, Sie werden gefra gt werden, die Anschlussschlüssel einzugeben (wi e in Bild 3-20). Eingeben Sie die Anschlussschlüssel und klicken Sie **OK**.



Bild 3-20 Anschlussschlüssel eingeben

3. Wenn die Anschlussschlüssel richtig ist, werden Sie mit dem Netzwerk verbunden werden (wie in Bild 3-21).




Bild 3-21 Verbunden

4 WPS Konfiguration

Die WPS (Wi-Fi Protected Setup) Funktion erlaubt Ihnen, einem bestehenden Netzwerk schnell ein neues drahtloses Gerät hinzuzufügen.

Wenn die Funkkarte Wi-Fi Protected Setup (WPS) unterstützt, können Sie eine Funkverbindung zwischen der Funkkarte und dem Router herstellen und dabei entweder die Methode Push Button Configuration (PBC) oder die PIN Methode benutzen.

Zuerst sollte die WPS Software installiert werden. Legen Sie die Resource-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Um fortzufahren doppelklicken Sie auf **My Computer** und dann doppelklicken Sie auf **CD/DVD drive**, in dem sich die Installations-CD befindet. Öffnen Sie das Verzeichnis **APPUSB150** und doppelklicken Sie auf **wps.exe**. Es erscheint dann Bild 4-1.




Bild 4-1

Folgen Sie bitte der Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die WPS Installierung abzuschließen. Danach kann die WPS Funktion aktiviert werden. Hier stellen wir Ihnen zwei Wege zur WPS Konfiguration vor.

4.1 Methode PBC (Push Button Configuration)

1. Drücken Sie zuerst den WPS Knopf auf dem Router. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

   1) Drücken Sie zuerst den WPS Knopf direkt an der Vorderseite des Routers wie in Bild 4-2 abgebildet.




Bild 4-2

2. Öffnen Sie das webbasierte Dienstprogramm des Routers und klicken Sie auf den **WPS** Link links vom Hauptmenü. Es erscheint dann Bild 4-3. Klicken Sie auf **Add device** und Sie sehen Bild 4-4. Wählen Sie **Press the button of the new device in two minutes** und klicken Sie auf **Connect**.




Bild 4-3




Bild 4-4

2. Drücken Sie als Nächstes den WPS Knopf auf dem Adapter. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

   1) Drücken und halten Sie den WPS Knopf auf dem Adapter direkt 2 oder 3 Sekunden lang.

   2) Doppelklicken Sie auf das Icon  auf dem Desktop, um das WPS Dienstprogramm zu öffnen und dann erscheint das Computerbild zur Begrüßung, wie in Bild 4-4 zu sehen. Klicken Sie auf **Next** um fortzufahren. Dann wählen Sie **Push the button on my access point** im nächsten Computerbild wie in Bild 4-6 und klicken auf **Next**.




Bild 4-5




Bild 4-6

3. Warten Sie eine Minute, bis Bild 4- 7 erscheint. Klicken Sie auf **Finish** um die WPS Konfiguration abzuschließen.



Bild 4-7

4.2 PIN Methode

Es gibt zwei Wege, das WPS mit der **PIN Methode** zu konfigurieren:

1) Geben Sie in Ihrem AP Gerät eine PIN ein.

2) Geben Sie die PIN von Ihrem AP Gerät ein.

Im Folgenden wird der ausführliche Konfigurationsprozess jeder Alternative dargestellt.

4.2.2 Eingeben einer PIN in Ihrem AP Gerät

1. Doppelklicken Sie auf das Icon  auf dem Desktop um das WPS Dienstprogramm zu öffnen un d dann erscheint das Com puterbild zur Begrüßung, wie in Bild 4-7 zu sehe n. Klicken Sie auf **Next** um fortzufahren und Bild 4-8 erscheint. Wählen Sie die zweite Option und Sie sehen den PIN-Wert auf dem Adapter, der willkürlich erzeugt wurde. Klicken Sie auf **Next**.



Bild 4-8

2. Öffnen Sie das webbasierte Dienstprogramm des Routers und klicken Sie auf den **WPS** Link links vom Hauptmenü. Es erscheint dann Bild 4-3. Klicken Sie auf **Add device** und es erscheint Bild 4-8. Gehen Sie auf **Enter the new device's PIN** und geben Sie den PIN-Wert des Adapters ein, wie in Bild 4-8 zu sehen, und klicken Sie dann auf **Connect**.




Bild 4-9

3. Wenn Bild 4-7 erscheint, ist die WPS Konfiguration abgeschlossen.

4.2.3 Eingeben der PIN von Ihrem AP Gerät

Öffnen Sie das WPS Dienstprogramm und es erscheint Bild 4-5. Klicken Sie auf **Next** um fortzufahren. Es erscheint dann Bild 4-10. Wählen Sie die dritte Option und geben Sie den PIN-Wert ein, der auf der Unterseite des Routers ausgezeichnet ist. Klicken Sie auf **Next**.




Bild 4-10

2. Wenn Bild 4-7 erscheint, ist die WPS Konfiguration abgeschlossen.

☞ **Hinweis:**

Wenn Sie einen neuen PIN Code für Ihren Router erzeugen, geben Sie dann stattdessen bitte die neue Nummer ein.

Anhang A Technische Daten

Normal	
Schnittstelle	USB 2.0-Schnittstelle
Standards	IEEE802.11g; IEEE802.11b; IEEE802.11n
Betriebssystem	Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7
Funkdatenrate	11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps 11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps 11n: up to 150 Mbps
Modulation	11b: CCK, QPSK, BPSK; 11g: OFDM
Media Access Protocol	CSMA/CA mit ACK
Datensicherheit	WPA/WPA2; 64/128-bit WEP; TKIP/AES
Frequenz	2.4 ~ 2.4835GHz
Frequenzspreizung	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Sicherheit & Emission	FCC, CE

Umgebungsbedingte und physikalische Daten	
Betriebstemperatur	0ºC~40ºC (32ºF~104ºF)
Lagertemperatur	-40ºC– 70ºC (-40ºF~158ºF)
Betriebsfeuchte	10% - 90% RH, nicht kondensierend
Lagerfeuchte	5% - 90% RH, nicht kondensierend

Anhang B: Glossar

- **802.11b -** Der 802.11b Standard gibt ein drahtloses Produkt vor, das bei 11 Mbps im Netz arbeitet und dabei die Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) Technologie benutzt und im unlizenzierten Funkspektrum bei 2.4GHz und mit WEP-Verschlüsselung zur Sicherheit arbeitet. 802.11b Netzwerke werden auch als Wi-Fi Netzwerke bezeichnet.

- **802.11g -** Beschreibung einer Vernetzung bei 54 Mbps unter Benutzung der Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) Technologie, OFDM Modulation, dem Betrieb im unlizenzierten Funkspektrum bei 2.4GHz, bei Kompatibilität mit älteren IEEE 802.11b Geräten und WEP-Verschlüsselung zur Sicherheit.

- **Ad-hoc Network -** Ein Ad-Hoc Netzwerk ist eine Gruppe von Computern, die alle mit einem Funkadapter versehen und als ein unabhängiges 802.11 Wireless LAN verbunden sind. Drahtlos mit einem Ad-hoc-Netz verbundene Computer arbeiten auf Grundlage einer Rechner-Rechner-Verbindung und kommunizieren miteinender direkt ohne die Benutzung eines Zugangspunktes. Ad-hoc Modus wird auch als Independent Basic Service Set (IBSS) oder ein Rechner-Rechner-Modus bezeichnet und ist auf der Ebene von Abteilungen oder bei der Arbeit zu Hause oder in Kleinbüros nützlich.

- **DSSS -** (**D**irect-**S**equence **S**pread **S**pectrum) **-** DSSS erzeugt ein redundantes Bitmuster für alle übertragenen Daten. Dieses Bitmuster heißt Chip (oder Chipping Code). Selbst wenn ein oder mehrere Bits des Chips während der Übertragung beschädigt sind, können statistische Methoden, die im Empfangsgerät integriert sind, die Originaldaten wiederfinden, ohne dass ein erneutes Übertragen nötig wäre. Bei einem unbeabsichtigten Empfänger erscheint das DSSS-Signal als schwaches Breitbandrauschen, das von den meisten Schmalbandempfängern ignoriert wird. Bei einem beabsichtigten Empfänger (d.h. einem anderen drahtlosen LAN Endpunkt) wird jedoch das DSSS-Signal als einzig gültiges Signal erkannt und eine Interferenz wird von Natur aus abgewiesen (ignoriert).

- **FHSS -** (**F**requency **H**opping **S**pread **S**pectrum) **-** FHSS wechselt (springt) die Trägerfrequenz eines konventionellen Trägers ständig und mehrmals pro Sekunde entsprechend einer pseudozufälligen Abfolge von Kanälen. Weil keine feste Frequenz benutzt wird und nur der Sender und Empfänger das Sprungschema kennen, ist das Abfangen bei FHSS extrem schwierig.

- **Infrastructure Network –** Ein Infrastruktur-Netzwerk ist eine Gruppe von Computern oder anderen Geräten, die alle mit einem Funkadapter ausgestattet und als ein 802.11 Wireless LAN verbunden sind. Im Infrastruktur-Modus kommunizieren die drahtlosen Geräte miteinander und mit dem Kabel-Netzwerk, indem sie zuerst einen Zugangspunkt passieren. Ein Infrastruktur Funknetz, das mit einem Kabel-Netzwerk verbunden ist, bezeichnet man als Basic Service Set (BSS). Zwei oder mehrere in einem einzigen Netzwerk zusammengeschlossene BSS werden als Extended Service Set (ESS) bezeichnet. Der Infrastruktur-Modus ist auf Unternehmensebene nützlich oder wenn es notwendig ist, die drahtlosen und die Kabel-Netzwerke miteinander zu verbinden.

- **Spread Spectrum -** Spread Spectrum Technologie ist eine Breitband-Funkfrequenztechnik, die vom Militär für die Benutzung in zuverlässigen, sicheren, missionsentscheidenden Kommunikationssystemen entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um für eine geringere

Bandbreitenleistung mehr Zuverlässigkeit, Integrität und Sicherheit zu erhalten. Mit anderen Worten wird mehr Bandbreite benötigt als bei der Schmalbandübertragung. Im Gegenzug ergibt sich jedoch ein Signal, das tatsächlich stärker und somit einfacher zu empfangen ist, vorausgesetzt, dass der Empfänger die Parameter des übertragenen Spread-Spectrum-Signals kennt. Wenn ein Empfänger nicht auf die richtige Frequenz eingestellt ist, erscheint ein Spread-Spectrum-Signal wie Hintergrundrauschen. Es gibt hauptsächlich zwei Alternativen, DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) und FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

- **SSID -** Eine **S**ervice **S**et **Id**entification ist ein alphanumerischer Schlüssel aus maximal 32 Zeichen zur Identifizierung eines drahtlosen lokalen Netzwerks. Damit die drahtlosen Geräte in einem Netzwerk miteinander kommunizieren können, müssen alle Geräte mit der gleichen SSID konfiguriert sein. Dies ist normalerweise der Konfigurationsparameter für eine drahtlose PC-Karte. Sie stimmt mit der ESSID des drahtlosen Zugangspunkts und dem Namen des Funknetzes überein. *S.a.* Name des Funknetzes und ESSID.

- **WEP -** (**W**ired **E**quivalent **P**rivacy) **–** Ein Datenschutzmechanismus, der auf einem gemeinsamen 64-Bit, 128-Bit oder 152-Bit-Schlüsselalgorithmus beruht, wie dies im IEEE 802.11 Standard beschrieben wird. Um Zugang zum WEP-Netzwerk zu erhalten, müsssen Sie den Schlüssel kennen. Der Schlüssel ist eine Kette von Zeichen, die Sie erstellen. Wenn Sie WEP benutzen, müssen Sie den Verschlüsselungsgrad festlegen. Die Art der Verschlüsselung bestimmt die Schlüssellänge. Eine 128-Bit Verschlüsselung erfordert einen längeren Schlüssel als eine 64-Bit Verschlüsselung. Schlüssel werden durch Eingabe einer Zeichenkette im HEX (hexadezimal – unter Benutzung der Zeichen 0-9, A-F) oder ASCII (American Standard Code for Information Interchange – alphanumerische Zeichen) Format definiert. Das ASCII-Format soll dafür sorgen, dass Sie sich leichter an die Zeichenkette erinnern. Die ASCII-Zeichenkette wird zur Benutzung über das Netzwerk ins HEX-Format übertragen. Es können vier Schlüssel definiert werden, damit Sie die Schlüssel einfach wechseln können.

- **Wi-Fi –** Ein Handelsname für den 802.11b Standard zur drahtlosen Vernetzung von der Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, s. http://www.wi-fi.net), einer Organisation für Industriestandards, die die Interoperabilität unter 802.11b Geräten fördert.

- **WLAN -** (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) - Eine Gruppe von Computern und dazugehörigen Geräten, die drahtlos miteinander kommunizieren und deren Netzwerk-User auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt sind.

- **WPA -** (**W**i-Fi **P**rotected **A**ccess) **-** Ein drahtloses Sicherheitsprotokoll mit TKIP- (Temporal Key Integrity Protocol) Verschlüsselung, das zusammen mit einem RADIUS-Server verwendet werden kann.

DICHIARAZIONE FCC

Questo apparecchio è stato sottoposto a prove ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati progettati in modo da offrire una protezione adeguata nei confronti delle interferenze dannose nelle installazioni residenziali Questo dispositivo produce, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza; se non viene installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, potrebbe produrre interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si manifestino in un'installazione specifica. Se questo dispositivo provoca interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva (che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio), l'utente è incoraggiato a provare a deliminarle attraverso una o più delle seguenti misure:

- Riorientando o spostando l'antenna ricevente.
- Aumentando la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio e il ricevente.
- Collegando il dispositivo ad una presa appartenente a un circuito diverso da quello al quale è collegato l'apparecchio ricevente.
- Consultando il rivenditore o un tecnico specializzato in radio / TV.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo dispositivo può non causare interferenze dannose.

2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il dispositivo.

Dichiarazione FCC Esposizione a Radiazioni RF:

Questo dispositivo è stato collaudato per determinarne la conformità con i limiti di esposizione a RF di RCC (SAR) nella configurazione tipica di computer portatili e può essere usato come computer desktop o portatile. Questo dispositivo non può essere usato con palmari portatili PDA. Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere situati né operati in concomitanza con altre antenne o trasmettitori. Le misure SAR si basano su distanziamenti di 5 mm. dal corpo in modo che la conformità si ottenga a questa distanza.

Avviso Marchio CE

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico, il dispositiv o può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

Limitazioni nazionali

Questo dispositivo è destinato ad uso domestico e presso uffici in tutti i paesi EU (e altri paesi che osserva no la direttiva EU 1999/5/EC) senza nessuna l imitazione eccetto per i paesi menzionati di seguito:

Paese	Restrizione	Causa/osservazione
Bulgaria	Nessuna	È obb ligatoria un' autorizzazione ge nerale per l'utilizzo all'aperto e in servizi pubblici
Francia	Utilizzo all 'aperto limitato a 10 mW e.i.r.p. in una banda di 2454-2483.5 MHz	Uso R adiolocalizzazione M ilitare. Il r efarming della banda 2.4 GH z è stato i n c orso negli ultimi a nni pe r consentire l'attua le rego lamento ril assato. L'applicazione totale è prevista per il 2012.
Italia	Nessuna	Se usato fuori d ai pr opri l ocali, è richi esta un'autorizzazione generale.
Lussemburgo	Nessuna	È richiesta un'autorizzazione generale per la fornitura di rete e di servizi (non per lo spettro)
Norvegia	Implementata	Questa sottosezione non è applicata all'area geografica in un raggio di 20 km dal centro di Ny- Ålesund
Federazione russa	Nessuna	Soltanto per applicazioni interne

Nb: Si prega di non usare il prodotto all'aperto in Francia.

INDICE

Contenuto della confezione

1. Introduzione

1.1 Panoramica del prodotto

1.2 Caratteristiche

1.3 Stato LED

2. Guida all'installazione

2.1 Installazione hardware

2.2 Installazione Software

2.2.1 Per Windows XP

2.2.2 Per Windows Vista

2.2.3 Per Windows 7

3. Guida alla Configurazione

3.1 Per Windows XP

3.1.1 Stato Corrente

3.1.2 Profile Management

3.1.3 Diagnostici

3.2 Per Windows Vista

3.3 Per Windows 7

4. Configurazione WPS

4.1 Modalità di configurazione tasto (PBC)

4.2 Modalità PIN

4.2.1 Inserire un PIN nel vostro dispositivo AP

4.2.2 Inserire il PIN dal vostro dispositivo AP

Appendice A: Specifiche

Appendice B: Glossario

Contenuto della confezione

I seguenti elementi devono essere nella confezione:

- Un Adattatore 150Mbps Wireless Lite-N USB – APPUSB150
- Guida all'installazione rapida
- Un CD d'Installazione per APPUSB150, includendo:
  - Adattatore APP150 Wireless Lite-N Client (AWCU) e Driver
  - Manuale dell'Utente
  - Altre informazioni utili

☞ **Nb:**

Assicurarsi che la scato la contiene gli element i di cui sopra. Se uno qu alsiasi degli elementi elencati è danneggiato o mancante, si prega di contattare il distributore.

1. Introduzione

Grazie per aver scelto l'**Adattatore 150Mbps Wireless Lite-N USB – APPUSB150**.

1.1 Panoramica del prodotto

L'adattatore è disegnato per fornire un rendimento wireless ad alta velocità e senza pari per il vostro note book e PC. Con un c ollegamento wire less pi ù veloce, p otete avere migliori esperienze su internet, fra cui i download, giochi, video streaming e così via.

La funzione auto-sensing dell'APPUSB 150 consente un'alta velocità di trasferimento pacchetti fino ai 150 Mbps per un massimo rendimento. Ha una bu ona capacità antijamming. Può anch e interagire con altri prodotti wireless (802.11 b/g). L'adattatore supporta encriptazione WEP, WPA e WPA2 per prevenire l'i ntrusione dall'esterno e p er evitare che le vostre informazioni personal i vengano esposte ad estranei.

Il Quick Se tup Wizard vi guider à, passo per passo, attra verso il pro cesso d'istallazione. L'adattatore APP150 Wireless Lite-N Client vi aiute rà a creare un collegamen to wireles s immediatamente.

Con un rendimento wireless, una ricezione ed una protez ione di sicurezza ineguagliabili, l'APPUSB150 è la migliore scelta per aggiungere o aggiornare la connettività wireless.

1.2 Caratteristiche

- Norme IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n
- Sopporta protocolli di sicurezza WPA/WPA2 , au tenticazione IEEE 802.1x, encriptazione TKIP/AES ed encriptazione WEP
- Usa la tecnologia wireless IEEE 802.11n per fornire una velocità di trasmissione dati wireless fino a 150Mbps
- Sopporta re golazione au tomatica alle velocità più basse d ovuto alla distanza o ad altre limitazioni di funzionamento
- Fornisce interfaccia USB
- Sopporta modalità Ad-Hoc e Infrastruttura
- Buona capacità antijamming
- Sopporta il roaming fra i punti d'accesso se configurato nella modalità Infrastruttura
- È facile da configurare e fornisce informazioni di monitoraggio
- Sopporta Windows ® 2000, XP (32/64), Vista (32), 7 (32/64)

1.3 Stato LED

Stato	**Stato Operativo**
Spento	Il driver non è stato installato
Lampeggio lento	Il driver è stato installato, ma non ci sono dati trasmessi o ricevuti
Lampeggio veloce	L’adattatore sta trasmettendo o ricevendo dati

2. Guida all'installazione

2.1 Installazione hardware

Esistono due modi per istallare l'Adattatore:

1. Collegare l'Adattatore direttamente alla porta USB del computer.
2. Collegare l'Adattatore ed il computer tramite il cavo USB incluso nella confezione.

☞ **Nb:**

La finestra pop-up *Found New Hardware Wizard* comparirà quando l'adattatore sarà correttamente installato. Fare clic su **Cancel**.

2.2 Installazione Software

2.2.1 Per Windows XP

I passi per il Setup su Windows 2000 e XP sono simili. Questo manuale d'uso utilizza Windows XP da esempio.

1. 1) Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Per proseguire, fare doppio clic su **My Computer** e poi doppio clic sull'unità **CD/DVD** dove è stato messo il CD di installazione. Aprire la cartella **APPUSB150** e fare doppio clic su **Setup.exe.** Apparirà la Figura 2-1.




Figura 2-1

2. Dopo un po', sarà mostrata la Figura 2-2. Fare clic su **Next** per proseguire**.**




Figura 2-2

3. Dopo di ciò, dovrete scegliere un tipo di Setup. Si consiglia di selezionare **Install Client Utilities and Driver.** Selezionare **Intall Driver Only** per installare soltanto il driver. Selezionare **Make Driver Installation Disdette(s)** per usare il/i dischetto/i come driver di installazione (vedi Figura 2-3). Fare clic su **Next** per proseguire**.**




Figura 2-3

4. Fare clic su **Browse…** per cambiare l'ubicazione di destinazione del software e poi fare click su **Next** nello schermo sottostante (vedi Figura 2-4).




Figura 2-4

5. Dopodiché, selezionare la cartella del programma. Dovrete creare un nuovo nome cartella o selezionarne uno dall'elenco **Existing Folders.** Si consiglia di mantenere l'impostazione standard. Fare clic su **Next** per continuare l'installazione**.**




Figura 2-5

6. Scegliere lo strumento di configurazione. Se non sicuri, si prega di mantenere lo strumento predeterminato. Fare clic su **Next** per proseguire**.**




Figura 2-6

7. Fare clic su **OK** per proseguire con l'installazione**.** Aspettare un po' per il Setup come mostrato nella Figura 2-7.




Figura 2-7

☞ **Nb:**

Per Windows XP, il Setup Wizard vi notificherà come proseguire l'installazione durante questi passi (vedi Figura 2-8). I nostri driver sono stati minuziosamente testati e possono operare con il sistema operativo. Fare clic su **Continue Anyway** per proseguire l'installazione**.**




Figura 2-8

8. Dopo tutti i passaggi di cui sopra, vedret e la schermata sottostante. Fare clic su **Finish** per riavviare il sistema.




Figura 2-9

2.2.2 Per Windows Vista

1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Per proseguire, fare doppio clic su **My Computer** e poi doppio clic sull'unità **CD/DVD** dove è stato messo il CD di installazion e. Aprire la cartella **APPUSB150** e fare doppio clic su **Setup.exe.** Apparirà la Figura 2-10.




Figura 2-10

2. Dopo un po', sarà mostrata la Figura 2-11. Fare clic su **Next** per proseguire**.**




Figura 2-11

3. Aspettare un momento per il Setup come mostrato nella Figura 2-12.




Figura 2-12

☞ **Nota:**

Per Windows Vista, il Setup Wizard vi notificherà sulla Sicurezza Windows con l'installazione durante questi passi (vedi Figura 2-13). I nostri driver sono stati minuziosamente testati e possono operare con il sistema operativo. Fare clic su **Installation this driver software Anyway** continuare l'installazione**.**




Figura 2-13

4. Apparirà la Figura 2-14. Cliccare su **Finish** per completare l'installazione.




Figura 2-14

2.2.3 Per Windows 7

5. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Per proseguire, fare doppio clic su **My Computer** e poi doppio clic sull'unità **CD/DVD** dove è stato messo il CD di installazion e. Aprire la cartella **APPUSB150** e fare doppio clic su **Setup.exe.** Apparirà la Figura 2-15.




Figura 2-15

6. Dopo un po', sarà mostrata la Figura 2-16. Fare clic su **Next** per proseguire**.**




Figura 2-16

7. Aspettare un momento per il Setup come mostrato nella Figura 2-17.




Figura 2-17

☞ **Nota:**

Per Windo ws 7, il Setu p Wizard vi notificher à sulla Sicurezza Window s con l'installazione durante que sti passi (vedi Figura 2- 18). I nostri driver son o stati minuziosamente testati e possono o perare con il sistem a operativo. Fa re clic su **Installation this driver software Anyway** continuare l'installazione**.**




Figura 2-18

8. Apparirà la Figura 2-19. Cliccare su **Finish** per completare l'installazione.




Figura 2-19

3. Guida alla Configurazione

3.1 Per Windows XP

L'APPUSB150 può essere configurato con l'adattatore APP150 Wireless Lite-N Client (AWCU) su Windows XP e 2000. Questo capitolo descrive il modo in cui configurare l'Adattatore per la connetività wireless nella vostra Rete locale wireless (Wireless Local Area Network-WLAN) e come usare le funzioni di encriptazione di sicurezza dati.

La configurazione dell'adattatore su Windows XP è simile a quella di Windows 2000. Questa Guida per l'Utente utilizza Windows XP da esempio.

Dopo aver installato l'adattatore, l'icona tray dell'Adattatore  apparirà nel sistema tray. Appare in fondo allo schermo e mostra l'intensità del segnale tramite il colore e l'indicazione dell'intensità del segnale ricevuto (RSSI).

 Se l'icona tray resta grigia, non c'è collegamento.

 Se l'icona tray diventa rossa, c'è un'intensità del segnale povera e la RSSI è inferiore a 5dB.

 Se l'icona tray diventa gialla, c'è un'intensità del segnale povera e la RSSI è tra i 5dB ed i 10 dB.

 Se l'icona tray diventa verde, c'è un'intensità del segnale buona la RSSI è tra i 10dB e di 20 dB.

 Se l'icona tray è verde, c'è un'intensità del segnale eccellente e la RSSI è superiore a 20dB.

Fare doppio clic sull'icona e l' **AWCU** verrà eseguito. Potete anche eseguire l'utilità facendo click su **Start→Program→Wireless→APP150 Wireless Lite-N Client Utility→APP150 Wireless Lite-N Client Utility**. L'AWCU fornisce alcuni strumenti facili ed integrati per:

- Mostrare informazioni sullo stato attuale
- Editare e aggiungere profili di configurazione
- Mostrare informazioni sui diagnostici attuali

La sezione sotto presenta le capacità di cui sopra.

3.1.1 Stato Corrente

La linguetta Current Status contiene informazioni generali sul programma e le sue operazioni. La linguetta Current Status non ha bisogno di configurazioni.




Figura 3-1

La seguente tabella descrive gli elementi trovati nella schermata Current Status.

- **Profile Name –** Mostra il nome del profilo di configurazione attualmente selezionato. La configurazione del nome Profilo sarà descritta nella linguetta **General** di **Profile Management.**
- **Link Status –** Mostra se la stazione è associata alla rete wireless.
- **Wireless Mode –** Qua si mostra la modalità wireless.
- **Network Type –** Qui si mostrano il tipo di rete e la stazione attualmente collegata. Le opzioni includono:
  - Infrastruttura (punto d'accesso)
  - Ad Hoc

☞ **Nb:**

È possibile configurare il tipo di rete e la modalità wireless sulla linguetta **Advanced** del **Profile Management.**

- **IP Address –** Mostra l'indirizzo IP del computer.
- **Control Channel –** Mostra il canale collegato attualmente.
- **Data Encryption –** Mostra il tipo di encriptazione che il driver sta usando. È possibile configurarlo nella linguetta **Security** del **Profile Management.**

- **Server Based Authentication –** Mostra se l'autenticazione del server è in uso.
- **Signal Strength –** Mostra l'intensità del segnale.

Facendo click su **Advanced** nella schermata di sopra è possibile vedere informazioni avanzate sul programma e le sue operazioni.

3.1.2 Profile Management

Fare click sulla linguetta Gestione Profilo dell'**AWCU** e apparirà il seguente display (vedi Figura 3-2). La schermata Gestione Profilo fornisce strumenti per:

- Aggiungere un nuovo profilo
- Modificare un profilo
- Rimuovere un profilo
- Attivare un profilo
- Importare un profilo
- Esportare un profilo
- Scansione reti disponibili
- Ordinare i profili




Figura 3-2

3.1.2.1 Aggiungere o modificare un profilo di configurazione

Per aggiungere un profilo di configurazione, fare clic su **New** nella linguetta Profile Management. Per modificare un profilo di configurazione, selezionare il profilo di configurazione dalla lista Profile e fare clic su **Modify.** Vedrete poi la finestra di dialogo Management (vedi Figura 3-3).

1. Editare il tab General

- **Profile Name –** Si prega di inserire il nome del Profilo che identifica il profilo di configurazione. Questo nome dovrà essere unico. Notate che i nomi dei profili non sono sensibili alle maiuscole/minuscole
- **Client Name –** Si prega di inserire il nome del Profilo che identifica la macchina client.
- **Network Names (SSIDs) –** Si prega di inserire il nome della rete wireless IEEE 802.11. Questo campo ha un limite massimo di 32 caratteri.




Figura 3-3

2. Editare il tab Security

Selezionare la linguetta Security dalla schermata di sopra e potrete editare i campi per configurare il profilo. Per definire il modo sicurezza, selezionare il tasto radio della modalità di sicurezza desiderata come segue.




Figura 3-4

- **WPA/WPA2:** Accesso Wi-Fi protetto
- **WPA/WPA2 Passphrase:** Passphrase Accesso Wi-Fi Protetto
- **802.1x:** Consente sicurezza 802.1x.
- **Pre-Shared Key (Static WEP):** Consente l'uso di chiavi c ondivise che sono definite sia nel pu nto d'accesso sia nella stazione. Per def inire le chia vi condivise di encriptazione, selezionare il radio button Shared Key e fare clic su **Configure** per completare la finestra Define Shared Keys (vedi Figura 3-5).
- **Nulla:** Senza sicurezza (non consigliata).

☞ **Nb:**

Se il punto d'accesso cui è associato l'Adattatore ha una chiave WEP fissa e il client ha la WEP abilitato, perché si consenta l'associazione, accertatevi che **Allow Association to Mixed Cells** sia selezionato nella linguetta Security. Per completare la configurazione di encriptazione WEP, bisogna selezionare la modalità di Autentic azione 80 2.11 come adeguato nella linguett a **Advanced** del dialogo **Profile Management.**

Per configurare le chiavi di Encriptaz ione secondo la m odalità di sicurezza Pre-Sh ared keys (Static WEP):




Figura 3-5

☞ **Nb:**

Se si selezionano di versi **Security Options,** le configur azioni sono diverse. È possibile selezionare l'opzione di sicurezza appropriata e configurare la chiave esatta secondo l a necessità.

3. Editare il tab Advanced

La schermata di sotto consente di realizzare una configurazione avanzata del profilo.




Figura 3-6

➢ **Power Save Mode – Si prega di selezionare** la modalità **power save dalla lista a tendina**.

- **Maximum –** Seleziona il modo mas simo per co nsentire il p assaggio al buffer del punto di accesso dei messaggi entranti per l'Adattatore. L'Adattatore avvertirà il punto

di accesso periodicamente se ci sono messaggi in attesa.

- **Normal –** La modalità normale usa il modo massimo quando recupera un gran numero di pacchetti, poi passa al modo power save dopo aver recuperato i pacchetti.
- **Off –** Ferma il modo power save facendo funzionare l'Adattatore USB Wireless continuamente per il tempo di risposta di un messaggio corto.

➢ **Network Type –** Ci sono basicamente due modi di collegamento in rete:

- **Infrastructure –** Tutti i client wireless si collegheranno ad un punto di accesso o ad un router wireless.
- **Ad Hoc –** Collegamento diretto ad un altro computer per una comunicazione peer-to-peer, usando adattatori di rete wireless in ogni computer, tali come due o più adattatori wireless APPUSB150.

☞ **Nb:**

1) Una rete Infrastructure contiene un Punto d'Accesso o un router wireless. Tutti i dispositivi o client wireless si collegheranno ad un router wireless o ad un punto di accesso.
2) Una rete Ad.Hoc contiene soltanto client, come portatili con adattatori desktop wireless. Tutti gli adattatori devono essere sulla modalità Ad-Hoc per poter comunicare.

➢ **Wireless Mode –** Specifica operazioni a 2.4 GHz 150 Mbps, 2.4 GHz 54 Mbps o 2.4 GHz 11 Mbps in una rete punto accesso. L'adattatore wireless dovrà coincidere con la modalità wireless del punto d'accesso cui è associato.

➢ **Wireless Mode when Starting an Ad Hoc Network -** Specifica 2.4 GHz 54/11 Mbps per avviare una rete Ad-Hoc nel caso in cui non si trovasse nessun nome di rete corrispondente dopo aver effettuato la scansione di tutte le modalità disponibili. Questa modalità consente anche di selezionare il canale che l'Adattatore Wireless usa. I canali disponibili dipendono del dominio regolatore. Se l'adattatore non trova altri adattatori ad-hoc, il canale con cui l'adattatore avvia la rete ad-hoc sarà selezionato automaticamente. L'adattatore dovrà coincidere con la modalità wireless e con il canale dei client cui è associato.

➢ **802.11 Authentication Mode –** Seleziona la modalità che l'Adattatore usa per richiedere l'autenticazione ad un punto di accesso.

- **Auto – Il sistema automatico** fa sì che l'adattatore tenti l'autenticazione usando il condiviso, ma lo cambia in autenticazione aperta se il condiviso fallisce.
- **Open – Il sistema aperto** consente all'adattatore di tentare l'autenticazione qualunque sia la sua impostazione WEP. Soltanto si assocerà al punto di accesso se il WEP si adegua sia all'adattatore sia al punto di accesso.
- **Shared – La chiave condivisa** consente soltanto all'adattatore di associarsi ai punti di accesso che hanno la stessa chiave WEP.

Per reti di infrastruttura (punto di accesso), fare clic su **Preferred Aps...** per specificare quattro punti di accesso nell'adattatore del client che tenta di associarsi al punto di accesso. I quattro punti di acceso hanno priorità diverse. Quello frontale ha la più alta priorità.




Figura 3-7

3.1.2.2 Rimuovere un profilo

1. Andare alla linguetta Profile Management (vedi Figura 3-2)
2. Selezionare il nome profilo da Profiles List.
3. Cliccare su **Remove**.

☞ **Nb:**

Il profilo in uso non può essere rimosso.

3.1.2.3 Attivare un altro Profilo

1. Andare allo schermo Profile Management (vedi figura 3-2).
2. Selezionare il nome profilo richiesto da Profiles List.
3. Fare clic su **Activate.**

3.1.2.4 Esportare un profilo

1. Dallo schermo Profile Management (vedi figura 3-2) evidenziare il profilo da esportare.
2. Cliccare su **Export…**, la finestra Export Profile apparirà di sotto.
3. Scorrere la directory per esportare il profilo.
4. Fare clic su **Save**. Il profilo dovrebbe quindi venire esportato sul punto specificato.




Figura 3-8

3.1.2.5 Importare un profilo

1. Dallo schermo Profile Management (vedi figura 3-2), fare clic su **Import…** Quindi apparirà sotto la finestra Import Profile.
2. Scorrere la directory dove si trova il profilo.
3. Evidenziare il nome profilo.
4. Fare clic su **Open.** Il profilo importato apparirà quindi nella Profile List.




Figura 3-9

3.1.2.6 Scansione Reti Disponibili

1. Fare click su **Scan** nello schermo Profile Management (vedi figura 3-2), la finestra Available Infrastructure e Ad Hoc Networks apparirà sotto.
2. Fare clic su **Refresh** per aggiornare la lista in qualsiasi momento.
3. Evidenziare il nome di una rete e fare clic su **Activate** per collegarsi ad una rete disponibile. Se non esistono profili di configurazione per una rete, la finestra Profile Management aprirà lo schermata tab **General.** Compilare il nome Profilo e fare clic su **OK** per creare il profilo di configurazione per questa rete.




Figura 3-10

3.1.2.7 Auto Profile Selection Management

La funzione auto selezione consente all'adattatore di selezionare automaticamente un profilo dall'elenco profili ed usarlo per collegarsi alla rete. Per aggiungere un nuovo profilo all'elenco Auto Selected Profiles, si prega di seguire i seguenti passi.

1. Sullo schermo Profile Management (vedi figura 3-2) fare clic su **Order Profiles…**
2. La finestra Auto Profiles Selection management si aprirà (vedi Figura 3-11) con un elenco di tutti i profili creati in Available Profiles.




Figura 3-11

3. Evidenziare i profili da aggiungere alla selezione automatica di profilo e fare clic su **Add.** Il profilo apparirà nella casella Auto Selected Profiles.
4. Evidenziare un profilo nella casella Auto Selected Profiles.
5. Fai clic su **Move Up** (Sposta su) o **Move Down** (Sposta giù) a seconda della scelta.

☞ **Nb:**

Il primo profilo nella casella Auto Selected Profiles ha la più alta priorità, mentre l'ultimo profilo ha la priorità più bassa.

6. Fare clic su **OK**.

7. Verificare il checkbox **Auto Select Profiles** nella linguetta **Profile Management** (vedi figura 3-2).

☞ **Nb:**

Quando si abilita la selezione auto profilo verificando **Auto Select Profiles** nella linguetta **Profile Mangement,** l'adattatore client eseguirà la scansione alla ricerca di una rete disponibile. Il profilo con la priorità più alta e lo stesso SSID di una delle rete trovate, verrà usato per il collegamento alla rete. Se il collegamento fallisce, l'adattatore client proverà con il profilo seguente di più alta priorità che coincide con l'SSID fino a quando non avrà trovato una rete disponibile.

3.1.3 Diagnostici

La linguetta **Diagnostics** dell'APP150 Wireless Lite-N Client Utility (AWCU) fornisce tasti per ottenere statistiche ricevute e trasmesse. La linguetta Diagnostics non richiede nessuna configurazione.

La linguetta Diagnostics elenca i seguenti diagnostici ricevuti e trasmessi per frame ricevuti o trasmessi tramite l'adattatore di rete wireless.

- Frame multicast trasmessi e ricevuti
- Frame broadcast trasmessi e ricevuti
- Frame unicast trasmessi e ricevuti
- Totale byte trasmessi e ricevuti




Figura 3-12

3.1.3.1 Verifica Informazioni Driver

Facendo clic sul tasto **Adapter Information** nella schermata di sopra si vedranno le informazioni sull'adattatore, incluse le informazioni generali sull'adattatore di rete wireless e sul Network Driver Interface Specification (NDIS). Accedere alle informazioni sull'adattatore dalla linguetta Diagnostics.

- **Card Name –** Il nome dell'adattatore di rete wireless.
- **MAC Address –** L'indirizzo MAC dell'adattatore di rete wireless.
- **Driver –** Il nome del driver e del percorso dell'adattatore di rete wireless.
- **Driver Version –** La versione del driver dell'adattatore di rete wireless.
- **Driver Date –** La data di creazione del driver dell'adattatore di rete wireless.
- **Client Name –** Il nome del computer client**.**

3.1.3.2 Verifica Informazioni Statistiche Ricevute e Trasmesse

La finestra **Advanced Statistics** mostra le informazioni statistiche ricevute e trasmesse sui seguenti diagnostici ricevuti e trasmessi per frame ricevuti da o trasmessi all'adattatore di rete wireless.




Figura 3-13

3.2 Per Windows Vista

L'APP150 Wireless Lite-N Client (AWCU) non è disponibile per Windows Vista. Dopo che il driver dell 'Adattatore è stato installato, bisognerà usare Windows WLAN Autoconfig per

stabilire un collegamento. Si prega di seguire i passaggi riportati di seguito.

1. Fare clic co n il pulsante destro sull'icona in fondo allo sch ermo nella barra delle applicazioni e quindi selezionare "**Connect to a network**".




Figura 3-14

2. Questa pagi na mostrerà e potrete visualizzare l'elenco dell e reti wirele ss disponibili. Selezionare l'SSID del vostro Punto di Accesso. Usare APPROX come esempio. Cliccare su **Connect**.



Figura 3-15 Selezionare una Rete

3. Inserire la passphrase. Usare come esempio **1234567890.** Cliccare su **Connect**.



Figura 3-16 Inserire Passphrase

4. Se la chiave inserita è corretta, vi collegherete alla rete senza alcun problema.




Figura 3-17 Collegamento

5. Per concludere, fare clic su **Close**.




Figura 3-18 Collegamento riuscito

3.3 Per Windows 7

L'APPUSB150 Wireless Lite-N Client Utility (A WCU) non è disponibi le per Windows 7. Cosicché dopo che il driver dell'Ad attatore è st ato installato, bisognerà usa re Windows WLAN Autoconfig per stabilire un collegamento. Si prega di seguire i passaggi riportati di seguito.

1. Fare clic con il pulsante destro sull'icona in fondo allo schermo nella barra delle applicazioni, dove potrete visualizzare l'elenco della rete wireless disponibile. Selezionare l'SSID del vostro Punto di Accesso. Usare APPROX come esempio. Cliccare su **Connect**.



Figura 3-19 Selezionare una Rete

Se la vostra rete wireless è sicura, vi sarà richiesto di inserire la chiave di sicurezza come mostrato nella Figura. Inserire la passphrase. Usare come esempio **1234567890.** Cliccare su **OK**.



Figura 3-20 Inserire la Passphrase

2. Se la chiave inserita è corretta, vi collegherete alla rete senza alcun problema come mostrato nella Figura.




Figura 3-21 Collegamento

4 Configurazione WPS

La funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) consente di aggiungere subito un nuovo dispositivo wireless ad una rete esistente.

Se la scheda wireless supporta Wi-fi Protected Setup (WPS), è possibile stabilire un collegamento wireless fra la scheda ed il router usando o la modalità configurazione tasto (PBC) o la modalità PIN.

Prima di tutto, è necessario installare il software WPS. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Per proseguire, fare doppio clic su **My Computer** e poi doppio clic sull'unità **CD/DVD** dove è stato messo il CD di installazione. Aprire la cartella **APPUSB150** e fare doppio clic su **wps.exe.** Apparirà la Figura 4-1.




Figura 4-1

Quindi, si prega di seguire le istruzioni, passo per passo, per completare l'installazione WPS. Dopo di che, sarà possibile attivare la funzione WPS. Di seguito presentiamo due modi per configurare il WPS.

4.1 Modalità di configurazione tasto (PBC)

1. In primo luogo, premere il tasto WPS del router. Esistono due modalità:

   1) Premere il tasto WPS direttamente dal pannello frontale del Router come mostrato nella Figura 4-2.




Figura 4-2

2) Aprire l'utility Router's Web-based e fare clic sul link **WPS** a sinistra del menù centrale. Quindi apparirà la Figura 4-3. Fare clic su **Add device**. Si potrà vedere la Figura 4-4. Selezionare **Press the button of the new device in two minutes** e fare clic su **Connect**.




Figura 4-3




Figura 4-4

2. In secondo luogo, premere il tasto WPS dell'adattatore. Esistono due modalità:

1) Tenere premuto per 2-3 secondi direttamente il tasto WPS dell'adattatore.

2) Fare doppio clic sull'icona  del desktop per aprire l'utility WPS, quindi potrete vedere la schermata di benvenuto come mostrata nella Figura 4-5.

3) Fare clic su **Next** per proseguire**.** Selezionare **Push the button on my access point** nella seguente schermata come mostrato nella Figura 4-6 e cliccare su **Next**.




Figura 4-5




Figura 4-6

3. Poi, attendere un minut o finché non sarà appa rsa la Figura 4-7. Cliccare su **Finish** e completare l'installazione WPS.



Figura 4-7

4.2 Modalità PIN

Esistono due modalità per configurare la WPS con la **modalità PIN**:

1) Inserire un PIN nel vostro dispositivo AP.

2) Inserire il PIN dal vostro dispositivo AP.

Di seguito troverete una procedura dettagliata di configurazione per ogni modalità.

4.2.1 Inserire un PIN nel vostro dispositivo AP.

Fare doppio clic sull’icona del desktop per aprire l’utility WPS, quindi sarà possibile visualizzare la schermata di benvenuto come mostrato nella figura 4-5.

Fare clic su **Next** per continuare**.** Apparirà la figura 4-8. Selezionare la seconda opzione per vedere il valore PIN dell’adattatore che si è generato per caso. Cliccare su **Next**.




Figura 4-8

Aprire l'utilità Router's Web-based Utility e fare clic sul link **WPS** a sinistra del menù principale. Apparirà la figura 4-3

Fare click su **Add device**, potrete vedere la figura 4-8

Selezionare **Enter the new device's PIN** ed inserire il valor e del PIN d ell'adattatore come mostrato nella figura 4-8, cliccare su **Connect**.




Figura 4-9

Quando apparirà la figura 4-7 la configurazione WPS sarà completa.

4.2.2 Inserire il PIN dal vostro dispositivo AP.

Aprire l'Utilità WPS dove potrete vedere la figura 4-5.

Fare clic su **Next** per proseguire**.** Quindi apparirà la Figura 4-10. Selezionare la terza opzione ed inserire il valore PIN che si trova etichettato sul fondo del Router. Cliccare su **Next**.




Figura 4-10

Quando appare la figura 4-7 la configurazione WPS sarà completa.

☞ **Nb:**

Se generate un nuovo codice PIN per il vostro Router, si prega invece di inserire il nuovo.

Appendice A: Specifiche

Normale	
Interfaccia	Interfaccia USB 2.0
Norme	IEEE802.11g; IEEE802.11b; IEEE802.11n
Sistema Operativo	Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7
Radio Data Rate	11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps 11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps 11n: fino a 150 Mbps
Modulazione	11b:CCK,QPSK,BPSK; 11g:OFDM;
Protocollo Accesso Media	CSMA/CA con ACK
Sicurezza dati	WPA/WPA2; 64/128-bit WEP; TKIP/AES
Frequenza	2.4 ~ 2.4835GHz
Espansione di Spettro	Espansione di Spettro a Sequenza Diretta (DSSS)
Sicurezza ed Emissioni	FCC, CE

Ambientale e Fisica	
Temperatura Operativa	0ºC~40ºC (32ºF~104ºF)
Temperatura Magazzinaggio	-40ºC– 70ºC (-40ºF~158ºF)
Umidità sopportata	10% - 90% RH, Non condensante
Umidità magazzinaggio	5% - 90% RH, Non condensante

Appendice B: Glossario

- **802.11b** – La norma 802.11b specifica un prodotto wireless che si collega in rete a 11 Mbps usando tecnologia a espansione di spettro a sequenza diretta (DSSS) e che opera in uno spettro radio non autorizzato a 2.4 Ghz, e con encriptazione WEP per la sicurezza. Le reti 802.11b sono riferite anche reti Wi-Fi.

- **802.11g –** specificazione per reti wireless a 54 Mbps che usano tecnologia di spettri a espansione di spettro a sequenza diretta (DSSS) e modulazione OFDM operando in uno spettro radio di 2.4 Ghz; con compatibilità ritardata con dispositivi IEEE 802.11 b e con encriptazione WEP per la sicurezza.

- **Rete Ad-Hoc –** Una rete ad- hoc è un gruppo di computer, ognuno con un adattatore wireless, collegati come una rete locale wireless indipendente 802.11. I computer con wireless ad-hoc operano su una base "peer -to-peer", comunicando direttamente fra di loro senza l'utilizzo di un punto di accesso. Il modo ad-hoc è pure riferito ad un Independent Basic Service Set 8IBSS) oppure a una modalità peer-to peer ed è utile a scala dipartimentale o in operazioni SOHO.

- **DSSS –** (Espansione di Spettro a Sequenza Diretta) - il DSSS crea un modello di bit ridondante per tutti i dati trasmessi. Questo modello di bit si chiama chip (oppure chipping code). Anche se uno o più bit nel chip viene danneggiato durante la trasmissione, le tecniche statistiche inserite nel ricevitore possono recuperare i dati originali senza bisogno di ri-trasmissione. Per un ricevitore involontario, il DSSS appare come un'emissione a banda larga di bassa potenza e viene rifiutato (ignorato) dalla maggioranza di ricevitori a banda stretta. Tuttavia, per un ricevitore involontario (ad esempio, un altro endpoint di rete locale wireless), il segnale del DSSS viene riconosciuto come l'unico valido e l'interferenza viene intrinsecamente rifiutata (ignorata).

- **FHSS (**Spettro Esteso per Diversificazione di Frequenza) – FHSS cambia in continuazione (salti) la frequenza portante di un portante convenzionale parecchie volte al secondo, dipendendo da un insieme pseudocasuale di canali. Dato che non viene utilizzata una frequenza fissa e soltanto il trasmettitore ed il ricevitore conoscono lo schema di salto, l'intercettazione è estremamente difficile.

- **Rete Infrastruttura –** Una rete infrastruttura è un gruppo di computer o altri dispositivi, ognuno con un adattatore wireless, collegati come una rete locale wireless 802.11. Nella modalità modo infrastruttura, i dispositivi wireless si comunicano fra di loro e con una rete cablata entrando prima in un punto di accesso. Una rete infrastruttura wireless collegata ad una rete cablata viene riferita ad un Basic Service Set (BSS). Un insieme di due o più BSS in una rete singola viene riferita ad un Extended Service Set (ESS). La modalità infrastruttura è utile a scalo corporativo o dove è necessario collegare le reti wireless e cablate.

- **Espansione di Spettro –** La tecnologia ad Espansione di Spettro è una tecnica di radiofrequenza a banda larga sviluppata per l'esercito come sistemi di comunicazione affidabili, sicuri e per emissioni cruciali. È disegnato per scambiare l'efficienza della banda larga con affidabilità, integrità e sicurezza. In altre parole, si usano di più le bande larghe rispetto alle trasmissioni a banda stretta, tuttavia lo scambio produce un segnale che è, in

realtà, più basso e, di conseguenza, più facile da scoprire poiché il ricevitore conosce i parametri del segnale ad emissione di spettro quando viene trasmesso. Se un ricevitore non è nella frequenza giusta, il segnale a emissione di spettro sembra un rumore di sottofondo. Ci sono due alternative principali: emissione di Spettro a Sequenza Diretta (DSSS) e Spettro Esteso per Diversificazione di Frequenza (FHSS).

- **SSID** – Un Service Set Identification è una chiave alfa numerica di trentadue caratteri (massimo) che identifica una rete wireless in area locale. Affinché diversi dispositivi wireless in una rete possano comunicare fra di loro, tutti i dispositivi dovranno essere configurati con lo steso SSID. Questi sono i parametri di configurazione tipici di una scheda PC wireless. Si corrisponde con l'ESSID del Punto di Accesso wireless e con il nome della rete wireless. *Vedi anche* Nome di Rete Wireless e ESSID.

- **WEP (**Wired Equivalent Privacy) - Un meccanismo di protezione dati basato su un algoritmo a chiave condiviso di 64-bit, 128-bit oppure di 152-bit, come viene descritto nella norma IEEE 802.11. Per ottenere accesso ad una rete WEP, bisogna conoscere la chiave. La chiave è una sequenza di caratteri creati da voi. Quando si usa WEP, dovete determinare il livello di encriptazione. Il tipo di encriptazione determina la lunghezza della chiave. Un'encriptazione di 128-bit richiede una chiave più lunga rispetto a un'encriptazione a 64-bit. Le chiavi si definiscono inserendo una sequenza in formato HEX (esadecimale – usando caratteri 0-9, A-F) oppure ASCII (Codice americano standard per l'interscambio di Informazioni - caratteri alfanumerici). Il formato ASCII prevede che si possa inserire una sequenza facile di ricordare. La sequenza ASCII viene convertita in formato HEX per l'utilizzo sulla rete. Si possono definire quattro chiavi in modo da poterle cambiare facilmente.

- **Wi-Fi** – Un marchio commerciale per la norma di collegamento wireless 802.11 B emessa dalla Wireless Ethernet Compatibilità Alliance (WECA, vedi http://www.wi-fi.net), un gruppo di norme industriali che promuove l'interoperabilità tra i dispositivi 802.11b.

- **WLAN (**Wireless Local Area Network) – Un gruppo di computer e dispositivi associati che si comunicano fra di loro in modalità wireless, i cui utenti dei servizi di rete sono limitati ad un'area locale.

- **WPA (**Wi-Fi Protected Access) – Un protocollo di sicurezza wireless che usa encriptazione TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e che si può usare congiuntamente a un server RADIUS.

DECLARAÇÃO FCC

Este equipamento foi testado e comprovado estar em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, previstos pela parte 15 dos Regulamentos FCC. Estes limites estão desenhados para disponibilizar protecção adequada contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio frequência, quando não instalado e usado de acordo com as instruções, podendo provocar interferências prejudiciais em comunicações rádio. No entanto, não garantimos que não possam ocorrer interferências numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais em recepção rádio ou de televisão, que possam ser determinadas ligando e desligando o equipamento, recomendamos ao utilizador que tente corrigir as interferências com uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma saída de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Solicitar ajuda ao vendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado.

O dispositivo está em conformidade com a parte 15 dos Regulamentos FCC. A operação do mesmo está sujeitas às duas condições seguintes:

1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais.
2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recepcionada, incluindo as interferências que possam resultar em operação indesejável.

Qualquer alteração ou modificação não expressamente aprovada pela parte responsável pelo cumprimento pode anular a capacidade do utilizador em operar o equipamento.

FCC Declaração de Exposição à Radiação RF:

Este dispositivo foi testado sobre conformidade com os limites de Exposição FCC RF (SAR) nas configurações típicas de comutadores portáteis, podendo ser usado em computadores de secretária e portáteis. Este dispositivo não pode ser usado com PDAs pessoais (assistentes pessoais digitais). Este dispositivo e a sua antena não devem ser colocados ou operados em conjunção com outra antena ou transmissor. As medições SAR são baseadas num espaçamento de 5mm do corpo, sendo a conformidade atingida com essa distância.

Aviso Marcação CE

Este é um produto da classe B. Em ambiente doméstico, este produto pode provocar rádio interferências, podendo nesse caso o utilizador necessitar de tomar as medidas adequadas.

Restrições nacionais

Este dispositivo é destinado para uso residencial e profissional em todos os países da EU (e outros países segundo a directiva EU 1999/5/EC) sem qualquer limitação excepto para os países mencionados abaixo:

Pais	Restrição	Motivo/nota
Bulgária	Nenhuma	Requerida autorização geral para uso exterior e serviço público
França	Uso exterior limitado a 10 mW e.i.r.p. sem a banda 2454-2483.5 MHz	Uso Radiolocalização Militar. A atribuição de banda 2.4 GHz tem estado a decorrer nos últimos anos para permitir a regulação actual. Implementação total planeada para 2012
Itália	Nenhuma	Se usada no exterior das instalações próprias, é requerida uma autorização própria
Luxemburgo	Nenhuma	Requerida autorização geral para fornecimento de rede e serviço (não para espectro)
Noruega	Implementada	Esta subsecção não se aplica à área geográfica dentro de um raio de 20km do centro de Ny-Ålesund
Federação Russa	Nenhuma	Apenas para aplicações interiores

Nota: Em França, não usar este produto no exterior.

ÍNDICE

Conteúdo da Embalagem

1. Introdução

1.1 Resumo do produto

1.2 Características

1.3 LED Estado

2. Guia de Instalação

2.1 Instalação Hardware

2.2 Instalação Software

2.2.1 Para Windows XP

2.2.2 Para Windows Vista

2.2.3 Para Windows 7

3. Guia de Configuração

3.1 Para Windows XP

3.1.1 Estado Actual

3.1.2 Gestão de Perfis

3.1.3 Diagnósticos

3.2 Para Windows Vista

3.3 Para Windows 7

4. Configuração WPS

4.1 Métodos PBC (Push Button Configuration)

4.2 Método PIN

4.2.1 Inserir um PIN no seu dispositivo AP

4.2.2 Inserir um PIN do seu dispositivo AP

Apêndice A: Especificações

Apêndice B: Glossário

Conteúdo da Embalagem

A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 x Adaptador USB 150Mbps Wireless Lite-N – APPUSB150
- 1 x Guia de Instalação Rápida
- 1 x CD de Recurso para APPUSB150, incluindo:
  - Utilitário do Cliente APP150 Wireless Lite-N (AWCU) e Drivers
  - Guia do Utilizador

Outra Informação Útil

☞ **Nota:**

Certifique-se que a embalagem contém os itens acima. Se algum dos itens listados acima estiver danificado ou em falta, contacte por favor com o seu distribuidor.

1. Introdução

Obrigado por seleccionar o **Adaptador APPUSB150 150Mbps Wireless Lite-N USB**.

1.1 Resumo do produto

O adaptador está desenhado para fornecer um desempenho wireless de alta-velocidade e sem igual par a o seu notebo ok e PC. C om uma li gação wireles s mais rápida, consegue uma experiência Internet melhor, como descarregar, jogar, videofluxo, etc.

A capacidade de auto detecção do APPUSB150 permite uma taxa de transferência superior de até 150Mbps para máxi ma produçã o. Tem uma boa capacidade d e anti-interferê ncia; podend o ainda intero perar com outros produtos wireless (802.11 b/g). O adaptado r suporta encriptação WEP, WPA e WPA2 par a prevenir in trusão exteri or e proteg er a sua informação pessoal de exposição.

O Quick Setup Wizard conduz o utilizador passo a passo através do processo de instalação; O Utilitário do Cliente APP150 Wireless Lite-N ajuda-o a criar uma ligação wireless imediata.

Com desem penho wirel ess, rec epção e protecção de segurança sem igual, o APPUSB150 é a melhor opção para fácil adição ou actualização da conectividade wireless.

1.2 Características

- Normas IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n
- Suporta segura nça de dados WPA/WPA2 , autenticação IEEE802.1x, encriptaçã o TKIP/AES, encriptação WEP
- Faça uso da tecnologia wireless IEEE 802.11n para fornecer uma taxa de dados wireless de até 150Mbps
- Suporta aut omaticamente o aj uste para vel ocidades mais baixas devid o à distância ou outras limitações de operação
- Disponibiliza interface USB
- Suporta modos Ad-Hoc e Infra-estrutura
- Boa capacidade de anti-interferência
- Suporta roaming entre pontos de acesso quando configurados em modo Infra-estrutura
- Fácil de configurar, disponibilizando informação de monitorização
- Suporta Windows® 2000, XP (32/64), Vista (32), 7 (32/64)

1.3 LED Estado

LED Status	Working Status
Desligado	O driver não foi instalado
Piscando lentamente	O driver foi instalado mas não está transmitindo ou recebendo dados
Piscando rapidamente	O adaptador está transmitindo e recebendo dados

2. Guia de Instalação

2.1 Instalação Hardware

Existem duas formas de instalar o Adaptador:

1. Ligar o Adaptador directamente à porta USB no computador.
2. Ligar o Adaptador e o computador através do cabo USB incluído na embalagem.

☞ **Nota:**

O menciona do ecrã do "Foun d Ne w Har dware Wizard" a parece qu ando o a daptador é instalado correctamente. Clicar em **Cancelar**.

2.2 Instalação Software

2.2.1 Para Windows XP

Os passos d o Setup para Windows 2000 e XP são similares. Este guia do utilizador usa o Windows XP como exemplo.

1. Introduza o CD de Instalação na u nidade de CD-ROM. Para continuar, clicar duas vez es em **My Computer** e de seguida, clicar duas vezes no drive **CD/DVD** quand o o CD de instalação estiver colocado. Abrir a pasta **APPUSB150** e clicar duas vezes em **Setup.exe**. De seguida aparece a Figura 2-1.




Figura 2-1

2. Após alguns instantes, a Figura 2-2 é apresentada. Clicar em **Next** para continuar.




Figura 2-2

3. De seguida é necessário seleccionar o tipo de Setup. Recomendamos a selecção de **Install Client Utilities and Driver**. Seleccionar **Install Driver Only** apenas para instalar o driver, seleccionar **Make Driver Installation Disquete(s)** para fazer a(s) disquete(s) como o driver de instalação (apresentado na Figura 2-3). Clicar em **Next** para continuar.




Figura 2-3

4. Clicar em **Browse…** para alterar a localização de destino do software e depois clicar em **Next** no ecrã abaixo (apresentado na Figura 2-4).




Figura 2-4

5. De seguida, seleccionar a pasta do programa, devendo criar um novo nome de pasta ou seleccionar uma da lista de **Existing Folders**. Recomendamos que mantenha o ajuste por defeito. Clicar em **Next** para continuar a instalação.




Figura 2-5

6. Seleccionar a ferramenta de configuração, deixando a que aparece por defeito quando não tiver a certeza de qual seleccionar. Clicar em **Next** para continuar.




Figura 2-6

7. Clicar em **OK** para continuar a i nstalação. Agu ardar um momento pel o setup, como apresentado na Figura 2-7




Figura 2-7

☞ **Nota:**

Para o Windows XP, o Setup Wizard informa s obre como prosseguir com a instalação durante estes passos (apresentado na Figu ra 2-8). Os nossos drivers foram rigor osamente testados, e *funcionam* com o sistema operativo. Clicar em **Continue Anyway** para continuar a instalação.




Figura 2-8

8. Depois de concluídos todos os passos acima, é apresentado o ecrã abaixo, devendo clicar em **Finish** para reiniciar o sistema.




Figura 2-9

2.2.2 Para Windows Vista

1. Introduza o CD de Instalação na unidade de CD-ROM. Para continuar, clicar duas vezes em **My Computer** e de seguida, clicar duas vezes no drive **CD/DVD** quando o CD de instalação estiver colocado. Abrir a pasta **APPUSB150** e clicar duas vezes em **Setup.exe**. De seguida aparece a Figura 2-10.




Figura 2-10

2. Após alguns instantes, a Figura 2-11 é apresentada. Clicar em **Next** para continuar.




Figura 2-11

3. Aguarde algum tempo pelo Setup como apresentado na Figura 2-12.




Figura 2-12

☞ **Nota:**

Para o Windows Vista, o Setup Wizard informa-o sobre o Windows Security com a instalação durante estes passos (apresentado na Figura 2-13). Os nossos drivers foram rigorosamente testados, e *funcionam* com o sistema operativo. Clicar em **Installation this driver software anyway** para continuar a instalação.




Figura 2-13

4. De seguida aparece a Figura 2-14. Clicar em **Finish** para terminar.




Figura 2-14

2.2.3 Para Windows 7

1. Introduza o CD de Instalação na unidade de CD-ROM. Para continuar, clicar duas vezes em **My Computer** e de seguida, clicar duas vezes no drive **CD/DVD** quando o CD de instalação estiver colocado. Abrir a pasta **APPUSB150** e clicar duas vezes em **Setup.exe**. De seguida aparece a Figura 2-15.




Figura 2-15

2. Após alguns instantes, a Figura 2-16 é apresentada. Clicar em **Next** para continuar.




Figura 2-16

3. Aguarde algum tempo pelo Setup como apresentado na Figura 2-17.




Figura 2-17

☞ **Nota:**

Para o Windows 7, o Setup Wizard informa-o sobre o Windows Security com a instalação durante estes passos (apresentado na Figura 2-18). Os nossos drivers foram rigorosamente testados, e *funcionam* com o sistema oper ativo. Clicar em **Installation this driver software anyway** para continuar a instalação.




Figura 2-18

4. De seguida aparece a Figura 2-19. Clicar em **Finish** para terminar.




Figura 2-19

3. Guia de Configuração

3.1 Para Windows XP

O APPUSB150 pode ser configurado pelo Utilitário Cliente AP P150 Wireless Lite-N (AWCU) em Windows XP & 2000. Este capítulo descreve como configurar o seu Adaptador para conectividade wireless na sua Rede Local Wireless (WLAN) e usa as características de encriptação de segurança de dados.

A configuração do adaptador em Windows XP é similar com o Windows 2000. Este Guia do Utilizador utiliza o Windows XP como exemplo.

Depois de Instalar o Adaptador, aparece este ícone no tab do sistema. Aparece na parte inferior do ecrã e representa a força do sinal usando a cor e a indicação da força do sinal recebido (RSSI).

Se o ícone for cinzento, não existe ligação.

Se o ícone for vermelho, existe um sinal fraco e o RSSI é inferior a 5dB.

Se o ícone estiver amarelo, existe um sinal fraco e o RSSI está entre 5dB e 10dB.

Se o ícone for verde, existe um sinal forte e o RSSI está entre 10dB e 20dB.

Se o ícone for verde, existe um sinal excelente e o RSSI é superior a 20dB.

Clicar duas vezes sobre o ícone e o **AWCU** inicia. Também é possível iniciar o utilitário clicando em **Start→Program→Wireless→APP150 Wireless Lite-N Client Utility→APP150 Wireless Lite-N Client Utility**. O AWCU fornece algumas ferramentas integradas e fáceis de usar para:

- Apresentação de informação do estado actual
- Editar e adicionar perfis de configuração
- Apresentação de informação do diagnóstico actual

A secção abaixo apresenta as capacidades mencionadas acima.

3.1.1 Estado Actual

O tab de Estado Actual contém informação gera sobre o programa e as suas operações. O tab do Estado Actual não necessita de configuração.




Figura 3-1

A tabela seguinte descreve os itens apresentados no ecrã de Estado Actual.

- **Profile Name** – Apresenta o nome do perfil de configuração actualmente seleccionado. A configuração do nome do Perfil será descrita no tab **General** de **Profile Management**.
- **Link Status –** Apresenta se a estação está associada à rede wireless.
- **Wireless Mode –** Apresenta o modo wireless.
- **Network Type –** Apresenta o tipo d e red e e a estação actualmente lig ada. As opções incluem:
    - Infrastructure (ponto de acesso)
    - Ad Hoc

Nota:

É possível configurar o tipo de re de e o mo do wirel ess no tab **Advanced** de **Profile Management**.

- **IP Address –** Apresenta o endereço de IP do computador.
- **Control Channel –** Apresenta o canal actualmente ligado.
- **Data Encryption –** Apresenta o tipo de encriptação que o driver está a usar. É possível configurar no tab **Security** de **Profile Management**.
- **Server Based Authentication –** Apresenta se é usada a autenticação basead a e m servidor.

➢ **Signal Strength –** Apresenta a força do sinal.

Clicar em **Advanced** no ecrã acima e é possível ver informação avançada sobre o programa e as suas operações.

3.1.2 Gestão de Perfis

Clicar no tab Profile Management do **AWCU** e aparece o próximo ecrã (apresentado na Figura 3-2). O ecrã Profile Management disponibiliza ferramentas para:

➢ Adicionar um novo Perfil

➢ Modificar um Perfil

➢ Remover um Perfil

➢ Activar um Perfil

➢ Importar um Perfil

➢ Exportar um Perfil

➢ Scan as Redes Disponíveis

➢ Solicitar Perfis




Figura 3-2

3.1.2.1 Adicionar ou Modificar um Perfil de Configuração

Para adicionar um novo perfil de configuração, clicar no tab **New** em Profile Management. Para modificar um perfil de configuração, selecciona o perfil de conf iguração da lista de Perfis e clicar em **Modify**. De seguida ap arece a caixa de diálogo Manageme nt (apresentada n a Figura 3-2).

1. Editar o tab **General**

➢ **Profile Name –** Inserir o nome do perfil que identifica o perfil de configuração. Este nome deve ser ú nico. De notar que os nomes dos perfis não d iferenciam minúsculas de maiúsculas.

➢ **Client Name –** Inserir o nome do Perfil que identifica o nome da máquina do cliente.

➢ **Network Names (SSIDs) –** Inserir por favor o nome IEEE 802.11 da rede wireless. Este campo tem um limite máximo de 32 caracteres.




Figura 3-3

2. Editar o tab **Security**

Seleccionar o tab Security no ecrã acima e de seguida editar os campos para configurar o perfil. Para definir o modo de segurança, seleccionar o botão rádio do modo de segurança pretendido como se segue.





Figura 3-4

- **WPA/WPA2:** WPA (Acesso Protegido Wi-Fi)
- **WPA/WPA2 Passphrase:** Palavra-chave de Acesso Protegido WPA
- **802.1x:** Activa a segurança 802.1x.
- **Pre-Shared Key (Static WEP):** Activa o uso de chaves partilhadas que são definidas no ponto de acesso e na estação. Para definir as chaves encriptadas, seleccionar o botão radio Shared Key e clicar em **Configure** para configurar a janela "Define Shared Keys" (apresentada na Figura 3-5).
- **None:** Sem segurança (não recomendado).

☞ **Nota:**

Se o ponto de acesso ao qual o Adaptador está associado tiver o WEP definido e o cliente o WEP activado, certifique-se de que **Allow Association to Mixed Cells** está assinalado no tab Security para permitir a associação. Para completar a configuração da encriptação WEP, é necessário seleccionar o Modo de Autenticação 802.11 como apropriado no tab **Advanced** no diálogo **Profile Management**.

Para configurar as Chaves de Encriptação no modo Security em chaves Pré-Partilhadas (WEP Estático:



3-5

☞ **Nota:**

Seleccionar diferentes **Opções de Segurança**, as configurações são diferentes; é possível seleccionar a opção de segurança apropriada e configurar a chave exacta como necessário.

3. Editar o tab Advanced

O ecrã abaixo permite seleccionar uma configuração mais avançada para o perfil.




Figura 3-6

- **Power Save Mode –** Seleccionar o modo de poupança de energia na lista descendente.
  - **Maximum -** Selecciona o modo má ximo para d eixar as mens agens de entrada da memória do ponto de a cesso para o A daptador. O Adaptador detecta o ponto d e acesso se existirem mensagens periodicamente em espera.
  - **Normal -** O modo norm al usa o máximo qua ndo recupe ra um gran de número de pacotes e de seguida volta ao modo de poupança de energia, após ter recuperado os pacotes.
  - **Off -** Desliga a poupan ça de energ ia, ligando assim o Adaptador USB Wireless continuamente durante um tempo curto da mensagem de resposta.
- **Network Type -** Existem basicamente dois modos de rede:
  - **Infrastructure -** Tod os os clientes Wireless serã o ligados a u m ponto de acesso ou router wireless.
  - **Ad-Hoc -** Directamente ligado a outro computador, para comunicação não hierárquica, usando adaptadores de rede Wireless em c ada computad or, como do is ou mais adaptadores wireless APPUSB150.

☞ **Nota:**

1) Uma red e Infrastructure c ontém um Ponto de Acesso ou um router wireless. Todos os dispositivos ou client es Wireless serão ligad os a um router wireless ou a um ponto de acesso.

2) Uma rede Ad-Hoc contém apenas clientes, tais como portáteis com adaptadores Wireless de secretária. Todos os adaptadores devem estar em modo Ad-Hoc para comunicar.

- **Wireless Mode -** Específica operação 2.4 GHz 150 M bps, 2.4 GHz 54 Mbps ou 2.4 GHz 11 Mbps em uma rede de ponto de acesso. O adaptador Wireless deve ser equivalente ao modo wireless do ponto de acesso com o qual está associado.
- **Wireless Mode when Starting an Ad Hoc Network -** Específica 2.4 GHz 54/11 Mbps para iniciar uma rede Ad-Hoc se não for encontrado um nome de rede coincidente depois de analisados todos os modos disponíveis. Este modo também permite a selecção do canal que o Adaptador Wireless usa. Os canais disponíveis dependem do domínio regulamentar. Se o adaptador não encontrar adaptadores ad-hoc, o canal com que o adaptador inicia a rede ad-hoc é seleccionado automaticamente. O Adaptador deve ser equivalente ao modo wireless e ao canal do cliente com o qual está associado.
- **802.11 Authentication Mode -** Selecção do modo que o Adaptador usa para autenticar com um ponto de acesso:
  - **Auto –** O automático faz com que o adaptador tente a autenticação usando a partilha, mas comutando para abrir a autenticação se a partilha falhar.
  - **Open –** O sistema aberto permite que um adaptador tente a autenticação independentemente das suas definições WEP. Apenas se associa com o ponto de acesso se as chaves WEP no adaptador e no ponto de acesso coincidirem.
  - **Shared –** A chave partilhada apenas permite que o adaptador se associe com pontos de acesso com a mesma chave WEP.

Para redes Infrastructure (ponto de acesso), clicar em **Preferred APs…** para especificar quatro pontos de acesso no máximo para o adaptador do cliente que tente ser associado com os pontos de acesso. Os quatro pontos de acesso têm prioridades diferentes; o frontal tem a prioridade maior.




Figura 3-7

3.1.2.2 Remover um Perfil

1. Passar para o tab Profile Management (apresentado na Figura 3-2).
2. Seleccionar o nome do perfil na Lista de Perfis.
3. Clicar em **Remove**.

☞ **Nota:**

O perfil usado não pode ser removido.

3.1.2.3 Mudar para outro Perfil

1. Passar para o ecrã Profile Management (apresentado na Figura 3-2).
2. Seleccionar o nome do perfil requerido na Lista de Perfis.
3. Clicar em **Activate**.

3.1.2.4 Exportar um Perfil

1. Do ecrã Profile Management (apresentado na Figura 3-2), assinalar o perfil a exportar.
2. Clicar em **Export…**, a janela de Export Profile aparece abaixo.
3. Percorrer o directório para exportar o perfil.
4. Clicar em **Save**. O perfil deve então ser exportado para a localização especificada.



Figura 3-8

3.1.2.5 Importar um Perfil

1. Do ecrã Profile Management (apresentado na Figura 3-2), clicar em **Import…**. De seguida o Import Profile aparece abaixo.
2. Percorrer o directório onde o perfil está localizado.
3. Assinalar o nome do perfil.
4. Clicar em **Open** e o perfil importado aparece na Lista de Perfis.




Figura 3-9

3.1.2.6 Pesquisar Redes Disponíveis

1. Clicar em **Scan** no ecrã Profile Management (apresentado n a Figura 3-2), e a janel a Available Infrastructure e Ad Hoc Networks aparece abaixo.

2. Clicar em **Refresh** para actualizar a lista a qualquer momento.

3. Assinalar o nome da red e e clicar em **Activate** para ligar a uma rede disponível. Se não existir um pe rfil de configuraç ão para a rede, a janela Profile Manag ement abre o tab do ecrã **General**. Preencher o nome do Perfil e clicar em **OK** p ara criar o perfil d e configuração para a rede.




Figura 3-10

3.1.2.7 Gestão Selecção Auto do Perfil

A característica de selecção auto permite que o adaptador seleccione automaticamente um perfil da lista de perfis e que o ligue à rede. Para adicionar um novo per fil à lista de Perfis Seleccionado Automaticamente, deve seguir estes passos.

1. No ecrã Profile Management (apresentado na Figura 3-2), clicar em **Order Profiles …**.
2. A janela de **Auto Profiles Selection Management** aparece (apresentado na Figura 3-11) com uma lista de todos os perfis criados em Perfis Disponíveis.




Figura 3-11

3. Assinalar os perfis para adicionar à selecção auto de perfil e clicar em **Add**. O perfil aparece na caixa de Perfis Seleccionados Automaticamente.
4. Assinalar um perfil na caixa de Perfis Seleccionados Automaticamente.
5. Clicar em **Move Up** ou **Move Down** como apropriado.

☞ **Nota:**

O primeiro perfil na caixa dos Perfis Seleccionados Automaticamente tem a maior prioridade, enquanto o último perfil tem a prioridade mais baixa.

6. Clicar em **OK**.
7. Assinalar a caixa **Auto Select Profiles** no tab **Profile Management** (apresentado na Figura 3-2).

☞ **Nota:**

Quando a selecção automática de perfil é activada assinalando **Auto Select Profiles** no tab **Profile Management**, o adaptador do cliente procura uma rede disponível. O perfil com a maior prioridade e o mesmo SSID como uma das redes encontradas será usado para ligar à rede. Se a ligação falhar, o adaptador do cliente tenta o próximo perfil com a maior prioridade que corresponda ao SSID até uma rede disponível ser encontrada.

3.1.3 Diagnósticos

O tab **Diagnostics** do Utilitário do Cliente APP150 wireless Lite-N (A WCU) fornece botões usados para recuperar, receber e transmitir estatísticas. O tab Diagnostics não requer configuração.

O tab Diagnostics lista os seguintes diagnósticos de recepção e transmissão para estruturas recebidas e transmitidas pelo adaptador da rede wireless:

- Estruturas multicast transmitidas e recebidas
- Estruturas de difusão transmitidas e recebidas
- Estruturas unicast transmitidas e recebidas
- Total de bytes transmitidos e recebidos




Figura 3-12

3.1.3.1 Verificar Informação Driver

Clicar no botão **Adapter Information** no ecrã acima, apresenta a informação do Adaptador, incluindo informação geral sobre o adaptador de rede wireless e o driver Network Driver Interface Specification (NDIS). Aceder à informação do adaptador a partir do tab Diagnostics.

- **Card Name -** O nome do adaptador da rede wireless.
- **MAC Address -** O endereço MAC do adaptador da rede wireless.
- **Driver -** O nome do driver e o caminho do driver do adaptador da rede wireless.
- **Driver Version -** A versão do driver do adaptador da rede wireless.
- **Driver Date -** A data de criação do driver do adaptador da rede wireless.
- **Client Name -** O nome do computador cliente.

3.1.3.2 Verificar, Receber e Transmitir Informação Estatística

O tab **Advanced Statistics** apresenta informação estatística recebida e transmitida sobre os

seguintes diagnósticos de recepç ão e transmissão para estruturas recebidas ou transmitidas para o adaptador da rede wireless.




Figura 3-13

3.2 Para Windows Vista

O Utilitário do Cliente APP150 Wireless Lite-N (AWCU) não está di sponível para o Windows Vista. Depois do driver d o Adaptador ter sido instalado, é necessário usar o Windows WL AN Autoconfig para estabelecer a ligação. Seguir os passos abaixo.

1. Clicar com a tecla direita sobre o ícone  no fundo do ecrã no tabuleiro do sistema e seleccionar “Connect to a network”.




Figura 3-14

2. Esta página é apresentada e poderá ver a lista de redes wireless disponíveis. Seleccione o SSID do Ponto de Acesso, tomando APPROX com exemplo. Clicar em **Connect**.



Figura 3-15 Seleccionar Uma Rede

3. Inserir a palavra-chave, como por exemplo **1234567890**. De seguida clicar em **Connect**.



Figura 3-16 Introduzir Palavra-chave

4. Se a chave introduzido está correcta, será ligado à rede com sucesso.




Figura 3-17 Ligação

5. Clicar em **Close** para terminar.




Figura 3-18 Ligação efectuada com sucesso

3.3 Para Windows 7

O Utilitário do Cliente APPUSB150 Wireless Lite-N (AWCU) não está disponível para o Windows 7. Por isso e depois do driver do adapta dor ter sido instalado, é necessário usar o Windows WLAN Autoconfig para estabelecer a ligação. Seguir os passos abaixo.

1. Clicar com a tecla direita sobre o íco ne  no fundo do ecrã no tabul eiro d o sistema, sendo apresentada a lista das redes wireless disponível. Seleccione o SSID do Ponto de Acesso, tomando APPROX com exemplo. Clicar em **Connect**.



Figura 3-19 Seleccionar uma Rede

2. Se a sua rede sem fios é segura, nece ssita d e inserir a chave de segur ança como apresentado na Figura 3-20. Inserir a palavra-chave, como por exemplo **1234567890.** De seguida clicar em **OK.**



Figura 3-20 Inserir Palavra-chave

3. Se a chave introduzido está correcta, será ligado à rede com sucesso, como apresentado na Figura 3-21.




Figura 3-21 A Ligar

4 Configuração WPS

A função WPS (Definição Wi-Fi Protegida) permite adicionar rapidamente novos dispositivos wireless a uma rede existente.

Se o cartão wireless suporta a Definição Wi-Fi Protegida (WPS), é possível estabelecer uma ligação wireless entre o cartão e o router, usando ou o método Push Button Configuration (PBC) ou o método PIN.

Primeiro, o software WPS necessita de ser instalado. Introduza o CD de Instalação na unidade de CD-ROM. Para continuar, clicar duas vezes em **My Computer** e de seguida, clicar duas vezes no drive **CD/DVD** quando o CD de instalação estiver colocado. Abrir a pasta **APPUSB150** e clicar duas vezes em **wps.exe**. De seguida aparece a Figura 4-1.




Figura 4-1

De seguida, seguir as instruções passo-a-passo para terminar a instalação WPS. Depois disso, a função WPS pode ser activada. Aqui são possíveis duas formas de configuração do WPS.

4.1 Métodos PBC (Push Button Configuration)

1. Em primeiro lugar, pressionar o botão WPS do router. Existem duas formas:

   1) Pressionar o botão WPS directamente no painel frontal do Router apresentado na Figura 4-2.




Figura 4-2

2) Abrir o Utilitário Web do Router e clicar na ligação **WPS** do lado esquerdo do menu principal. Aparece a Figura 4-3 . Clicar em **Add device** e aparece a Figura 4- 4. Selecionar **Press the button of the new device in two minutes** e clicar em **Connect**.




Figura 4-3




Figura 4-4

2. De seguida, pressionar o botão WPS do adaptador. Existem duas formas:

   1) Manter pressionado o botão WPS do adaptador directamente durante 2 ou 3 segundos.

   2) Clicar duas vezes sobre o ícone  no desktop para abrir o Utilitário WPS, aparecendo de seguida o ecrã de boas-vindas apresentado na Figura 4-5. Clicar em **Next** para continuar. De seguida premir o botão em **My access point** no ecrã seguinte apresentado na Figura 4-6 e clicar em **Next**.




Figura 4-5




Figura 4-6

3. Esperar um minuto até aparece a Figura 4- 7. Clicar em **Finish** para completar a configuração WPS.



Figura 4-7

4.2 Método PIN

Existem duas formas de configurar o WPS com o **Método PIN**:

1) Inserir um PIN no seu dispositivo AP.

2) Inserir um PIN do seu dispositivo AP.

De seguida encontram-se detalhados os procedimentos de configuração de cada via.

4.2.2 Inserir um PIN no seu dispositivo AP

1. Clicar duas vezes sobre o ícone no desktop para abrir o Utilitário WPS, aparecendo de seguida o ecrã de boas-vindas apresentado na Figura 4-5. Clicar em **Next** para continuar, aparecendo a Figura 4-8. Seleccionar a segunda opção, sendo de seguida apresentado o valor do PIN do adaptador que é gerado aleatoriamente. Clicar em **Next**.



Figura 4-8

2. Abrir o Utilitário Web do Router e cl icar na ligação **WPS** do lado esquerdo do men u principal. Aparece a Figura 4-3 Clicar em **Add device**, e de seguida aparece a Figura 4-8 Seleccionar **Enter the new device's PIN e introduzir o valor do** PIN do adaptador apresentado na Figura 4-8, clicar em **Connect**.




Figura 4-9

3. Quando aparece a Figura 4-7, a configuração WPS está completa.

4.2.3 Inserir um PIN do seu dispositivo AP

1. Abrir o Utilitário WPS e aparece a Figura 4-5. Clicar em **Next** para contin uar. Aparece a Figura 4-10. Seleccionar a terceira op ção e introd uzir o valor do PIN que é etiquetado no fundo do Router. Clicar em **Next**.




Figura 4-10

2. Quando aparece a Figura 4-7, a configuração WPS está completa.

☞ **Nota:**

Se gerar um novo código de PIN para o Router, inserir o novo.

Apêndice A: Especificações

Normal	
Interface	Interface USB 2.0
Normas	IEEE802.11g; IEEE802.11b; IEEE802.11n
Sistema Operativo	Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7
Taxa Dados Rádio	11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps 11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps 11n: up to 150 Mbps
Modulação	11b:CCK,QPSK,BPSK; 11g:OFDM;
Protocolo Acesso Média	CSMA/CA com ACK
Segurança de Dados	WPA/WPA2; 64/128-bit WEP; TKIP/AES
Frequência	2.4 ~ 2.4835GHz
Alargamento Espectro	Alargamento de Espectro Sequência Directa (DSSS)
Segurança & Emissões	FCC, CE

Ambiental e Físico	
Temperatura de Operação	0ºC~40ºC (32ºF~104ºF)
Temperatura de Armazenamento	-40ºC– 70ºC (-40ºF~158ºF)
Humidade de Funcionamento	10% - 90% RH, Sem-condensação
Humidade de Armazenagem	5% - 90% RH, Sem-condensação

Apêndice B: Glossário

- **802.11b –** A norma 802. 11b especifica uma rede de produto wireless a 11 Mbps usando tecnologia de alargamento de espectro de sequência directa (DSSS) e operação no espectro rádio não licenciado a 2.4GHz e encriptação WEP para segurança. As redes 802.11b são também referidas como redes Wi-Fi.

- **802.11g -** Especificação para redes a 54 Mbps usando tecnologia de alargamento de espectro de sequência directa (DSSS), modulação OFDM e operação no espectro rádio não licenciado a 2.4GHz, compatibilidade com dispositivos IEEE 802.11 b e encriptação WEP para segurança.

- **Ad-hoc Network -** Uma rede ad-hoc é um grupo de computadores, cada um com um Adaptador Wireless, ligado como uma LAN wireless independente 802.11. Os computadores wireless ad-hoc operam numa base hierárquica, comunicando directamente uns com os outros sem uso de ponto de acesso. O modo ad-hoc é ainda referido com um Independent Basic Service Set (IBSS) ou como modo hierárquico, sendo útil a uma escala departamental ou operação SOHO.

- **DSSS -** (**D**irect-**S**equence **S**pread **S**pectrum) **–** O DSSS gera um padrão de bit redundante para todos os dados transmitidos. Este padrão de bit é chamado um chip (ou código chipping). Mesmo que um ou mais bits no chip sejam danificados durante a transmissão, as técnicas estatísticas integradas no receptor podem recuperar os dados originais sem necessidade de retransmissão. Para um receptor não intencional, o DSSS aparece como ruído de banda larga de baixa potência e é rejeitado (ignorado) pela maioria dos receptores de banda estreita. No entanto, para um receptor não intencional (i.e. outro ponto final LAN wireless), o sinal DSSS é reconhecido como o único sinal válido e a interferência é inerentemente rejeitada (ignorada).

- **FHSS -** (**F**requency **H**opping **S**pread **S**pectrum) **-** FHSS muda continuamente (saltos) a frequência de transporte de um transportador convencional diversas vezes por segundo de acordo com os conjuntos de canais pseudo-aleatórios. Porque não é usada uma frequência fixa e apenas o transmissor e receptor conhecem os padrões de salto, a intercepção de FHSS é extremamente difícil.

- **Infrastructure Network –** Uma rede de infra-estrutura é um grupo de computadores ou outros dispositivos, cada um com um Adaptador Wireless, ligado como uma LAN wireless 802.11. No modo Infra-estrutura, os dispositivos wireless comunicam uns com os outros e com uma rede por cabo, passando em primeiro através de um ponto de acesso. Uma rede Infra-estrutura wireless ligada a uma rede por cabo é conhecida como Basic Service Set (BSS). Um conjunto de dois ou mais BSS numa única rede é conhecido como Extended Service Set (ESS). O modo Infra-estrutura é útil à escala corporativa, ou quando é necessário ligar as redes com e wireless.

- **Spread Spectrum –** A tecnologia de alargamento de espectro é uma técnica de frequência rádio de banda larga desenvolvida pelos militares para uso em sistemas de comunicação fiáveis, seguros e críticos. É desenhada para transformar eficiência de banda larga em fiabilidade, integridade e segurança, Por outras palavras, é consumida mais banda larga que no caso de transmissões de banda estreita, mas a transformação produz um sinal que é, na

verdade, mais alto e por isso mais fácil de detectar, desde que o receptor conheça os parâmetros do sinal de alargamento de espectro a ser transmitido. Se um receptor não estiver sintonizado para a frequência correcta, um sinal de alargamento de espectro parece um ruído de fundo. Existem duas alternativas principais, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) e Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

- **SSID -** Um **S**ervice **S**et **Id**entification é uma chave alfanumérica com trinta e dois caracteres (máximo) que identifica uma rede wireless local. Para os dispositivos wireless numa rede comunicarem uns com os outros, todos os dispositivos devem ser configurados com o mesmo SSID. Este é tipicamente o parâmetro de configuração para o cartão PC wireless. Corresponde ao ESSID no Ponto de Acesso wireless e ao nome da rede wireless. Consultar ainda Nome da Rede Wireless e ESSID.
- **WEP -** (**W**ired **E**quivalent **P**rivacy) **–** Um mecanismo de privacidade de dados baseado numa chave algorítmica partilhada de 64-bit ou 128-bit ou 152-bit, como descrito na norma IEEE 802.11. Para aceder a uma rede WEP é necessário conhecer a chave. A chave é uma cadeia de caracteres que o utilizador cria. Ao usar a WEP, é necessário determinar o nível de encriptação. O tipo de encriptação determina o comprimento da chave. Uma encriptação de 128-bit requer uma chave maior que uma encriptação de 64-bit. As chaves são definidas inserindo uma cadeia em formato HEX (hexadecimal – usando caracteres 0-9, A-F) ou ASCII (Código-Padrão Americano de Intercâmbio de Informações – caracteres alfanuméricos). O formato ASCII é fornecido para que possa produzir uma cadeia que seja fácil de memorizar. A cadeia ASCII é convertida em HEX para uso ao longo da rede. Podem ser definidas quatro chaves para que seja possível mudar as chaves facilmente.
- **Wi-Fi –** Um nome comercial para a norma de redes wireless 802.11b, dado pela Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, veja http://www.wi-fi.net), um grupo de standards industriais que promove a interoperatividade entre dispositivos 802.11b.
- **WLAN -** (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) – Um grupo de computadores e dispositivos associados que comunicam entre si, wireless e cuja rede de utilizadores está limitada a uma rede local.
- **WPA -** (**W**i-Fi **P**rotected **A**ccess) **–** Um protocolo de segurança que usa encriptação TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), que pode ser usado em conjunto com um servidor RADIUS.

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

soporte@approx.es

MADE IN CHINA

approx!

www.printyourideas.com